る

HITACHI

Inspire the Next

日立HDD内蔵DVDレコーダー

形名

DV-DS160

取扱説明書



















このたびは日立HDD内蔵DVDレコーダーをお求めいただき、まことにありがとうございました。

最初に

本機の機能を十分に発揮させて効果的にご利用いただくために、この取扱説明書を本機をご使用の前によくお読みください。特に「安全上のご注意」は必ずお読みください。

お読みになったあとは、「保証書」と一緒に保管してください。


●業務用には対応していません。

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。

Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

本書の見かた

この取扱説明書はほとんどが次のようになっています。よくお読みいただき、正しくお使いください。(ページによって配置などが異なる場合もありますが、基本的には同じ説明方法です。)



付属品をご確認ください。万一不足しているものがあれば、販売店にご連絡ください。 同軸ケーブル 映像・音声コード 単3形乾電池…2個

大容量160GB HDD搭載

信頼の日立ハードディスク(日立グローバルストレージテクノロジーズ社製)を搭載し、最長約209時間録画(EPモード時)

ミルカモ予約

見たい番組の録画予約がカンタン、録画した番組もカンタンに再生

メモリーカードスロット搭載

(SDメモリーカード、MMC、コンパクトフラッシュ、マイクロドライブ、スマートメディア) デジタルカメラで撮影した静止画の再生、HDDやDVD-RAMディスクに保存

DVDマルチドライブ搭載

DVD-RAM、DVD-RW、DVD-Rの記録・再生に対応しています。

DVD-RWは、VIDEO(ビデオ)モード、VR(ビデオレコーディング)モードの記録・再生に対応しています。DVD-RAMディスクはカートリッジタイプ(12cm)、カートリッジ無しの双方のタイプに対応しています。

高画質映像出力に対応するD1/D2端子の装備

日立DVDカメラで撮影した未ファイナライズ8cmDVD-Rディスク の再生対応

デジタルビデオカメラからデジタルダビングできるDV入力端子搭載市販のDVDソフトを高画質で楽しめるプログレッシブ再生見たいシーンが探せる3つのナビゲーション〈トリプルナビ〉 2系統(光・同軸)デジタル音声出力端子の装備 ドルビーデジタル/DTSデジタル音声出力対応

で注意 DVD再生時の操作上のご注意

本機はDVDの規格に従ったディスクを再生することができますが、ディスクによってアングルや字幕が1種類しか入っていないため、アングルや字幕の切り換えができないなど本書の記載通りに動作しないものもあります。本書とディスクの説明書をあわせてご覧ください。

もくじ

はじめに	地域コード・放送局一覧表33
本書の見かた2	1局ずつ設定する
特長3	(マニュアルチャンネル設定)41
安全上のご注意6	(全) ス
内蔵HDDに関する重要なお願い!10	「「「「「」」
HDDの記録時間の残量10	録画する42
使用上のご注意10	機能メニューについて43
著作権について11	決めた時間だけ録画する (OTR)44
リサイクルについて11	録画中に再生する45
アナログ放送からデジタル放送への	録画しながら再生する(追いかけ再生)45
移行について12	ディスクナビゲーションで番組を
アナログ放送受信チューナー内蔵の録画	選んで再生する45
機器でデジタル放送を録画するには…12	録画中の映像を子画面で確認する45
デジタル放送には「1回だけ録画可能」の	録画予約する46
コピー制御信号が加えられています…12	Gコード®を使って予約する
録画の制限について13	(Gコード予約)46
WE BSデジタルテレビなどのIRコントロール	リモコン予約する49
システムをお使いの場合13	テレビ画面を見ながら予約する50
HDDとディスクについて14	予約の確認や変更、取り消しをする51
HDDと本機で使えるディスク14	予約を確認する51
	予約を変更する51
DVD-RAM(20U714	予約を取り消す51
DVD-R(201714	録画予約時の機能メニューについて52
DVD-RW(20N714	
DVDビデオについて15	ミルカモ ョ前
MP3について15	
対応していないディスク15	ミルカモ予約する53
ディスクの構成例15	ミルカモ画面の初期値を変える54
使用上のお願い16	予約した内容を修正する54
ディスク表示について16	ミルカモ画面から再生する54
各部のなまえ17	CS放送などと連動して録画する
リモコンの準備20	(外部入力自動録画)55
リモコンを準備する20	ビデオカメラなど他の機器から録画する56
リモコンの使用範囲20	画面表示について57
リモコンの時計を合わせる20	見る
他の機器と接続する21	
接続の手順22	再生する58
アンテナ線をつなぐ22	音声付きスピード再生59
同軸ケーブルの加工のしかた23	早送りや早戻しする59
同軸ケーブルとアンテナプラグ(市販品)	番組などを飛びこす(スキップ)59
のつなぎかた23	映像をスローで再生する(スロー再生)59
本機背面の端子について24	映像を1コマずつ再生する(コマ送り/
テレビとの接続(基本)24	コマ戻し)59
テレビとの接続(より高画質で楽しむ)25	番組を一覧から再生する
ビデオデッキ、BS/CS機器との接続26	(ディスクナビゲーション再生)59
オーディオ機器との接続27	録画したDVD-R/-RWを他の
ドルビーデジタルまたはDTS対応の	機器で再生する59
アンプやデコーダーとの接続28	お好みの時間に飛ばして再生する
本体の時計を合わせる29	(タイムナビ)60
自動時刻合わせの設定30	シーンの一覧を表示する
チャンネルを設定する31	(シーンナビゲーション)60
自動でチャンネルを設定する	その他の再生61
(オートチャンネル設定)31	機能メニューについて61
地域コードでチャンネルを設定する32	いろいろなサーチモードを使う62

繰り返し再生する(リピート再生)	63
画面の一部を拡大する(ズーム)	63
見たい方向からの映像を選ぶ	
(アングル)	63
字幕言語を選ぶ	
音声言語を選ぶ	
お好みの場面に目印をつけて再生する	
(マーカー/ブックマーク)	
(マーカー/フックマーク)	04
	O.E.
(JPEG)を再生する	65
音楽CDやCD-R/-RWディスクに	
保存したMP3を再生する	
子画面で見る	68
CMなどを飛ばして再生する	
(マニュアルスキップ)	
バーチャルサラウンド設定	69
メニュー画面が表示されたら	69
視聴制限を設定する	70
視聴制限を解除する	
視聴制限ディスクを再生する	
暗証番号を変更する	
日間田 つで 交	
写真を見る	/ _
編集	
	70
ディスクナビ編集	
番組を消去する	
番組にプロテクトを設定する	
番組のタイトルを入力する	
番組の一部を消去する	75
番組を分割する	76
プレイリストを作成する	77
プレイリストを再生する	78
プレイリストを再生する	78
プレイリストを編集する	
シーンごとに再生する	
シーンを編集する	
プレイリストを消去する	
プレイリストのタイトルを入力する	
ダビングする	
ダビング画面の説明	
HDDからDVDへダビングする	82
ダビングリスト画面の機能メニュー	
について	
DVDからHDDへダビングする	84
CD-R/CD-RWからHDDへダビングで	する
(JPEG、MP3)	
メモリーカードからHDD/DVDへ	
ダビングする(JPEG、MP3)	84
HDDの写真 (JPEG) や音楽 (MP3)	
DVDにダビングする	
	Ø4
HDD/DVDにダビングした写真や 辛寒を再たする	0.4
±0.00 T d 6	∪ /I

ティスクを管埋する(ティスク管埋)	85
ディスクのタイトルを入力する	85
ディスクにプロテクトを設定する	85
番組とプレイリストをすべて消去する	3
(全番組消去)	
ディスクを初期化する(フォーマッ)	
DVDビデオを作る(ファイナライ)	
ファイナライズを解除する	87
その他	
初期設定を変える	
操作方法	
初期設定一覧	
その他の設定	
リモコンモードの変更	
本機のリモコンでテレビも操作する	
お手入れについて	
お手入れ	
ディスクの保管	
別売品のご紹介	
主な仕様	
Q&A	
故障かな?と思ったときは	
ここをお調べください	
さくいん	
お客様ご相談窓口 保証とアフターサービス	
休証とアフターリーと人	.表衣机

安全上のご注意

で使用の前にまず「安全上のご注意」をお読みになってから、この「取扱説明書」をよく お読みのうえ正しくお使いください。

絵表示について・

製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するため に、いろいろな絵表示をしています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 人が死亡または重傷を負う可能性があります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が障害を負ったり物的損害を発生する可能性があります。

〈絵表示の例〉



△記号は警告(注意)を促すことです。(この例は「手を挟まれないよう注意」)



○記号は行為を禁止することです。(この例は「分解禁止」)



●記号は行為を強制することです。(この例はコンセントから必ず「電源プラグを抜く」)

不安定な場所に置かない

● ぐらついた台の 上や傾いた所など、不安定 な場所に置かないでください。落ちたり、 倒れたりして、けがの原因となります。





の電圧で使用しない

表示された電源電圧以外 ●表示された交流100ボルト以外の電圧で 使用すると、火災・感電の原因となります。





水にぬらさない

●水場では本機を使用しないでください。

- ●窓辺で使用するときは、本機をぬらさな いようにご注意ください。火災・感電の 原因となります。
- ●万一内部に水などが入った場合は、使用 をやめ、電源プラグをコンセントから抜 いて販売店にご連絡ください。そのまま 使用すると火災・感電の原因となります。







コンセントから抜く


風呂場では使用しない

●風呂、シャワー室では使用しないでくだ さい。火災・感電の原因となります。



水の入った容器をのせ たり、小さな金属物を 置かない

●本機の上に、花びん、植木鉢、コップ、 化粧品、薬品、水などの入った容器、また は小さな金属物を置かないでください。 誤って本機の内部に入ると、火災・感電 の原因となります。





警告

続のまま使わない! たこ足配線をしない!

- 電源プラグが不完全な接 ●ショートや発熱により、火災や感電につ ながります。
 - ●最後までしっかりと正しく接続してくだ さい。



11/



電源コードを傷つけない

●電源コードを傷つけたり、破損したり、 加工したりしないでください。また、 重いものをのせたり、加熱したり、引っ 張ったりすると、電源コードが破損し、 火災・感電の原因となります。


●電源コードを敷物などでおおわないでく ださい。コードに気づかず、重い物をの せて電源コードを傷つけることがあるの でご注意ください。火災・感電の原因とは なります。





電源コードを加工しない


●電源コードを加工したり、無理に曲げ たりねじったり、引っ張ったりしないで ください。電源コードが破損し、火災・ 感電の原因となります。




電源コードが傷んだら ●電源コードの芯線が露出したり、断線 したときは、販売店に交換をご依頼くだ さい。そのまま使用すると火災・感電の 原因となります。



●本機の通風孔などから内部に金属類や 燃えやすいものなど異物を差し込んだ り、落とし込んだりしないでください。 火災・感電の原因となります。



内部に異物を入れない ●万一異物が本機の内部に入った場合は、 電源プラグをコンセントから抜いて販売 店にご連絡ください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。特に お子様のいるご家庭ではご注意ください。









電源プラグを コンセントから抜く

改造しない カバーを開けない

- ●本機を改造すると火災・感電の原因とな ります。
- ●本機の裏ぶた、カバーは外さないでくださ い。感電の原因となります。内部の点検・ 調整・修理は販売店にご依頼ください。



異常なときは使わない

●万一煙が出ている、へんな臭いがするな ど異常状態のまま使用すると、火災・ 感電の原因となります。電源プラグを コンセントから抜いてください。煙が出 なくなるのを確認して販売店に修理をご 依頼ください。お客様による修理は危険 ですから絶対おやめください。





電源プラグを コンセントから抜く

安全上のご注意(つづき)

警告

雷が鳴るときは アンテナ線、機器、 電源プラグには触れない

●雷が鳴り出したら、アンテナ線、機器、 電源プラグには触れないでください。感 電の原因となります。



防じんキャップに注意 する

● 光デジタル音声出力端子に取り付けてある 防じんキャップを取り外した場合は、お子 様が防じんキャップを誤って飲むことがな いようにしてください。

● 防じんキャップは幼児の手の届かない所へ保 管してください。万一、お子様が飲み込んだ 場合は、ただちに医師と相談してください。





、注意

油煙や湯気が当たる 場所に置かない

湿気やほこりの多い

火災・感電の原因となることがあります。







移動させるときは 注意を!

場所に置かない

●移動させるときは、取出しボタンを押し て必ずディスクを取り出してから電源プ ラグをコンセントから抜き、テレビなど との接続線をはずしたことを確認のうえ 行ってください。コードが傷つき、火 災・感電の原因となることがあります。



電源プラグを コンセントから抜く


直射日光が当たる場所 ●キャビネットが変形したり、部品に悪い や熱器具の近くに置か ない

影響を与え、故障の原因となることがあ ります。



通風孔をふさがない

●本機の通風孔をふさぐと、内部に熱がこ もり、<u>火災の原因</u>となることがあります。 また、内部に熱がこもった状態で本機に触 れると、火傷の原因となることがあります。 本箱や押し入れなど風通しの悪い狭い所 に押し込んだり、テーブルクロスを掛け たり、じゅうたんや布団の上に置いたり しないでください。






本機の上に乗らない

●倒れたり、こわれたりしてけがの原因と なることがあります。特に小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。



本機の上に重い物を 置かない

●本機の上に重い物やテレビなどを置かな いでください。バランスがくずれて倒れ たり、落下してけがの原因となることが あります。





♪ 注意

近づけない

電源コードを熱器具に ● コードの被覆が溶けて、火災・感電の 原因となることがあります。





電源プラグを持って コンセントから抜く ●電源コードを引っ張るとコードが傷つ き、火災・感電の原因となることがあり ます。





ぬれた手で電源プラグ を抜き差ししない


●感電する原因となることがあります。





電源プラグのゴミや ホコリにご注意!

●電源プラグにゴミやホコリが付着したま ま使用すると<u>発熱・火災の原因</u>となります。電源プラグの刃やその周辺は、乾いた布で拭きいつもきれいにしておいてく ださい。



お手入れするときは

●安全のため電源プラグをコンセントから 抜いた状態で行ってください。



電源プラグをコンセントから抜く

本機で指定されていな い乾雷池は使わない

●指定されていない乾電池を使ったり、新 しい乾電池と古い乾電池、種類の違う電 池を混ぜて使用しないでください。乾電 池の破裂、液漏れにより、火災・けがの <u>原因</u>となることがあります。





乾電池は本機の指示ど おり正しく入れる

● 極性表示 (プラス⊕とマイナス⊝の向き) に注意してください。まちがえますと乾 電池の破裂、液漏れにより、けがや周囲 を汚損する原因となることがあります。



いときは

長時間で使用にならな ●安全のため電源プラグをコンセントから 抜いておいてください。



電源プラグをコンセントから抜く

内部の掃除について

●5年に1度くらいは、内部の掃除を販売店 にご相談ください。本機の内部にほこりが たまったまま、長いあいだ掃除しないと火 災や故障の原因となることがあります。特 に、湿気の多くなる梅雨期の前に行うと、 より効果的です。なお、内部掃除費用につ いては、販売店にご相談ください。



ディスクトレイに指を挟 まれないように注意する

トレイが閉まるときにはさまれて、けがの 原因となることがあります。特に小さなお 子様のいるご家庭ではご注意ください。



内蔵HDDに関する重要なお願い!

HDDは大変デリケートな精密機械です。設置環境や取扱いによっては、記録内容が失われたり、寿命などに重大な影響がありますので、次の内容を必ず守ってください。

■設置時

- 後面の冷却用ファンや側面の通風口をふさがない
- 水平で、振動や衝撃が起こらない場所に設置する
- 温度変化が起こりやすい場所に設置しない
- ●「結露」が発生しにくい場所に設置する 結露とは…冷たいコップの表面に水滴がついたりする現 象。

「結露」が発生しやすい状況

- 一急激な温度変化が起きたとき(寒い場所から暖かい場所への移動、急激な暖房、冷房の風が直接あたるなど)
- 一部屋の湿度が高いとき(湯気が立ち込めるなど)
- ―梅雨の時期
- →上記の場合は、部屋の温度になじむまで、**電源を入れ** ないでください。(約2~3時間)

■動作中

- 振動や衝撃を与えない(HDDが破損することがあります。)
- ●電源プラグを抜いたり、設置した場所の電源ブレーカーを切ったりしない

通電中、HDDは常に高速回転しています。回転による音や 振動は故障ではありません。

■移動させるとき

- ① 電源を「切」にし、2分以上待ってから
- ② 電源プラグをコンセントから抜き、
- ③ 振動や衝撃を与えないように動かす。

■停電などが起こったときは

録画・再生中の内容が損なわれる可能性があります。

■大切な映像の保存のために

HDDに記録されたもので保存しておきたい内容は、DVD-RAM、DVD-RWやDVD-Rディスクへのダビング(複製)をおすすめします。(コピーガード信号により複製できないことがあります。)

「HDDの記録時間の残量

HDDへの録画は、映像の情報量に合わせてデータの記録量を変化させる方式(可変ビットレート方式: VBR)を採用しているため、表示される残量と、実際に録画できる時間が異なることがあります。残量の表示が少ないときは、あらかじめ不要な番組を消去し、余裕がある状態で録画してください。(プレイリストを消去しても残量は増えません)

本機の使用中、万一何らかの不具合により、録画 や編集ができなかった場合の内容(データ)の保 証や損失、直接・間接の損害につきましては、当 社は責任を負いかねます。あらかじめご了承くだ さい。

使用上のご注意

お手入れについて

- 化学ぞうきんを使用するときは、その注意書に従ってください。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れは、軟らかい布で 軽くふきとってください。汚れがひどいときは、水でう すめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふきとり、乾 いた布で仕上げてください。
- キャビネットをベンジンやシンナーでふかないでください。塗装がはげたり変質することがあります。
- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけないでください。また、ゴムやビニール製品を長時間接触させたままにしないでください。塗装がはげることがあります。

本機の機能動作について

● 誤動作および故障などにより、本機が正しく動作しない ことがあります。これによる付随的損害(機会損失によ る補償など)は、当社は一切の責を負いませんので、あ らかじめご容赦ください。

ガラスドア付きラックに入れたとき

● ガラスドアを閉めたままリモコンの開/閉ボタンを押して、ディスクを取り出さないでください。強い力で動きが妨げられると、故障の原因になります。

再生中は本機を絶対に動かさない

● 再生中はディスクが高速回転しているので、本機を持ち 上げたり動かしたりしないでください。ディスクを傷つ ける恐れがあります。

熱を受けないようにする

● アンプなど、熱を発生する機器の上にのせないでください。ラックに入れる場合はアンプや他のオーディオ機器から出る熱をさけるため、アンプよりできるだけ下の棚(ホコリをかぶらない程度)に入れてください。

結露について

- 冬期などに本機を寒いところから温かい室内に持ち込んだり、本機を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部(動作部やレンズ)に水滴が付きます(結露)。結露したままでは本機は正常に動作せず、再生ができません。結露の状態にもよりますが、本機の電源を入れずに室温で2~3時間放置してから、ご使用ください。
- 夏でもクーラーやエアコンの風が、本機に直接あたると 結露がおこることがあります。その場合は本機の設置場 所を変えてください。

本機とプログレッシブ対応テレビの互換性 について

● 本機のプログレッシブ出力(525P/480P)は、マクロビジョンコピーガード方式に対応しています。プログレッシブテレビによっては本機のプログレッシブ出力に対応しておらず、映像に悪い影響が生じる可能性があります。

このような場合は、本機背面のコンポーネント映像出力 切換スイッチをインターレース方式(525i/480i)に 切り換えてご使用ください。

その他の注意

- 本機の近くでラジオを使用すると、ラジオ放送に "ブー" というハム音が出ることがあります。本機から離してご 使用ください。
- ステレオシステムと一緒に使う場合、スピーカーとモニターテレビは少し離してください。
- テレビやカラーモニターの上に本機を設置しないでください。カセットデッキなど、磁気の影響を受けやすい機器とは離して設置してください。
- テレビ放送の電波状態により、本機の電源を入れたまま テレビをつけると画面にしま模様が出る場合があります が、本機やテレビの故障ではありません。このような場 合は本機の電源を切ってください。
- 静電気など、外部からの影響により本機が正常に動作しない場合があります。このようなときは電源コードを一度抜いて再度差し込むことにより正常に動作します。
- ディスクの挿入口から異物を入れないでください。異物が取り出せなくなるなど、故障の原因となることがあります。

本機を移動させるときの注意

- 以下の手順にしたがって電源を切り、確認のうえ本機を 移動させてください。間違った操作をおこなうと故障の 原因となることがあります。
 - ①ディスクを取り出す
 - ②電源ボタンを押し、電源を切り、2分以上待つ
 - ③電源プラグをコンセントから抜く

【著作権について

- ディスクを無断で複製、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償、無償を問わず)することは、法律により禁止されています。
- ビデオデッキなどを接続してディスクの内容を複製しても、コピー防止機能の働きにより、複製した画面は乱れます。
- ◆ 本機はマクロビジョンコーポレーション等が所有する合衆国特許および知的所有権によって保護された、著作権保護テクノロジーを搭載しています。この著作権保護テクノロジーの使用にはマクロビジョンコーポレーションの認可が必要です。同社の認可がない限り、一般家庭および特定の視聴用に制限されています。解析(リバースエンジニアリング)または改造することも禁止されています。
- 本機はドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビー、およびダブルD(□□)記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアター システムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは商標です。
- i.LINKのロゴはソニー株式会社の商標です。
- 各製品、各口ゴ、各社名は各社の登録商標、または商標です。

あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権利者に無断で使用できません。なお、この商品の価格には、著作権法の定めにより、私的録画補償金が含まれております。

お問合せ先: (社) 私的録画補償金管理協会

☎03-3560-3107(代)

リサイクルについて

本製品の梱包材はリサイクルができ、再利用が可能です。 お住まいの地域のリサイクルに関する取り決めに従って梱 包材を処分してください。乾電池は、投棄や焼却処分をし ないで、化学廃棄物に関する地元自治体の規制に従って処 分してください。

使用上のご注意(つづき)


2003年12月から地上デジタル放送が始まっています

「アナログ放送からデジタル放送への移行について

■デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域 圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。


地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。



「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナーまたはデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。

ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。 番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。



- ●上記内容はJEITA(社団法人電子情報技術産業協会)の規定に基づくものです。
- ●上記文中の「アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器」とは、本機や通常のビデオデッキが該当します。

「デジタル放送には「1 回だけ録画可能」*のコピー制御信号が加えられています。

※「デジタル1COPY」や「一世代のみコピー可」とも呼ばれています。(2004年4月から)

- ●「1回だけ録画可能」な番組は、CPRMという著作権保護技術に対応した録画機器とディスクで録画できます。
- コピー制御信号は、デジタル放送の不正なダビングを防止し、著作権を保護するためのものです。
- コピー制御信号の入った番組は、他のデジタル録画機器(D-VHSやDVDレコーダーなど)にはダビングできません。

コピー制御のしくみに関する一般的な内容については、下記ホームページをご覧ください 社団法人BSデジタル放送推進協会http://www.bpa.or.jp/ 社団法人地上デジタル放送推進協会http://www.d - pa.org/

録画の制限について

デジタル放送を録画・ダビングするときは、使用するディスクにお気を付けください。

[1回だけ録画可能]の番組は

- 内蔵HDD、またはCPRM*対応のDVD-RAMや DVD-RW(VRモード)に録画できます。
- DVD-R、DVD-RW (VIDEOモード) や2.8 GBの DVD-RAMには録画できません。
- HDDからCPRM*対応のDVD-RAMやDVD-RW(VRモード) に移動できます。(HDDからは消去されます。)
- ※1回だけ録画が許可された番組を録画することができる著作権保護技術。 ディスクのジャケットなどでご確認ください。



DVD-R

DVD-RW(VIDEOモード)

録画先放送の種類			DVD-RAM (CPRM非対応)		DVD-RW VRモード (CPRM対応)		DVD-RW VIDEOモード (CPRM対応)	DVD-RW VIDEOモード (CPRM非対応)
制限なしに録画可能	\bigcirc		\circ	\bigcirc		\circ	\circ	\circ
1回だけ録画可能	\bigcirc		×	×		×	×	×
録画禁止	×	×	×	×	×	×	×	×

予約録画時は、挿入されているディスクにお気を付けください。

(ご注意)

- ●録画制限のある番組とない番組を1つの番組(タイトル)として続けて録画した場合は、録画制限のある番組(タイトル)になります。時刻設定のずれなどにより、録画した番組(タイトル)の一部に録画制限のある番組が入った場合も同様です。編集を行っても、録画制限の情報は残ります。
- ●本機で録画した「1回だけ録画可能」の番組を他の機器で再生する場合、CPRM方式に対応していない機器では再生できません。
- ●「1回だけ録画可能」の番組をビデオカセットにダビングする場合、正常にダビングできないことがあります。

「BSデジタルテレビなどのIRコントロールシステムをお使いの場合

- ●本機の電源オフ状態から録画する場合、HDDに録画されます。
- ●お使いになる機器の組合せにより、正しい動作をしない場合があります。このようなときは以下の方法でご利用ください。 - 外部入力自動録画を使う。(55ページ)
 - 録画予約時に、チャンネルを外部入力(L1、L2)に設定する。

本機はマイコンを使った機器であり、外部からの雑音やノイズにより正常に動作しなくなる場合があります。このようなときは本体の電源ボタンを10秒以上押し続けて、電源を切ってください。(97ページ)

- 操作の途中で止まったまま動かない。
- 表示窓に「LOADING」と表示されたまま。

ハードディスク HDDとディスクについて

「HDDと本機で使えるディスク

	ディスクの	*1	本機で	ででき	ること(():	できる、×	: できない)
種類	ロゴマーク	本書でのマーク	録画	再生	番組の消去や タイトルの入力	プレイリスト の作成	音声 切り換え
内蔵HDD (160 GB)	_	HDD	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc		\bigcirc
DVD-RAM •4.7GB / 9.4GB (12 cm) •2.8GB (8 cm)	R A M R A M 4.7	RAM	*3		0		
DVD-R •4.7GB (12 cm for	DVD	ファイナライズ前には DVD-R	*3	\bigcirc	*4	×	×
General Ver. 2.0) • 1.4GB (8 cm for General Ver. 2.0)	R R4.7	ファイナライズ後には DVD-V	×	\bigcirc	×	×	×
DVD-RW *1 •Ver. 1.1	<u>aya</u>	VIDEOT-F RW VIDEO	*3	\bigcirc		×	×
◆Ver. 1.1 CPRM対応	R W ^{**}	VRモード RW v R	*3				\bigcirc
DVDビデオ	VIDEO TOTAL	DVD-V	×	*5	×	×	
音楽用CD*2	DIGITAL AUDIO	CD-DAフォーマット ^{*6} CD	×		×	×	×
CD-R/CD-RW*7	COMPACT COMPACT COMPACT COMPACT RESOURCED Rewritable	MP3フォーマット ^{*6} MP3 JPEGフォーマット JPEG	×		×	×	×

ディスクレーベル面に上記ロゴマークの入ったものなど、JIS規格に合致したディスクをで使用ください。規格外ディスクを使用された場合には再生の保証は致しかねます。また再生できた場合であっても、画質・音質の保証は致しかねます。

- ※1 1枚のDVD-RWディスクにVIDEOモードとVRモードを混合させることはできません。
- ※2 CD規格に準拠していない「コピーコントロールCD」などのディスクについては、再生の状態を保証できません。特殊ディスク再生時のみ支障をきたす場合は、ディスクの発売元にお問合せください。

CD規格外ディスクを再生した場合、色々な不具合が発生することがあります。

- **3 本機との相性が確認されている日立マクセル製のディスクを使うことをおすすめします。それ以外は、十分に性能が発揮できない場合があります。
- ※4 消去しても残量は増えません。
- **5 ソフト制作者の意図により、本書の記載どおりに動作しないディスクがあります。詳しくは、ディスクのジャケットなどをご覧ください。
- **6 CD-DAまたは、MP3のフォーマットで記録され、録音終了時にファイナライズされた音楽用CD-RとCD-RWも再生できます。ただし、記録状態によって再生できない場合があります。
- *7 CD-R/CD-RWディスクの再生は、音楽CD・MP3・JPEG形式に準拠して記録したディスクに限ります。


DVD-RAMについて

- ◆本機で録画したDVD-RAMは、互換性のないDVDプレーヤー(当社製も含む)では再生できません。
- ◆本機はカートリッジ付きとなしのどちらにも対応しています。 大切な録画時にはカートリッジ付きを使い、誤消去防止のため 録画後にプロテクトを設定することをおすすめします。





解除



● 録画される映像のアスペクト比は番組に合わせて「16: 9」または「4:3」になります。

DVD-Rについて

- すでに録画や編集をした部分には上書きできません。
- 録画される映像のアスペクト比は録画する番組に関わりなく「4:3」になります。
- 記録状態によって再生できない場合があります。
- DVD-Rをファイナライズすると「DVDビデオ」として再生できます。本機で録画したDVD-Rを他の再生機器で再生するためにはファイナライズが必要です。

DVD-RWについて

- VIDEOモードとVRモードの2種類の記録フォーマットがあります。
- 新品のDVD-RWディスクを入れると、VIDEOモードで初期化 されます。
- VIDEOモードはファイナライズすると他のDVD-RW対応 再生機器で再生できます。ファイナライズを解除すると、 再び録画できます。
- VRモードは、プレイリストの作成、編集、削除ができます。

DVDビデオについて

発売地域ごとに、DVDビデオのソフトと再生可能機器に割り当てられた番号で、リージョン番号というものがあります。(本機のリージョン番号は「2」です。)

本機は、



[2] を含むもの例)

が表示されたDVDビデオを再生できます。

MP3について

● 使用できるフォーマット:

ISO9660 level 1とlevel 2 (Joliet方式)

MPEG1オーディオレイヤー3

ビットレート: 32kbps~320kbps

サンプリング周波数:48kHz

● 再生可能な最大グループ数:99グループ

● 再生可能な最大トラック数:999トラック

● MP3は、デジタル接続したとき、デジタル機器での録音が禁止されています。

「対応していないディスク

- •2.6GB/5.2GB DVD-RAM(12 cm)
- •3.95GB/4.7GB DVD-R for Authoring
- ●ビデオレコーディング規格に準拠して記録されていないDVD-RAM
- ●本機以外の機器で記録し、ファイナ ライズされていないDVD-R
- ●PAL方式で記録されたディスク
- ●リージョン番号**「2」「ALL」以外 の** DVDビデオ
- ●パソコンでJPEGやMP3データを 保存したDVD-Rディスク

- DVD-ROM
- DVD-Audio
- DVD+RW
- DVD+R
- CD-ROM
- CDV CD-G
- Photo-CD
- CVD SVCD
- SACD
- MV-Disc
- PD
- VCD など

万一何らかの不具合により、録画・編集されなかった場合の内容の補償、録画・編集されたデータの損失、ならびにこれらに関するその他の直接・間接の損害につきましては、当社は責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。(下記の様な操作を行うと不具合を生じる可能性があります。)

- ●本機で録画・録音・編集したディスクを他社のDVD レコーダーやパソコンのDVDドライブで動作させる
- ●上記の動作を行ったディスクを再び本機で動作させる。
- ●他社のDVDレコーダーやパソコンのDVDドライブ で記録したディスクを本機で動作させる

「ディスクの構成例

DVD


R A M R A R 4.








- DVDビデオディスクは、「タイトル」と「チャプ ター」に区切り構成されています。
 - タイトルとは、例えば複数の映画が入っている DVDビデオディスクで各映画ごとをさします。
 - チャプターとは、「タイトル」をさらに細かく分けたものです。



音楽用CD DIGITAL AUDIO

- 音楽用CDは、「トラック」に区切り構成されています。
- ●トラック(ファイル)とは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。



CD-R/-RW (MP3、JPEGファイル形式)






■ MP3、JPEGのデータは「グループ(フォルダ)」 と「トラック(ファイル)」に区切り構成されて います。

MP3、JPEGについての詳細は、 $65\sim67$ ページをご覧ください。

- ●トラック(ファイル)とは、例えば複数の音楽が入っているCDで各曲ごとをさします。
- グループ(フォルダ)とは、いくつかの「トラック (ファイル) | をまとめたものをさします。



HDDとディスクについて(つづき)

(使用上のお願い

HDD内蔵DVDレコーダーは精密機器ですので、再生・録画中は振動や衝撃を与えないでください。(再生・録画が中断したり、ノイズが記録される場合があります。)

■ 持ちかた




■ 取扱上のお願い

ディスクそのものの破損の原因となるほか、機器の故障の原因ともなりますので、次のことをお守りください。

- 鉛筆やボールペンなどで字を書かない。
- レコードクリーナーやシンナー、ベンジン、アルコールで ふかない。

- 傷つき防止用のプロテクターなどは使わない。
- 紙やシール、ラベルを貼らない。
- シールやラベルがはがれた り、のりがはみ出している ディスクは使わない。



- ラベル面をプリンターで印刷できるタイプのディスクを使う場合は、日立マクセル製のものをお使いください。 (日立マクセル製以外のディスクを使うと、機器の故障の原因になることがあります。)
- ↑ハート型など、特殊形状の ディスクはご使用にならな いでください。(機器の故障 の原因となります。)



◆ そりの大きなディスク、割れたりひびの入っているディスクはご使用にならないでください。


【 ディスク表示について

DVDビデオソフトに記載されている表示をご確認のうえお楽しみください。

表示		機能説明
リージョン番号(再生可能地域番号)を	表しています。	◆本機は、「リージョン番号」が「ALL」または「2」の含まれるDVDビデオディスクの再生が可能です。
• DVDビデオディスクに記録されている ています。	画面サイズを表し	◆本機を接続するテレビの種類(ワイドテレビや4:3のテレビ)に応じた画面サイズが選べます。
	4:3	● 4:3の画面サイズで記録されています。
	16:9 LB	● ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは上下に黒いバーつき(レターボックス)サイズ画像を楽しめるように記録されています。
	16:9 PS	● ワイドテレビではワイド画像を、4:3のテレビでは左右 をカットした4:3の画像を楽しめるように記録されてい ます
字幕の種類を表しています。例: 2 1:日本語 字幕 2:英語 字幕		リモコンの機能ボタンからのメニューまたは、ディスクメニュー画面でお好みの字幕が選べます。ディスクによっては機能ボタンからのメニューで字幕が切り換わらない場合があります。
DVDビデオディスクに記録されているからの撮影画像や後方からの撮影画像 例: 〇〇 21		● リモコンの機能ボタンからのメニューまたは、ディスクメニュー画面でお好みのアングルが選べます。
 音声トラック数や音声記録方式を表して例: (5)) 音声1:オリジナル〈英語〉(5.1cht) 音声2:日本語(ドルビーサラウンド) 音声3:ドルビーデジタル(ステレオ) 音声4:リニアPCM音声音声5:日本語(5.1chサラウンド/D 	ナラウンド)	 DVDビデオディスクに記録されている音声をリモコンの音声ボタンで切り換えることができます。 ディスクによっては音声ボタンで音声が切り換わらない場合があります。

各部のなまえ

■ リモコン



■ DVD数字ボタンについて

- ●DVD数字ボタンを押して右下のランプ(赤)が点灯している間は、数字ボタン ① ~ ② を押すと本機の操作ができます。
- ●DVD数字ボタンを押して右下のランプ(赤)を消灯させたときや、点灯していないときは、数字ボタン ① ~ ⑫ を押すとテレビの操作ができます。

各部のなまえ(つづき)

■ 数字ボタンの入力方法


DVD数字ボタンを押すと、リモコンの右下に赤いランプが点灯します。このときは、数字ボタンで直接選ぶことができます。

 $[15]: \boxed{1} \rightarrow \boxed{5} \qquad [5]: \boxed{0}_{0} \rightarrow \boxed{5}$


お知らせ

DVD数字ボタンを押したあと何も操作しないと、約1分後に赤ランプは消灯します。 (ランプが赤く点灯している間は続けて数字ボタンの操作ができます。)


■ 扉を開けたところ



■ 本体前面







♠ チャンネル

❸ ディスクの構成

T : タイトルC : チャプター


PG : プログラム(番組) **PL** : プレイリスト

❷ タイマー予約

● 再生、一時停止、録画

■録画・再生時間(カウンター)、メッセージ など、さまざまな情報を表示


■ 本体後面



- ⑤ 冷却用ファン
- 56 コンポーネント映像出力切換スイッチ
- ⑤ デジタル音声出力端子
- 58 映像音声出力1端子
- **59 コンポーネント映像出力端子**
- ⑩ D1/D2映像出力端子
- ⑥ 外部入力1端子
- ⑩ VHF/UHF入出力端子
- 63 映像音声出力2端子

リモコンの準備

リモコンを準備する



■ 乾電池交換のめやす

次の症状が出たら、新しい乾電池に交換してください。

- ●リモコン操作後、表示窓に 🕥 マークが出る
- ●リモコンの到達距離が短くなったり、リモコンで本機を操作
- 表示窓の時計表示が " --- " になった
- ●表示が薄くなったり、異常な表示が出る
- ●時計が動かない
- ●表示がすべて消えた

■ 도 マークについて

乾電池の特質上、一度点灯してもまた消灯する場合があります。

▍乾電池を交換するとき

古い乾電池を取り外し、電源ボタンを10秒間押してから、新 しい乾電池を入れてください。その後、リモコンの時計を合わ せ直してください。

- ●本機で指定されていない乾電池は使用しないでく ださい。また、新しい乾電池と古い乾電池を混ぜ て使用しないでください。乾電池の破裂、液もれ により、火災・けがや周囲を汚損する原因となる ことがあります。
- ●乾電池をリモコンに挿入する場合は、極性表示プ ラス⊕とマイナス⊖の向きに注意し、リモコンの 表示どおり正しく入れてください。まちがえます と乾電池の破裂、液もれにより、けがや周囲を汚 損する原因となることがあります。

リモコンの使用範囲



- ●受信部とリモコンの間に障害物を置かないでください。
- ●受信部に直射日光やインバーター蛍光灯の強い光を当てない でください。


(お知らせ)

●本体をラックなどに入れて使用するときは、ラックのガラス 扉の厚さや色などによって、リモコンの使用範囲が短くなる ことがあります。

リモコンの時計を合わせる


はじめにリモコンの時計を合わせたあと、本体の時計 (29ページ)を合わせてください。

たとえば…西暦2004年10月10日午前8時20分に合わせるとき



リモコンの扉を開ける

- ●年「00」が点滅します。
- リモコンの時計を合わせ直 す場合は、時計ボタンを2 秒以上押してください。




2 年を西暦で合わせる



● 西暦の下2けたを合 わせてください。

● 2004年は04に合 わせてください。



3 月日を合わせる

(+) 胆

● ボタンを長く押して[いると月が設定できばいる ます。

ボタンを短く押すと 日が設定できます。

20

■曜日は自動的に設定されます。

4 時刻を合わせる

開始

(+) ● ボタンを長く押して いると30分単位で 設定できます。

20 8:20

ボタンを短く押すと1分単 位で設定できます。

● 時刻は24時間表示です。昼の12時は「12: 00 |、夜の12時は「0:00 | となります。

5 時計ボタンを押す

● 時計ボタンを押すと、 リモコンの時計がスターに に ートします。

8:20

● 年の表示は消えます。

■ リモコンの時計を修正するには

電池を換えたときや、一度合わせた時計を修正したいとき、次 のようにリモコンの時計を合わせ直してください。 1.時計ボタンを2秒以上押して、西暦の下2けたを点滅させる。 2.手順2~4を参考にして、日付または時刻を修正する。 3.時計ボタンを押す。

お知らせ

● 操作を約1分以上中断すると、操作途中の表示内容で時計が 設定されてしまいます。このときは、時計ボタンを2秒以上 押して始めからやり直してください。

他の機器と接続する

正しく接続するには

- ●接続する機器の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- 接続する機器の説明書もご参照ください。

接続する

「テレビと接続する」 (22~25ページ)



「アンプの光デジタル入力に接続する」 (27、28ページ)

アンプ 光デジタル入力



「ビデオデッキに接続する」 (26ページ)

ビデオ


「アンプの音声入力に接続する」 (27ページ)

アンプ 音声入力 **〇〇**

表示窓の時刻を確認する

本体の時刻が合っていることを確認してください。合っていないときは「本体の時計を合わせる」(29ページ)で時刻を合わせてください。

お願い



■ 長期間使用しないときには

節電のため、電源プラグを電源コンセントから抜い てください。電源を切った状態でも、電力を消費し ています。

待機時の消費電力

電源「切」時

約4W

他の機器と接続する(つづき)

(お願い)

- 他の機器と組み合わせてご使用になるときには、それぞれの取扱説明書をよくお読みになってください。
- 接続するときは、各機器の電源を切ってから行ってください。

接続の手順

1 接続

- アンテナ線をつなぐ(下記)
- ◆本機とテレビをつなぐ(23~25ページ)

3 時刻設定

- 電源を入れる
- 日付けと時刻を合わせる(29ページ)

リモコンの準備

リモコンの準備(20ページ)

4 受信チャンネル設定


- オートチャンネル設定(31ページ) (または ● 地域コードの設定(32~40ページ))
- 不要チャンネルの削除と新しいチャンネルの追 加、表示チャンネルの変更(41ページ)

アンテナ線をつなぐ


接続に使う部品(必要に応じて付属品または市販品をご準備ください)

- 現在お使いのテレビアンテナ線を本機の「アンテナから入力」へ接続してください。
- 2. 本機の「テレビへ出力」からテレビのアンテナ線へ接続してください。


住まい側にVHF/UHF 混合アンテナ線がついている場合



住まい側にVHF とUHF アンテナ線の両方がついている場合



住まい側にVHF またはUHF アンテナ線がついている場合




お願い


アンテナ接続について…

- ●アンテナ線の接続をしないと、テレビ放送の録画はできません。
 ●お住まいの地域によって、アンテナ線の種類やテレビとの接続方法は異なります。
 ●アンテナ線の種類により、アンテナプラグ(市販品)やU/V混合器(市販品)が必要です。
 ●電波が弱い地域の場合、「アンテナブースター(市販品)」をご使用いただくことにより、電波の利得を全体に増幅させることはできますが、ノイズも同じく増幅されるために、テレビ画像にノイズが残る場合があります。詳しくは販売店にご 相談ください。


現在お使いのテレビに本機を接続する場合



現在お使いのテレビに本機を接続する場合(電波が弱い場合の接続方法)



お使いのテレビに本機を接続する



同軸ケーブルの加工のしかた

- 黒いビニールだけを切り取る
 - 金属の網線に傷を付けないように 注意してください。

(刃物の取り扱いにご注意ください。)


2 金属の網線を折り返す



- 3 白いビニールだけを切り取る
 - 芯線に傷を付けないように 注意してください。




4 芯線を出す




● 上図の寸法は加工の目安です。

同軸ケーブルとアンテナプラグ(市販品)のつなぎかた

アンテナプラグのつめをひらきな がらはずす



志線をはさみ、 他に接触しない




カバーを取り付ける



他の機器と接続する(つづき)

本機背面の端子について



1. デジタル音声出力端子

市販の光デジタルケーブルまたは75Ω同軸コードを使って、光デジタル音声入力端子付きアンプと接続します。ドルビーデジタルやDTS対応のアンプまたはデコーダーをお使いになる場合もここに接続します。

2. 映像・音声出力1、2端子

付属または市販の映像・音声コード(黄、白、赤)を使って、テレビの外部入力端子と接続します。

3. S映像出力1、2端子

市販のS映像コードを使って、S映像入力端子のあるテレビと接続します。映像出力端子よりも鮮明な映像を楽しむことができます。

4. コンポーネント映像出力端子

市販のコンポーネント映像ケーブルを使って、コンポーネント映像入力端子(CR、CB、Y)のあるテレビと接続します。S映像出力端子よりも鮮明な映像を楽しむことができます。

5. D1/D2映像出力端子

市販のD端子映像ケーブルを使って、D端子のあるテレビと接続します。コンポーネント映像入力端子(D端子) については25ページをご覧ください。

6. 映像・音声入力端子


ダビングを行う際に市販の映像・音声コード(黄、白、赤)を使って、他のビデオデッキまたはビデオカメラの外部出力端子と接続します。

7. S映像入力端子

ダビングを行う際に市販のS映像コードを使って、他のビデオデッキまたはビデオカメラのS映像出力端子と接続します。映像入力端子よりも鮮明な映像を楽しむことができます。

テレビとの接続(基本)


テレビ



本機後面

テレビとの接続(より高画質で楽しむ)

テレビ



基本接続を同時に行う場合は、テレビ側は基本接続とは別の入力端子をご使用ください。

●方法1: 本機+外部入力端子付きのテレビ

●方法2: 本機+S映像入力端子付きのテレビ

※黄色の映像コードで接続する代わりに市販のS映像コードを使用することで、さらに鮮明な映像を楽しむこ とができます。

※本機は自動的にワイドテレビの画面設定を切り換えるS1規格に対応しています。

●方法3:本機+D端子付きのテレビ

※テレビのコンポーネント(色差)入力端子がY、CB/PB、CR/PRのピンジャックタイプのときは、市販品 のコンポーネントビデオケーブル (D - ピンプラグx3) をご使用ください。

●方法4:本機+コンポーネント映像入力端子付きのテレビ

お知らせ

■コンポーネント映像入力端子(D端子)とは?

●コンポーネント映像入力端子(D端子)を備えたテレビやモニターに接続することで、さらに高品質の画像を楽しむことが できます。

D1/D2映像の信号に対応した入力端子を持つテレビにつなぐときは、D端子映像ケーブル(市販品)を使って、D映像入力 端子につなぎます。ケーブル1本で、簡単にコンポーネント映像の接続ができ、より高画質な映像を楽しめます。

コンポーネント映像入力端子の名称はテレビメーカーごとに異なります。

詳しくは、テレビの取扱説明書をご覧ください。

CD再生などで背景画面を表示していると、テレビに背景画面の残像が残ることがあります。

■プログレッシブスキャンの設定(工場出荷時は「インターレース」)

- ●接続するテレビのスキャン方式に合わせて設定してください。
- ●テレビがプログレッシブスキャン方式(525p/480p)に対応している場合、以下の手順でプログレッシブスキャンを有 効にしてください。
 - ① テレビをプログレッシブモードに設定する。
 - ② コンポーネント映像入力端子(D端子)を使って本機と接続する。
 - ③ 本機背面のコンポーネント映像出力切換スイッチをプログレッシブスキャン方式(525p/480p)に切り換える。

コンボーネント \$259 (480) ← プログレッシブ方式 映像出力切換 \$25 (480) ← インターレース方式


- ●プログレッシブスキャン方式に切り換えると、映像出力、S映像出力から乱れた信号が出力されます。
- ●プログレッシブスキャン方式に対応していないテレビをお使いの場合は、本機背面のコンポーネント映像出力切換スイッ チをインターレース方式(525i/480i)に切り換えてください。
- ●テレビの映像入力端子がBNCタイプの場合は、市販のアダプターを使用してください。

■プログレッシブスキャン方式とは

●プログレッシブスキャン方式では、従来方式のインターレーススキャン方式に対して、よりちらつきの少ない高密度の画 像をお楽しみいただけます。

他の機器と接続する(つづき)


ビデオデッキ、BS/CS機器との接続



お知らせ

- ●ビデオでコピーガード信号が入っているテープを再生した場合は、コピーガードの影響により正常に録画できません。
- ●映像コードとS映像コードの両方をつないだ場合は、S映像が優先されます。

オーディオ機器との接続



●方法1:本機+アナログ音声入力端子付きのオーディオ機器

●方法2:本機+デジタル音声入力端子付きのアンプ

お願い

●方法2でドルビーデジタルおよびDTSのサラウンドデコード機能に対応していないアンプをご使用の場合は、音声設定の [デジタル出力]を[PCM]に、[DTS]を[オフ]にセットしてください。(工場出荷時はデジタル出力は[PCM]、DTSは [オフ])

正しくない設定でDVDディスクを再生すると、音が歪みスピーカーが壊れることがあります。

● ドルビーデジタル方式で記録されたディスクの音声を、そのままMDデッキやDATデッキでデジタル録音することはできません。

お知らせ

光デジタル音声出力端子について

●光デジタル音声出力端子は、電気信号を光信号に変換してアンプへと送ります。このような光信号による通信は、外部の電気的影響を受けにくく、また他の外部装置に悪影響を及ぼすおそれも少なくなります。

お願い

光デジタルケーブルについて

●光デジタルケーブルは、折り曲げると損傷することがあります。保管する際には、 直径が15cm以上になるように巻いてください。 ケーブルを接続するときには、しっかり奥まで差し込んでください。

長さは3m以下のものを使用してください。

プラグにほこりがある場合には、柔らかい布で拭いてから接続してください。


●光デジタルケーブルをご使用の際は、本機の光コネクターキャップを外してください。 外したキャップは、小さなお子様が飲み込まないようご注意ください。



他の機器と接続する(つづき)

ドルビーデジタルまたはDTS対応のアンプやデコーダーとの接続

ドルビーデジタルサラウンド、または DTSデジタルサラウンドフォーマット のDVDディスクを再生するときには、 ドルビーデジタルやDTS対応のアンプ またはデコーダーに本機を接続するこ とにより、大迫力の臨場感あふれるサ ラウンド音声をお楽しみいただけます。 このオーディオ接続には、75Ω同軸 コード(市販品)、または光デジタル ケーブル(市販品)をご利用ください。



本機後面



お願い)

- ●ドルビーデジタル対応アンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[デジタル出力]を[ビットストリーム] にしてください。
- ●DTS対応のアンプやデコーダーに接続する場合には、オーディオ設定の[DTS]を[オン]にしてください。
- ●ドルビーデジタルおよびDTS対応アンプやデコーダーに接続しない場合には、オーディオ設定の「デジタル出力]を[PCM] に、[DTS]を[オフ]にしてください。(工場出荷時はデジタル出力は[PCM]、DTSは[オフ]) 正しくない設定でDVDディスクを再生すると音が歪みスピーカーが壊れることがあります。

ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。「ドルビー」「Dolby」およびダブルD記号はドルビー ラボラトリーズの商標です。

DTS とDTS Digital Out は米国Digital Theater Systems.Inc.の登録商標です。

本体の時計を合わせる

録画予約をするには、本体の時計を合わせてください。



1 メインメニューボタンを押して▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを押す





2 ▲▼ボタンで「設定」を選び、決定ボタンを押す





3 ▲▼ボタンで「時刻あわせ」を選び、決定ボタンを押す





- ●「時刻あわせ」画面が表示されます。
- **4** ▲▼ボタンで「時刻あわせ」を選び、決定ボタンを押す





5 「月」「日」「年」「時」「分」 「AM/PM」を選び、日付や時刻を 合わせる



- ▲▼ボタンで設定する数字を選びます。
- ◀▶ボタンで設定する項目を移動します。
- 6 時報などに合わせて決定ボタンを 押す



- メインメニューボタンを押すか、戻るボタンを 数回押して、画面表示を消してください。
- 本機の時刻表示は12時間表示になっています。

本体の時計を合わせる(つづき)

自動時刻合わせの設定

本機は、NHK教育テレビの時報(午後0時(正午)、午後7時)を利用し自動的に時計を合わせます。2分以内の誤差を自動修正しますが、2分以上誤差がある場合は、下記の方法で正しい時刻に合わせてください。

000 一時停止 コマ送り コマ送り 5) 10, 11

29ページの1~3の操作を実行してください。

4 「時刻あわせ」画面で「自動時刻 修正」を選び、決定ボタンを押す





オン:自動で時刻を合わせます。 オフ:自動時刻修正が働きません。

■NHK教育テレビのチャンネルを変更するには

- 1.「時刻あわせ」画面で「NHK教育テレビ」を選び、 決定ボタンを押す
- 2. ▲▼ボタンで変更したいチャンネルを選び、決定ボタンを押す

お知らせ

- ●以下の場合には自動時刻合わせが働きません。
 - ① 時報が放送される時刻に本機の電源が入っている
 - ② 時報のバックに音楽が流れている
- ③「ポッポッポーン」の「ポーン」のみの時報のとき

チャンネルを設定する

本機にチャンネルを設定する お買い上げの時には、チャンネルは地域コード13 (東京) に設定されています。

- テレビの電源を入れ、本機を接続した入力(「ビデオ1」 など)に切り換える。
- [DVD電源]を押して、電源を「入」にする。

まとめて設定する(オートチャンネル設定)

お住まいになる地域で受信可能なチャンネルを本機が自動的に設定します。

または地域コードで設定する

お住まいの地域の地域コードを選ぶと、地域コード・放送局一覧表の放送局を本機が設定します。

1局ずつ設定する(マニュアルチャンネル設定)

設定したチャンネルを変更・削除したり、新しく設定したりできます。「自動チャンネル設定」がうまく働かないときにも使います。



お知らせ)

- ●オートチャンネル設定後、チャンネルボタンを押してテレビに表示されるチャンネル表示と「地域コード・放送局一覧表」の放送局が合っているか確認してください。 (33~40ページ)
- 放送のないチャンネルが設定されたとき 不要なチャンネルを削除してください。(41ページ)
- 放送があるのに飛ばされるチャンネル、または追加した いチャンネルがあるとき

飛ばされているチャンネルを追加してください。(41ページ)

■ テレビに表示されているチャンネル番号と映っている放送局のチャンネルが合わないとき

Gコード予約では、テレビに表示されるチャンネルに設定を変更してください。(41ページ)

ケーブルテレビを受信している場合

- ●手順3の後に▲▼ボタンで「一般放送/CATV」を選び、 決定ボタンを押してください。
- ●「CATV」を選択し、決定ボタンを押すと、自動的に オートチャンネル設定が始まります。

自動でチャンネルを設定する(オートチャンネル設定)

1 メインメニューボタンを押して▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを押す





2 ▲▼ボタンで「設定」を選び、決 定ボタンを押す





3 ▲▼ボタンで「チャンネル設定」 を選び、決定ボタンを押す





4 ▲▼ボタンで「オートチャンネル 設定」を選び、決定ボタンを押す



● 1チャンネルから順次、受信可能な チャンネルを探していきます。

5 メインメニューボタンを押す



● 通常画面に戻ります。

チャンネルを設定する(つづき)

地域コードでチャンネルを設定する

1 メインメニューボタンを押して▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを押す



2 ▲▼ボタンで「設定」を選び、決定ボタンを押す





3 ▲▼ボタンで「チャンネル設定」 を選び、決定ボタンを押す





4 ▲▼ボタンで「地域コード設定」 を選び、決定ボタンを押す





5 ▲▼ボタンでお住まいの地域に合わせて地域コードを選び、決定ボタンを押す



● オートチャンネル設定が始まり、 1 チャンネルから順次、受信可能な チャンネルを探していきます。

地域コード・放送局一覧表

全国の主な地域の地域コードと、その地域コードでGコード予約できる放送局の一覧表です。 「チャンネル設定」の「地域コード」で設定すると、この表にあるガイドチャンネルが本機に設定されます。

ガイドチャンネルについて

●本機のリモコンを使用している場合は、ガイドチャンネルの設定操作は必要ありません。(41ページ)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)
北海道	札幌	01	80→03 (NHK総合)
70/-5/2	10120		90→12 (NHK教育)
			01→01 (北海道放送)
			05→05 (札幌テレビ)
			35→35 (北海道テレビ)
			27→27(北海道文化放送)
			17→17 (テレビ北海道)
	旭川	48	80→09 (NHK総合)
			90→02 (NHK教育)
			01→11 (北海道放送)
			05→07(札幌テレビ)
			35→39(北海道テレビ)
			27→37(北海道文化放送)
			17→33 (テレビ北海道)
	北見	49	80→09 (NHK総合)
			90→02 (NHK教育)
			01→53(北海道放送)
			05→07(札幌テレビ)
			35→61 (北海道テレビ)
			27→59(北海道文化放送)
	帯広	50	80→04(NHK総合)
			90→12 (NHK教育)
			01→06 (北海道放送)
			05→10(札幌テレビ)
			35→34(北海道テレビ)
	Auten		27→32(北海道文化放送)
	釧路	51	80→09 (NHK総合)
			90→02 (NHK教育)
			01→11 (北海道放送)
			05→07(札幌テレビ)
			35→39 (北海道テレビ)
		F-0	27→41 (北海道文化放送)
	函館	52	80→04 (NHK総合)
			90→10 (NHK教育)
			01→06(北海道放送)
			05→12 (札幌テレビ)
			35→35 (北海道テレビ)
			27→27(北海道文化放送) 17→21(テレビ北海道)
	 室蘭	66	1/→21 (テレビ北海道) 80→09 (NHK総合)
	土東		00→09 (NHK総百) 90→02 (NHK教育)
			01→11 (北海道放送)
			01→11 (北海追放送) 05→07 (札幌テレビ)
			35→39 (北海道テレビ)
			27→37 (北海道文化放送)
			17→29 (テレビ北海道)

			Cコ ドズマグズキスサギ目の
都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)
青森	青森	02	80→03 (NHK総合)
			90→05 (NHK教育)
			01→01 (青森放送)
			38→38 (青森テレビ)
			34→34(青森朝日放送)
			27→27(北海道文化放送)
			35→35(北海道テレビ)
			05→12 (札幌テレビ)
	八戸	53	80→09 (NHK総合)
			90→07(NHK教育)
			01→11(青森放送)
			38→33 (青森テレビ)
			34→31(青森朝日放送)
			33→29(岩手めんこいテレビ)
			06→02(岩手放送)
			35→37(テレビ岩手)
岩手	盛岡	03	80→04 (NHK総合)
			90→08 (NHK教育)
			06→06 (岩手放送)
			35→35 (テレビ岩手)
			33→33(岩手めんこいテレビ)
			01→01(東北放送)
			34→34 (宮城テレビ)
			12→12(仙台放送)
			32→32(東日本放送)
	/I./>	0.4	20→31 (岩手朝日テレビ)
宮城	仙台	04	80→03 (NHK総合)
			90→05 (NHK教育)
			01→01 (東北放送)
			12→12(仙台放送) 34→34(宮城テレビ)
			32→32 (東日本放送)
			06→06 (岩手放送)
秋田	秋田	05	80→09 (NHK総合)
1 XIII		00	90→02 (NHK教育)
			11→11 (秋田放送)
			37→37 (秋田テレビ)
			31→31 (秋田朝日放送)
			34→34 (青森朝日放送)
	大館	54	80→04 (NHK総合)
			90→08 (NHK教育)
			11→06(秋田放送)
			37→57 (秋田テレビ)
			31→59 (秋田朝日放送)
			38→38 (青森テレビ)
			01→01(東北放送)

チャンネルを設定する(つづき)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)
山形	山形	06	80→08 (NHK総合)
			90→04 (NHK教育)
			10→10 (山形放送)
			38→38 (山形テレビ)
			36→36 (テレビユー山形)
			30→30 (さくらんぼテレビ)
	鶴岡	55	80→03 (NHK総合)
			90→06 (NHK教育)
			10→01 (山形放送)
			38→39 (山形テレビ)
			36→22 (テレビユー山形)
### ### ### ### ### ### ### ### ### ##		0.7	30→24(さくらんぼテレビ)
福島	福島	07	80→09 (NHK総合)
			90→02 (NHK教育)
			11→11 (福島テレビ)
			33→33 (福島中央テレビ)
			35→35 (福島放送)
			31→31 (テレビユー福島) 01→01 (東北放送)
			01→01 (泉北放送) 34→34 (宮城テレビ)
			12→12 (仙台放送)
			32→32 (東日本放送)
	会津若松	56	80→01 (NHK総合)
	五净有位	30	90→01 (NHK教育)
			11→06 (福島テレビ)
			33→37 (福島中央テレビ)
			35→41 (福島放送)
			31→47 (テレビユー福島)
			34→34 (宮城テレビ)
			12→12(仙台放送)
			32→32 (東日本放送)
	いわき	57	80→04 (NHK総合)
			90→10 (NHK教育)
			11→08 (福島テレビ)
			33→58(福島中央テレビ)
			35→60 (福島放送)
			31→62(テレビユー福島)
			34→34(宮城テレビ)
			12→12(仙台放送)
			32→32(東日本放送)
			01→01 (東北放送)
茨城	水戸	08	80→44 (NHK総合)
			90→46 (NHK教育)
			04→42 (日本テレビ)
			06→40 (TBSテレビ)
			08→38(フジテレビ)
			10→36 (テレビ朝日)
			12→32(テレビ東京) 16→16(放送大学)
			16→16 (放送人字) 23→31 (とちぎテレビ)
	日立	67	23→31 (とうきナレビ) 80→52 (NHK総合)
	1	0/	00→52 (NHK総立) 90→50 (NHK教育)
			04→54 (日本テレビ)
			04→54 (日本) レビ) 06→56 (TBSテレビ)
	I		00→56 (TB3) レビ) 08→58 (フジテレビ)
		1	
			10→60 (テレビ朝日)
			10→60(テレビ朝日) 12→62(テレビ東京)
			10→60 (テレビ朝日)

栃木			ガイドチャンネル(放送局名は
栃木			略称を使用しています)
	宇都宮	09	80→29 (NHK総合)
			90→27 (NHK教育)
			04→25 (日本テレビ)
			06→23 (TBSテレビ)
			08→21(フジテレビ)
			10→19 (テレビ朝日)
			12→17(テレビ東京) 48→48(群馬テレビ)
			46→46(辞馬ナレビ) 16→16(放送大学)
			38→38 (テレビ埼玉)
			23→31 (とちぎテレビ)
-	矢板	68	80→51 (NHK総合)
) (I/X		90→49 (NHK教育)
			04→53 (日本テレビ)
			06→55 (TBSテレビ)
			08→57 (フジテレビ)
			10→59(テレビ朝日)
			12→61 (テレビ東京)
			48→48 (群馬テレビ)
			38→38(テレビ埼玉)
			16→16 (放送大学)
			23→31(とちぎテレビ)
群馬	前橋	10	80→52 (NHK総合)
			90→50 (NHK教育)
			04→54 (日本テレビ)
			06→56 (TBSテレビ)
			08→58 (フジテレビ)
			10→60 (テレビ朝日)
			12→62(テレビ東京)
			48→48(群馬テレビ) 38→38(テレビ埼玉)
			16→40(放送大学)
			23→31 (とちぎテレビ)
埼玉	さいたま	11	80→01 (NHK総合)
			90→03 (NHK教育)
			04→04 (日本テレビ)
			06→06 (TBSテレビ)
			08→08(フジテレビ)
			10→10(テレビ朝日)
			12→12(テレビ東京)
			38→38 (テレビ埼玉)
			46→46 (千葉テレビ)
			48→48 (群馬テレビ)
			14→14 (MXテレビ)
			16→16 (放送大学)
-		69	23→31 (とちぎテレビ) 80→33 (NHK総合)
)L_L	00	90→35 (NHK教育)
			04→25 (日本テレビ)
			06→23 (TBSテレビ)
			08→21 (フジテレビ)
			10→19(テレビ朝日)
			12→17(テレビ東京)
			38→28 (テレビ埼玉)
			46→46 (千葉テレビ)
			48→48 (群馬テレビ)
			16→16(放送大学)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)	都道府県	地域名	地域コー	Gコードで予約できる放送局の ド ガイドチャンネル (放送局名は 略称を使用しています)
 千葉	千葉	12	80→01 (NHK総合)	神奈川	平塚	72	80→33 (NHK総合)
1 >/<	1 2/4	-	90→03 (NHK教育)	11/3///1	1 -251	-	90→29 (NHK教育)
			04→04 (日本テレビ)				04→35 (日本テレビ)
			06→06 (TBSテレビ)				06→37 (TBSテレビ)
			08→08 (フジテレビ)				08→39 (フジテレビ)
			10→10 (テレビ朝日)				10→41 (テレビ朝日)
			12→12 (テレビ東京) 46→46 (千葉テレビ)				12→43 (テレビ東京) 42→31 (TVKテレビ)
			40→46 (干集) レビ) 42→42 (TVKテレビ)				16→16 (放送大学)
			38→38 (テレビ埼玉)		小田原	73	80→52 (NHK総合)
			14→14 (MXテレビ)		3	-	90→50 (NHK教育)
			16→16 (放送大学)				04→54 (日本テレビ)
東京	東京	13	80→01 (NHK総合)				06→56 (TBSテレビ)
			90→03 (NHK教育)				08→58 (フジテレビ)
			04→04 (日本テレビ)				10→60 (テレビ朝日)
			06→06 (TBSテレビ) 08→08 (フジテレビ)				12→62 (テレビ東京) 42→46 (TVKテレビ)
			10→10 (フシアレビ) 10→10 (テレビ朝日)				16→16 (放送大学)
			12→12 (テレビ東京)	新潟	新潟	15	80→08 (NHK総合)
			46→46 (千葉テレビ)	171775	177775		90→12 (NHK教育)
			42→42 (TVKテレビ)				05→05 (新潟放送)
			38→38 (テレビ埼玉)				35→35 (新潟総合テレビ)
			14→14 (MXテレビ)				29→29 (テレビ新潟)
	ルエフ	70	16→16 (放送大学)	. 1 . = 11	met	1.0	21→21 (新潟テレビ21)
	八王子	70	80→51 (NHK総合)	山梨	甲府	19	80→01 (NHK総合)
			90→49 (NHK教育) 04→53 (日本テレビ)				90→03 (NHK教育) 05→05 (山梨放送)
			06→55 (TBSテレビ)				37→37 (テレビ山梨)
			08→57 (フジテレビ)				04→04 (日本テレビ)
			10→59 (テレビ朝日)				08→08 (フジテレビ)
			12→61 (テレビ東京)				10→10 (テレビ朝日)
			46→46 (千葉テレビ)				12→12 (テレビ東京)
			42→42 (TVKテレビ)				06→06 (TBSテレビ)
			38→38 (テレビ埼玉) 14→47 (MXテレビ)				11→11 (信越放送) 31→31 (静岡第一テレビ)
			16→16 (放送大学)				35→35 (テレビ静岡)
	多摩	71	80→30 (NHK総合)				33→33 (静岡朝日テレビ)
			90→32 (NHK教育)	長野	長野	20	80→02 (NHK総合)
			04→26 (日本テレビ)				90→09 (NHK教育)
			06→24 (TBSテレビ)				11→11 (信越放送)
			08→22 (フジテレビ)				38→38 (長野放送)
			10→20 (テレビ朝日) 12→18 (テレビ東京)				30→30 (テレビ信州) 20→20 (長野朝日放送)
			12→16 (ナレビ来示) 46→46 (千葉テレビ)				05→05 (中部日本放送)
			42→42 (TVKテレビ)				01→01 (東海テレビ)
			38→38 (テレビ埼玉)				35→35 (中京テレビ)
			14→28 (MXテレビ)		飯田	58	80→04 (NHK総合)
			16→16 (放送大学)				90→03 (NHK教育)
神奈川	横浜	14	80→01 (NHK総合)				11→06 (信越放送)
			90→03 (NHK教育) 04→04 (日本テレビ)				38→40 (長野放送) 30→42 (テレビ信州)
			04→04 (日本) レビ) 06→06 (TBSテレビ)				20→44〈長野朝日放送)
			08→08 (フジテレビ)				05→05 (中部日本放送)
			10→10 (テレビ朝日)				01→01 (東海テレビ)
			12→12 (テレビ東京)				35→35 (中京テレビ)
			42→42 (TVKテレビ)		松本	74	80→44 (NHK総合)
			46→46 (千葉テレビ)				90→46 (NHK教育)
			38→38 (テレビ埼玉)				30→48 (テレビ信州)
			14→14 (MXテレビ) 16→16 (放送大学)				11→40 (信越放送) 38→42 (長野放送)
	<u> </u>						20→50 (長野朝日放送)
							05→05 (中部日本放送)
					1	- 1	
							01→01 (東海テレビ)

チャンネルを設定する(つづき)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)
長野	善光寺平	75	80→44 (NHK総合)
			90→46 (NHK教育)
			30→40 (テレビ信州)
			11→48 (信越放送)
			38→42 (長野放送)
			20→50 (長野朝日放送)
			05→05 (中部日本放送)
			01→01 (東海テレビ)
富山	富山	16	35→35 (中京テレビ) 80→03 (NHK総合)
ШШ		10	90→10 (NHK教育)
			01→01 (北日本放送)
			34→34 (富山テレビ)
			32→32 (チューリップテレビ)
			25→25 (北陸朝日放送)
			06→06 (北陸放送)
			37→37 (石川テレビ)
石川	金沢	17	80→04(NHK総合)
			90→08 (NHK教育)
			06→06(北陸放送)
			37→37 (石川テレビ)
			33→33 (テレビ金沢)
			25→25(北陸朝日放送) 01→01(北日本放送)
			34→34 (富山テレビ)
			32→32 (チューリップテレビ)
			11→11 (福井放送)
			39→39 (福井テレビ)
福井	福井	18	80→09 (NHK総合)
			90→03 (NHK教育)
			11→11 (福井放送)
			39→39 (福井テレビ)
			06→06 (北陸放送)
			37→37 (石川テレビ)
			33→33(テレビ金沢) 25→25(北陸朝日放送)
			34→34 (京都テレビ)
 岐阜	岐阜	21	80→39 (NHK総合)
PX-T	**		90→09 (NHK教育)
			05→05 (中部日本放送)
			01→01 (東海テレビ)
			11→11(名古屋テレビ放送)
			35→35(中京テレビ)
			37→37(岐阜放送)
			25→25 (テレビ愛知)
		70	33→33 (三重テレビ)
	長良	76	80→53 (NHK総合)
			90→49 (NHK教育)
			05→55(中部日本放送) 01→57(東海テレビ)
			01→57 (宋 <i>海</i>) レビ) 11→59 (名古屋テレビ放送)
			35→47 (中京テレビ)
			37→61 (岐阜放送)
			25→25 (テレビ愛知)
			33→33 (三重テレビ)
静岡	静岡	22	80→09 (NHK総合)
			90→02(NHK教育)
			11→11(静岡放送)
			35→35(テレビ静岡)
			33→33 (静岡朝日テレビ)
	1		31→31 (静岡第一テレビ)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル (放送局名は 略称を使用しています)
±4.077	>F+/\	FO	
静岡	浜松	59	80→04 (NHK総合)
			90→08 (NHK教育)
			11→06 (静岡放送)
			35→34 (テレビ静岡)
			33→28 (静岡朝日テレビ)
			31→30(静岡第一テレビ)
			25→25(テレビ愛知)
			01→01(東海テレビ)
			05→05(中部日本放送)
	富士宮	77	80→52 (NHK総合)
			90→54(NHK教育)
			11→41 (静岡放送)
			35→39(テレビ静岡)
			33→29 (静岡朝日テレビ)
			31→27(静岡第一テレビ)
	三島	78	80→53 (NHK総合)
		, ,	90→51 (NHK教育)
			11→55 (静岡放送)
			11→33 (静岡放送) 35→59 (テレビ静岡)
			33→59 (テレビ静岡) 33→57 (静岡朝日テレビ)
		70	31→61 (静岡第一テレビ)
	島田	79	80→01 (NHK総合)
			90→03 (NHK教育)
			1 1 →05(静岡放送)
			35→58(テレビ静岡)
			33→50(静岡朝日テレビ)
			31→48(静岡第一テレビ)
愛知	名古屋	23	80→03 (NHK総合)
			90→09 (NHK教育)
			05→05(中部日本放送)
			01→01(東海テレビ)
			11→11 (名古屋テレビ放送)
			35→35 (中京テレビ)
			25→25 (テレビ愛知)
			33→33 (三重テレビ)
			37→37(岐阜放送)
	豊橋	80	80→54 (NHK総合)
	豆间	00	90→50 (NHK教育)
			90→30 (NTIK教育) 05→62 (中部日本放送)
			01→56 (東海テレビ)
			11→60 (名古屋テレビ放送)
			35→58 (中京テレビ)
	dhen		25→52 (テレビ愛知)
	豊田	81	80→53 (NHK総合)
			90→51 (NHK教育)
			05→55(中部日本放送)
			01→57(東海テレビ)
			11→61(名古屋テレビ放送)
			35→59(中京テレビ)
			25→49(テレビ愛知)
三重	津	24	80→31 (NHK総合)
			90→09 (NHK教育)
			05→05(中部日本放送)
			01→01 (東海テレビ)
			11→11 (名古屋テレビ放送)
			35→35 (中京テレビ)
			33→33 (三重テレビ)
			35→33(三重ノレビ) 25→25(テレビ愛知)
			08→08(関西テレビ)
			10→10 (読売テレビ)
			04→04 (毎日テレビ)
			06→06 (ABCテレビ)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)	都道府県	地域名	地域コート	Gコードで予約できる放送局の ドガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)
三重	伊勢	82	80→53 (NHK総合)	 兵庫	姫路	85	80→50 (NHK総合)
			90→49 (NHK教育)	,	1,		90→52 (NHK教育)
			05→55(中部日本放送)				04→54 (毎日テレビ)
			01→57 (東海テレビ)				06→58 (ABCテレビ)
			11→61 (名古屋テレビ放送)				08→60 (関西テレビ)
			35→47 (中京テレビ)				10→62 (読売テレビ)
			33→59 (三重テレビ)				36→56 (サンテレビ)
			25→25 (テレビ愛知)				19→19 (テレビ大阪)
			30→30(テレビ和歌山)		北淡垂水	86	80→51 (NHK総合)
滋賀	大津	25	80→28 (NHK総合)				90→49 (NHK教育)
			90→46 (NHK教育)				04→53(毎日テレビ)
			04→36 (毎日テレビ)				06→57 (ABCテレビ)
			06→38 (ABCテレビ)				08→59 (関西テレビ)
			08→40 (関西テレビ)				10→61 (読売テレビ)
			10→42 (読売テレビ)				36→55 (サンテレビ)
			30→30 (びわ湖放送)			1	19→19 (テレビ大阪)
			34→34 (京都テレビ)	-	三木	87	80→44 (NHK総合)
	彦根	83	80→52 (NHK総合)				90→46 (NHK教育)
			90→50 (NHK教育)				04→34 (毎日テレビ)
			04→54 (毎日テレビ)				06→38 (ABCテレビ)
			06→58 (ABCテレビ)				08→40 (関西テレビ)
			08→60 (関西テレビ)				10→42 (読売テレビ)
			10→62 (読売テレビ)				19→19 (テレビ大阪)
	+/17	0.0	30→56 (びわ湖放送)	_	=m	00	36→55 (サンテレビ)
京都	京都	26	80→32 (NHK総合)		長田	88	80→44 (NHK総合)
			90→12 (NHK教育)				90→46 (NHK教育)
			04→04 (毎日テレビ) 06→06 (ABCテレビ)				04→38 (毎日テレビ) 06→40 (ABCテレビ)
			00→06 (ABCテレビ)				00→40 (ABCテレビ) 08→42 (関西テレビ)
			10→10 (関西ナレビ)				10→48 (読売テレビ)
			34→34 (京都テレビ)				36→34 (サンテレビ)
			19→19 (テレビ大阪)				19→19 (テレビ大阪)
			36→36 (サンテレビ)		神戸灘	89	80→52 (NHK総合)
			55→26 (奈良テレビ)		1中/ /大正		90→50 (NHK教育)
	山科	84	80→52 (NHK総合)	_			04→54 (毎日テレビ)
			90→50 (NHK教育)				06→56 (ABCテレビ)
			04→54 (毎日テレビ)				08→58 (関西テレビ)
			06→56 (ABCテレビ)				10→60 (読売テレビ)
			08→58 (関西テレビ)				36→62 (サンテレビ)
			10→60 (読売テレビ)				19→19 (テレビ大阪)
			19→19 (テレビ大阪)	奈良	奈良	29	80→51 (NHK総合)
			34→62 (京都テレビ)				90→48 (NHK教育)
大阪	大阪	27	80→02 (NHK総合)			1	04→04(毎日テレビ)
			90→12 (NHK教育)				06→06 (ABCテレビ)
			04→04(毎日テレビ)				08→08(関西テレビ)
			06→06 (ABCテレビ)				10→10 (読売テレビ)
			08→08 (関西テレビ)				55→55 (奈良テレビ)
			10→10 (読売テレビ)				36→36 (サンテレビ)
			19→19 (テレビ大阪)				34→34(京都テレビ)
			34→34(京都テレビ)				19→19 (テレビ大阪)
			36→36 (サンテレビ)		生駒奈良北	190	80→24 (NHK総合)
	1	0.5	30→30 (びわ湖放送)	_		1	90→22 (NHK教育)
兵庫	神戸	28	80→28 (NHK総合)			1	04→04 (毎日テレビ)
			90→26 (NHK教育)			1	06→06 (ABCテレビ)
			04→18 (毎日テレビ)			1	08→08 (関西テレビ)
			06→20 (ABCテレビ)			1	10→10 (読売テレビ)
			08→22 (関西テレビ)			1	55→26 (奈良テレビ)
			10→24 (読売テレビ)				19→19 (テレビ大阪)
			36→36 (サンテレビ)				
			19→19(テレビ大阪)	-			

チャンネルを設定する(つづき)

			Gコードで予約できる放送局の
都道府県	地域名	地域コード	ガイドチャンネル(放送局名は
			略称を使用しています)
和歌山	和歌山	30	80→32 (NHK総合)
			90→26 (NHK教育)
			04→42 (毎日テレビ)
			06→44 (ABCテレビ)
			08→46 (関西テレビ)
			10→48 (読売テレビ)
			30→30 (テレビ和歌山)
			36→36 (サンテレビ)
	海南	91	80→50 (NHK総合)
	冲田	0 1	90→52 (NHK教育)
			04→54 (毎日テレビ)
			04 → 54 (時日) レビ) 06→58 (ABCテレビ)
			08→60 (関西テレビ)
			10→62 (読売テレビ)
——————————————————————————————————————	⇔ □ ¬	0.1	30→56 (テレビ和歌山)
鳥取	鳥取	31	80→03 (NHK総合)
			90→04 (NHK教育)
			01→01 (日本海テレビ)
			10→22(山陰放送)
			34→24(山陰中央テレビ)
島根	松江	32	80→06 (NHK総合)
			90→12 (NHK教育)
			10→10 (山陰放送)
			34→34(山陰中央テレビ)
			01→30 (日本海テレビ)
	浜田	61	80→02 (NHK総合)
			90→09 (NHK教育)
			10→05 (山陰放送)
			34→58 (山陰中央テレビ)
			01→54 (日本海テレビ)
岡山	岡山	33	80→05 (NHK総合)
الطالصا	اسالما		90→03 (NHK教育)
			11→11 (山陽放送)
			35→35 (岡山放送)
			23→23 (両山派医) 23→23 (テレビせとうち)
			23→23 (プレビセンラ)
		0.4	33→25 (瀬戸内海放送)
広島	広島	34	80→03 (NHK総合)
			90→07(NHK教育)
			04→04 (中国放送)
			12→12 (広島テレビ)
			35→35(広島ホームテレビ)
			31→31(テレビ新広島)
			10→10(南海放送)
			29→29 (あいテレビ)
			37→37(愛媛放送)
	福山	60	80→05 (NHK総合)
			90→03 (NHK教育)
			04→07(中国放送)
			12→11 (広島テレビ)
			35→57 (広島ホームテレビ)
			31→54 (テレビ新広島)
			09→09 (西日本放送)
			10→10 (南海放送)
		1	29→29(あいテレビ) 37→37(愛媛放送)

———— 都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は
PI-V			略称を使用しています)
山口	山口	35	80→09 (NHK総合)
			90→01 (NHK教育)
			11→11 (山口放送)
			38→38(テレビ山口)
			28→28(山口朝日放送)
			09→10 (テレビ西日本)
			19→23 (テレビQ)
			04→08 (RKB毎日放送)
			37→35(福岡放送)
			01→02 (九州朝日放送)
	下関	92	80→39 (NHK総合)
	1 12		90→41 (NHK教育)
			11→04 (山口放送)
			38→33 (テレビ山口)
			28→21 (山口朝日放送)
			09→10 (テレビ西日本)
			19→23 (テレビQ)
			10 · 20 (アレビは) 04→08 (RKB毎日放送)
			37→35 (福岡放送)
			01→02 (九州朝日放送)
 徳島	徳島	36	80→03 (NHK総合)
1応局	1芯品	30	90→03 (NHK教育)
			90→36 (NHK教育) 01→01 (四国テレビ)
			04→04 (毎日テレビ)
			06→06 (ABCテレビ)
			08→08 (関西テレビ)
			10→10 (読売テレビ)
			36→36 (サンテレビ)
			30→55 (テレビ和歌山)
	☆ #/\	37	19→19 (テレビ大阪)
香川	高松	3/	80→37 (NHK総合)
			90→39 (NHK教育)
			33→33(瀬戸内海放送) 00 × 41 (悪口★など)
			09→41 (西日本放送)
			11→29 (山陽放送)
			35→31 (岡山放送)
			23→19 (テレビせとうち)
			04→04(毎日テレビ)
			06→06 (ABCテレビ)
			08→08(関西テレビ)
	====±.li==	00	10→10 (読売テレビ)
	西讃岐	93	80→44 (NHK総合)
			90→40 (NHK教育)
			33→42(瀬戸内海放送)
			09→20 (西日本放送)
			11→18 (山陽放送)
			35→22 (岡山放送)
			23→16 (テレビせとうち)
	+/\	00	12→12 (広島テレビ)
愛媛	松山	38	80→06 (NHK総合)
			90→02 (NHK教育)
			10→10 (南海放送)
			37→37(愛媛放送)
			29→29 (あいテレビ)
			35→35(広島ホームテレビ)
			25→25(愛媛朝日テレビ)
			31→31(テレビ新広島)
			04→04(中国放送)
			12→12 (広島テレビ)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル(放送局名は 略称を使用しています)	都道府県	地域名	地域コー	Gコードで予約できる放送局のド ガイドチャンネル (放送局名は 略称を使用しています)
愛媛	新居浜	62	80→02 (NHK総合) 90→04 (NHK教育) 10→06 (南海放送) 37→36 (愛媛放送)	佐賀	佐賀	41	80→38 (NHK総合) 90→40 (NHK教育) 36→36 (サガテレビ) 11→11 (熊本放送)
			29→27 (あいテレビ) 35→35 (広島ホームテレビ) 25→14 (愛媛朝日テレビ)				09→60(テレビ西日本) 37→52(福岡放送) 19→14(テレビQ)
-	三 加		31→31 (テレビ新広島) 12→12 (広島テレビ)		E lit	40	04→48 (RKB毎日放送) 01→57 (九州朝日放送)
高知	高知	39	80→04 (NHK総合) 90→06 (NHK教育) 08→08 (高知放送) 38→38 (テレビ高知) 01→01 (四国テレビ)	長崎	長崎	42	80→03 (NHK総合) 90→01 (NHK教育) 05→05 (長崎放送) 37→37 (テレビ長崎) 27→27 (長崎文化放送)
福岡	福岡	40	09→41 (西日本放送) 40→40 (高知さんさんテレビ) 80→03 (NHK総合) 90→06 (NHK教育)				25→25 (長崎国際テレビ) 19→19 (テレビQ) 34→34 (テレビ熊本) 22→22 (熊本県民テレビ)
			04→04 (RKB毎日放送) 01→01 (九州朝日放送) 09→09 (テレビ西日本)		佐世保	97	16→16 (熊本朝日放送) 11→11 (熊本放送) 80→08 (NHK総合)
	北九州	63	37→37(福岡放送) 19→19(テレビQ) 36→36(サガテレビ) 80→06(NHK総合)				90→02 (NHK教育) 05→10 (長崎放送) 37→35 (テレビ長崎) 27→31 (長崎文化放送)
	40/ 0/11		90→12 (NHK教育) 04→08 (RKB毎日放送) 01→02 (九州朝日放送)		諫早	98	25→17 (長崎国際テレビ) 36→41 (サガテレビ) 80→47 (NHK総合)
			09→10 (テレビ西日本) 37→35 (福岡放送) 19→23 (テレビQ) 28→21 (山口朝日放送) 11→04 (山口放送)				90→45 (NHK教育) 05→49 (長崎放送) 37→42 (テレビ長崎) 27→24 (長崎文化放送) 25→20 (長崎国際テレビ)
	久留米	94	38→33 (テレビ山口) 80→46 (NHK総合) 90→54 (NHK教育) 04→48 (RKB毎日放送)				22→22 (熊本県民テレビ) 16→16 (熊本朝日放送) 34→34 (テレビ熊本) 11→11 (熊本放送)
			01→57 (九州朝日放送) 09→60 (テレビ西日本) 37→52 (福岡放送) 19→14 (テレビQ) 36→36 (サガテレビ)	熊本	熊本	43	80→09 (NHK総合) 90→02 (NHK教育) 11→11 (熊本放送) 34→34 (テレビ熊本) 22→22 (熊本県民テレビ)
	大牟田	95	80→53 (NHK総合) 90→50 (NHK教育) 04→61 (RKB毎日放送) 01→58 (九州朝日放送) 09→55 (テレビ西日本) 37→43 (福岡放送) 19→19 (テレビQ)				16→16 (熊本朝日放送) 19→19 (テレビQ) 01→01 (九州朝日放送) 04→04 (RKB毎日放送) 05→05 (長崎放送) 37→37 (福岡放送) 36→36 (サガテレビ)
		96	11→11 (熊本放送) 22→22 (熊本県民テレビ) 16→16 (熊本朝日放送) 34→34 (テレビ熊本) 80→49 (NHK総合)	大分	大分	44	80→03 (NHK総合) 90→12 (NHK教育) 05→05 (大分放送) 36→36 (テレビ大分) 24→24 (大分朝日放送)
	1 J (1-9)		90→46 (NHK教育) 04→60 (RKB毎日放送) 01→57 (九州朝日放送) 09→54 (テレビ西日本) 37→43 (福岡放送)				19→19 (テレビQ) 10→06 (宮崎放送)
			19→19 (テレビQ) 36→37 (テレビ大分) 05→51 (大分放送)				

チャンネルを設定する(つづき)

都道府県	地域名	地域コード	Gコードで予約できる放送局の ガイドチャンネル (放送局名は 略称を使用しています)
	宮崎	45	80→08 (NHK総合)
			90→12 (NHK教育)
			10→10 (宮崎放送)
			35→35(テレビ宮崎)
			32→48 (鹿児島放送)
			30→42(鹿児島読売テレビ)
			38→52 (鹿児島テレビ)
			01→62(南日本放送)
	延岡	64	80→04 (NHK総合)
			90→02 (NHK教育)
			10→06(宮崎放送)
			35→39(テレビ宮崎)
鹿児島	鹿児島	46	80→03 (NHK総合)
			90→05 (NHK教育)
			01→01(南日本放送)
			38→38(鹿児島テレビ)
			32→32(鹿児島放送)
			30→30(鹿児島読売テレビ)
			22→40(熊本県民テレビ)
			16→36(熊本朝日放送)
			34→42(テレビ熊本)
	阿久根	65	80→08 (NHK総合)
			90→12 (NHK教育)
			01→10(南日本放送)
			38→35(鹿児島テレビ)
			32→23(鹿児島放送)
			30→17 (鹿児島読売テレビ)
			22→36 (熊本県民テレビ)
			16→32(熊本朝日放送)
			11→06 (熊本放送)
			34→38 (テレビ熊本)
	鹿屋	99	80→04 (NHK総合)
			90→02 (NHK教育)
			01→06(南日本放送)
			38→33 (鹿児島テレビ)
			32→31 (鹿児島放送)
			30→25 (鹿児島読売テレビ)
			10→10 (宮崎放送)
`//#	717 275	47	35→39(テレビ宮崎)
沖縄	那覇	47	80→02 (NHK総合)
			90→12 (NHK教育)
			10→10 (琉球放送)
			08→08 (沖縄テレビ)
			28→28(琉球朝日放送)

1局ずつ設定する(マニュアルチャンネル設定)

オートチャンネル設定をすると、放送のないチャンネルや電波が弱くてはっきりと映らないチャンネルなども設定されることがあります。これらのチャンネルを追加、変更、削除したりすることができます。



1 「チャンネル設定」画面を出す

●31ページの1~3の操作をしてください。

2 ▲▼ボタンで「マニュアルチャン ネル設定」を選び、決定ボタンを 押す



3 ▲ ▼ボタンで表示CH、受信CH、 ガイドCH、追加/削除を選び、 **▲**▶ボタンで設定する





● 『表示CH』: テレビ画面などに表示されるチャンネル

『受信CH』: 実際に受信しているチャンネル


■不要なチャンネルを削除する

例)5チャンネルを削除する




■チャンネルを追加する

例)表示チャンネル21チャンネルに、受信 チャンネル21チャンネルを追加する



■受信チャンネルの表示を変更する

例) 本機の表示チャンネルは54チャンネルですが、新聞のTV欄などで4チャンネルとなっている場合



4 決定ボタンを押す

決定

- 設定した内容が保存されます。
- メインメニューボタンを押すと、通常画面に戻ります。

お知らせ

ガイドチャンネルについて

- ●本機のリモコンを使用している場合は、ガイドチャンネルの設定操作は必要ありません。
- ●マニュアルチャンネル設定で受信チャンネルや受信表示 を変更した場合もガイドチャンネルを変更する必要があ りません。
- ●ガイドチャンネルは自動的に設定された表示や "___" 表示のままでご利用できます。







1 本機またはリモコンの電源ボタン を押す



DVD電源 (000)

● 電源を入れると、HDDモードになります。

録画先を選ぶ



または()

- 本機またはリモコンの[DVD]または[HDD]ボタ ンを押してください。選択したほうの本機ボタ ンが点灯します。
- DVDを選んだときは、ディスクを入れる

盟/閉 **(**





- ディスクトレイにディスクを入れてください。 開閉ボタンを押すと自動的にDVDに切り換わり
- ラベル面を上にして入れてください。 両面ディスクでは録画したい側の面を下にして ください。
- 両面ディスクは、両面にまたがって録画するこ とはできません。いったんディスクを取り出し、 裏返してください。
- 8cm DVD-RAMの場合、カートリッジからデ ィスクを取り出し、ディスクトレイの内側の溝 に合わせてください。
- カートリッジ付きDVD-RAMディスクの場合、 ディスクトレイのつめに合わせてください。

3 録画モードを選ぶ

録画モード

押すたびに $XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP$

● [戻る]ボタンを押すと表示が消えます。

■ 録画モードと録画時間のめやす

ディスク	内蔵HDD	DVD-	DVD-RW	
録画モード	(160 GB)	片面 (4.7 GB)	両面 (9.4 GB)	DVD-R (4.7 GB)
XP(高画質)	42時間	1時間	2時間	1時間
SP (標 準)	80時間	2時間	4時間	2時間
LP(長時間)	142時間	4時間	8時間	4時間
EP(長時間)	209時間	6時間	12時間	6時間

予約録画時には「FR」(フレキシブルレコーディ ングモード)が設定できます。

ディスクの空き容量に収まる録画モードを自動的 に選択します。

4 チャンネルを選ぶ



5 録画を始める

0

- 録画は空きスペースに行います。上書 きはされません。
- 本体表示窓に「REC」が点灯します。

6 録画を停止する

停止

- 停止した位置までを1番組として記 録します。
- 録画停止には数十秒かかります。 RAM DVD-R RWVIDEO RWVR

■ 一時停止する

(II) -時停止

- もう一度押すと録画を再開します。
- 番組は分割されません。

お知らせ

●録画モードは機能メニューでも変更できます。(43ペー ジ)

(お知らせ)

- ●HDDとDVDは同時に録画することはできません。
- ●録画中または録画一時停止中に、録画モードを変えることはできません。
- ●録画可能番組数

HDD : 999番組

RAM DVD-R RWVIDEO RWVR : 99番組

- ●最大連続録画時間は6時間です。それ以上の録画は、6時間でとに一回停止し、再度録画開始します。24時間で録画停止します。(HDD ■)
- ●残量がないときは、不要な番組を消す(HDD RAM RWVDEO RWVR) か、新しいディスクをお使いください (RAM DVD-R RWVDEO RWVR)。(73ページ「番組を消去する」)
- ●ディスクプロテクトやカートリッジプロテクトを設定している場合、解除してください。 | RAM | DVD-R | RWVDED | RWVR |
- ●ディスクを入れたときやディスクが入った状態で電源を入れた場合、ディスク読み込みまで数十秒かかります。 RAM DVD-R RWVDEO RWVR
- ●録画中にも再生を楽しむことができます(追いかけ再生)。このとき、本体前面の同時録再ランプが点灯します。HDD RAM (45ページ)
- ●本機で受信した二重放送の音声を録音する場合、「主音声」 または「副音声」の一方しか録音できません。リモコン の音声ボタンでどちらかを選んでください。選んだ音声 で録画されます。録画中は音声切り換えができませ ん。 DVD-R RWVDED
- ●他の再生機器で再生するにはファイナライズ (87ページ) が必要です。 DVD-R RWVDEO RWVR
- ●外部入力時は音声切換えは動作しません。
- ●副音声や主/副音声に切り換えた後、チャンネルを切り換えたり、電源を切/入すると、主音声に戻ります。
- ●録画中に画面表示ボタンを押すとディスクなどの情報が表示されます。(57ページ)

機能メニューについて

リモコンの機能ボタンを押すと機能メニューが表示 されます。各種操作が可能です。

停止時、録画時、再生時、HDDやDVDの種類など、 本機の動作状態により表示するメニューは違います。

停止時





緑画時

HDD RAM DVD-R RWVIDEO RWVR



再生時(61ページをご覧ください)

■ サーチモード

録画されている番組の番号を指定して、再生できます。 (62ページ)

■ シーンナビ

●一番最後に録画した番組、または直前に再生していた番組のシーンナビゲーション画面を表示します。(60ページ)

シーンが無い場合は、メッセージが表示されます。

●一番最後に録画した番組、または直前に再生していた番組のタイムナビ画面を表示します。(60ページ)

■マーカー HDD RAM RWvR ブックマーク DVD-R RWvideo

マーカー画面やブックマーク画面が表示されます。(64ページ)

■ 録画モード

XP/SP/LP/EPの選択ができます。(42ページ)

■メディア選択

HDD/DVD/メモリーカードの選択ができます。

■ディスク管理

全番組消去や、プロテクト、ファイナライズ、フォーマットなどができます。(85ページ)

録画する(つづき)

決めた時間だけ録画する(OTR)

録画中に、30分単位で録画を停止する時間を設定できます。録画中に急用でお出かけする場合や、おやすみ前などに便利です。



- **1** 録画モード、録画するチャンネルを選び、録画を始める
 - 42ページの1~4の操作をしてください。
- 2 録画ボタンをもう1回押す
 - 画面に「OTRモード 0:30」が出ま す。
- **3** 録画ボタンを繰り返し押して、録画を止めたい時間を設定する

- 合わせた時間だけ録画したあと、電源が切れます。
- ●録画中に録画ボタンを押すと、録画終了時刻が 30分先に延長されます。
- 録画中に停止ボタンを押すと確認画面が表示されます。「はい」を選んで決定ボタンを押すと 録画が停止し、指定した録画終了時刻も解除されます。

録画中に再生する





録画しながら再生する(追いかけ再生)

HDD RAM

録画を続けながら、すでに録画してある番組を再生 することができます。

現在録画している番組のはじめから再生することもできます。

録画中

1 再生ボタンを押す



- 現在録画している番組のはじめから 再生します。(追いかけ再生)
- 本体前面の同時録再ランプが点灯します。
- 録画の直前に再生していた場合は、 その番組のはじめから再生します。
- 録画開始から約10秒以内は再生できません。



ディスクナビゲーションで番組を選んで再生する

録画中

1 ディスクナビゲーションボタンを 押す





2 ▲▼ボタンで番組を選び、決定ボタンを押す



→ 現在録画している番組を選ぶこともできます。

お知らせ

●予約録画実行中は動作しません。

■ 再生や録画を停止するには

□停止〕を押す
 再生のみ停止します。
 (録画中の画面が表示されます。)

約2秒以上たったあとで

2. [■停止] を押す
 録画が停止します。

録画中の映像を子画面で確認する

HDD RAM

録画を続けながら、録画中の番組の約10秒前 (HDDは約5秒前) の映像を、子画面で再生することができます。

1 録画中に録画モニターボタンを押す

録画モニター



● 約10秒前 (HDDは約5秒前) の録画画面が子 画面で再生されます。

2 停止ボタンを押す

■停止

- 子画面表示が消え、録画画面に戻ります。
- 停止ボタンを押しても録画は停止されません。

(お知らせ)

●子画面切換ボタンを押すと、子画面と親画面の画像が切り換わります。



録画予約する

Gコード®を使って予約する(Gコード予約)





- 録画予約を設定すると本体表示窓に"⊙"が点 灯します
- 予約録画を停止するには

[停止]を押す

確認画面が表示されます。

「はい」を選んで決定ボタンを押してください。

■ 予約内容を確認するには

[予約確認]を押す

特にチャンネルは、本体で設定した表示チャンネルの番号と同じであることを確認し、間違っている場合はチャンネルを再度修正してください。

(お知らせ)

- ●FR(フレキシブルレコーディング)モード ディスクの空き容量に収まる録画モードを自動的に選択 します。
- ●最大予約番組数は12です。

重要

●あらかじめ本体とリモコンの時計を確認してください。時計がずれていると正しく録画されません。 (20ページ「リモコンの時計を合わせる」、29ページ 「本体の時計を合わせる」)



Gコード予約番号

テレビ番組欄で記載されている最大8ケタの数字

1 Gコードボタンを押す

2 Gコード予約番号を入力する

例) Gコード予約番号「1123」の場合

- ① ② ③ 間違えたとき ④ ⑤ ⑥ は、1からやり
- 4 5 6 なおしてくだ 7 8 9 さい。


(7) (8) (9) さい。 (10)。



3 変換ボタンを押す







- 予約チャンネル (本機の表示チャンネルと合っ ていないとき(47ページ))

開始時刻 終了時刻

- 表示窓の予約内容を確認する
- ●「Error」が出たら、テレビ欄などのGコード予 約番号をもう一度確かめて、やり直してくださ い。
- 次のようなときは、予約内容を修正してください(48ページ)。
- 開始時刻、終了時刻を修正したいとき
- 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画したいとき

4 録画モードを合わせる

録画モード \bigcirc XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow XP SP LP EP (FR)

5 転送ボタンを押す



) または (転送)



確認画面が表示されます。約1分で表示は消えます。「メインメニュー」ボタンを押すか、「戻る」ボタンを数回押しても消えます。

- 開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了 時刻になると自動的に電源が切れます。
- 本体電源の入/切に関係なく、予約録画は実行 されます。
- 続けて予約する場合は、手順1~5を行なって ください。
- この画面で内容を修正することもできます (51ページ)。

■ DVDに予約録画するには

- ① 手順5の画面の[◀▶]で「録画先」を選ぶ
- ② [▲▼]で「DVD」を選び、**[決定]**を押す
- ③「実行」が選ばれていることを確認し、[**決定**]を 押す

■ 予約番組にタイトルをいれる

入れたタイトルがディスクナビゲーション画面に 表示されます。毎日、毎週録画の時も同様です。

- ① 手順5の画面で「タイトル入力」を選ぶ
- ② タイトルを入力する(74、75ページ)
- ③ タイトル設定後、「実行」が選ばれていること を確認し、[決定]を押す

で注意

- ●2つ以上の予約で、録画開始時刻を同じにした場合は、 Noが上の方が優先されます。
- ●2つ以上の予約が重なっているときは、先に始まった方 が終了してから次の録画を開始します。
- ●ディスクトレイに録画できるDVDディスクが入っていな いときや、ディスク残量が足りないときは、自動的に HDDに録画されます。


■ リモコンに表示されたチャンネルが、本機の表示 チャンネルと合っていないとき

●Gコード予約番号を入力して変換ボタンを押したとき、 リモコンの表示窓に出る予約内容のチャンネルが違って いることがあります。これは、各地のテレビ局の番組編 成によるものです(例:26チャンネルの番組をGコード 予約したら、BS11チャンネルが表示された)。また、一 部の地域では、異なる放送局の番組に同じGコード予約 番号が掲載されている場合があります(例:静岡県の一 部の地域で、テレビ静岡と中京テレビの番組が同じGコード予約番号で掲載されることがある)。

このような場合、チャンネルを修正してください。46ページの3で、26チャンネルを予約したはずなのにBS11チャンネルが表示されたものとして、チャンネルの修正方法を説明します(BS11チャンネル→26チャンネル)。

1 CATVボタンを押す

CATV BSおよびC表示を消します。



2 チャンネルボタンを押す

例) チャンネルを26に修正





- 修正したチャンネルはリモコンに記憶されます。次回のGコード予約からはチャンネルを合わせ直す必要はありません。
- ◆46ページの4、47ページの5に従って予約を 完了させます。


(お知らせ)

- ●CATVチャンネルに切り換える場合は、チャンネルを修 正する前に[CATV]ボタンを押してください。
- ●外部機器からタイマー録画をするときは、チャンネルボタンを押して「L1」、「L2」を出してください。
- ●一度BSチャンネルを他のチャンネルに修正すると再度 BSチャンネルに戻すことはできません。

録画予約する(つづき)

■ 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

- ●46ページの3のあとで、[毎日/毎週] を押して希望の曜日を選びます。
- ●ボタンを押すたびに、下のように切り換わります。
- ●希望の曜日を選んだら、46ページの4へ進んでください。



- ●曜日を変更する場合は"毎週"表示が出ているときに 「月日」を押して希望の曜日を選びます。
- ●毎日または毎週予約は録画予約の曜日を指定できますが、 録画予約の月日は指定できません。

(お知らせ)

途中でGコード予約をやめるには

- ●リモコン扉が開いている場合は、扉を閉じてください。
- ●リモコン扉が閉じている場合は、**[Gコード]** ボタンを押してください。
- ●リモコン扉が開いているときに**[Gコード]** ボタンを押すと、**[Gコード]** ボタンを押すたびに、Gコード予約⇔リモコン予約の切り換えができます。

Gコード予約の内容について

- ●録画時間が実際より長め、または短めに設定されること があります。
- ●過去の番組のGコード予約番号を入力すると、まったく 違った予約内容か、または「Error」が表示されます。
- ●リモコンの時計表示は24時間表示になっていますが、本体に転送後はAM/PM表示になります。

■ 開始時刻、終了時刻を修正するには

- ●46ページの**3**のあとで、[開始] と [年・終了] を押して希望の時刻を選びます。
- ●希望の時刻を選んだら、46ページの**4**へ進んでください。



お知らせ

HDD RAM

- ●再生中に予約録画時刻になると「まもなくタイマー録画が始まります。タイマー録画をキャンセルしますか?」というメッセージが表示されます。タイマー録画を行う場合は「いいえ」を選択するか、そのままにしておくと予約録画が実行され、子画面に表示されます。(DVD-RAM以外のディスクでは、再生が停止し録画が始まります。)
- ●録画する番組が連続する場合は次の番組の始まりが、 HDD、DVD-RAMでは数秒間、DVD-R、DVD-RWでは 約30秒間録画されません。
- ●通常の録画中に予約録画時刻になっても通常録画が優先 されます。通常録画を停止すると、予約録画を開始しま す。
- ●予約録画開始3分前に本機背面のファンが回転します。
- ●録画中や予約録画実行中は、新しい番組の予約はできません。

リモコン予約する

録画したいチャンネル、開始・終了時刻、開始日などを1 つずつリモコンで予約します。

Gコード予約番号がわからない場合などにご利用ください。

現在から1ヶ月先までの番組を予約できます。

重要

●あらかじめDVD本体とリモコンの時計を確認してください。時計がずれていると正しく録画されません。 (20ページ「リモコンの時計を合わせる」、29ページ「本体の時計を合わせる」)

10月17日の午後4時00分から午後4時30分まで、12チャンネルを、XPモードで録画するものとします。

リモコンの扉を開ける

1 月日ボタンを押す





- ●録画したい日にちを合わせます。
- 日にちを合わせると曜日は自動的に表示されま す。
- 月を変えるには [月日] ボタンの **十** か **一** を押し続けます。

2 チャンネル、開始、年・終了ボタンを押す







- チャンネル、開始時刻、終了時刻を合わせます。
- チャンネルの10の位を変えるには、 [チャンネル] ボタンの (十) か (ー) を押し続けます。



- ◆ 外部機器からタイマー録画するときは、 チャンネル番号の代わりに「L1」、 「L2」を表示させてください。
- ●昼の12時は「12:00」、夜の12時は 「0:00」に合わせてください。
- [開始] ボタンと [年・終了] ボタン は、 **+** か **-** を押し続けると30 分単位で変わります。

3 録画モードボタンを押す

録画モード

録画モードを合わせてください。



 $XP \rightarrow SP \rightarrow LP \rightarrow EP \rightarrow XP SP LP EP (FR)$

4 転送ボタンを押す





- 確認画面が表示されます。約1分で表示は消えます。「メインメニュー」ボタンを押すか、「戻る」ボタンを数回押しても消えます。
- ●開始時刻になると自動的に録画が始まり、終了 時刻になると自動的に電源が切れます。
- 本体電源の入/切に関係なく、予約録画は実行 されます。
- 続けて別の番組を予約するときは、1~4を繰り返してください。

■ DVDに予約録画するには

- ① 手順4の画面の[◀▶]で「録画先」を選ぶ
- ② [▲▼]で「DVD」を選び、[決定]を押す
- ③「実行」が選ばれていることを確認し、[決定]を 押す

■ 毎日、または毎週同じ時刻の番組を録画するには

- ●2のあと48ページの説明をご覧ください。
- ●毎日または毎週を選んだあと3から操作してください。

お知らせ

予約の途中で修正するには

●修正したい項目の(+)か(-)を押します。

途中で予約をやめるには

- リモコンのフタを閉じてください。
- ●リモコンのフタが開いているときに**[Gコード]** ボタンを押すと、**[Gコード]** ボタンを押すたびに、Gコード予約⇔リモコン予約の切り換えができます。

予約操作を1分間中断すると

●リモコンの表示窓が時計表示になります。 いったんリモコンのふたを閉じて最初からやり直してく ださい。

録画予約する(つづき)

テレビ画面を見ながら予約する

予約日や録画モードなどを、テレビ画面を見ながら 設定できます。

1 メインメニューボタンを押す

メインメニュー

2 ▲▼ボタンで「タイマー予約」を 選び、決定ボタンを押す



3 ▲▼ボタンで「追加」を選び、決定ボタンを押す



●機能ボタンを押して「追加」を選んで も同じ画面が出ます。

決定

4 ▼ボタンで項目を選び、**▲**▼ボタンで内容を設定する








■ チャンネルの設定

下記のように変わります。 チャンネル↔ライン1↔ライン2↔DV

■ 録画日の設定

下記のように変わります。



5 ◄►ボタンで「実行」を選び、決定ボタンを押す



6 メインメニューボタンを押す

- エニメンメニュー

■ DVDに予約録画するには

- ① 手順5の画面の[◀▶]で「録画先」を選ぶ
- ② [▲▼]で「DVD」を選び、**[決定]**を押す
- ③「実行」が選ばれていることを確認し、**[決定]**を 押す
- **予約の確認や変更、取り消しをする**(51ページ)

(お知らせ)

- ●再生中に予約録画開始時刻になると、「まもなくタイマー録画が始まります。タイマー録画をキャンセルしますか?」というメッセージが表示されます。タイマー録画を行う場合は「いいえ」を選択するか、そのままにしておくと予約録画が実行されて、子画面に表示されます。(DVD-RAM以外のディスクでは、再生が停止し録画が始まります。)
- ●毎日・毎週予約は1番組として数えます。
- ●録画する番組が連続する場合は次の番組の始まりが、 DVD-RAMでは数秒間、DVD-R、DVD-RWでは約30秒 間録画されません。
- ●リモコンの時計表示は24時間表示になっていますが、本機に転送後はAM/PM表示になります。

予約の確認や変更、取り消しをする






お知らせ

- 2つ以上の予約で、録画開始時刻を同じにした場合は、No が上の方が優先されます。
- 2つ以上の予約が重なっているときは、先に始まった方が終了してから次の録画を開始します。
- ●「メインメニュー」ボタンを押すか、「戻る」ボタンを数回 押すと画面表示は消えます。
- 録画中やOTR (44ページ) 中や、予約録画実行中には操作できません。

予約を確認する

1 予約確認ボタンを押す





- タイマー予約画面が表示されます。
- もう一度押すと、予約画面が消えます。

予約を変更する

¶ 「タイマー予約」画面で変更した い予約を選び、決定ボタンを押す





- 機能ボタンを押して「編集」を選んでも、同じ 画面が出ます。
- **2 予約内容を変更する** 50ページ手順4~**5**を行ってください。

予約を取り消す

1 「タイマー予約」画面で取り消したい予約を選び、機能ボタンを押す





2 ▲▼ボタンで「消去」を選び、決定ボタンを押す





- 確認画面が表示されます。
 - **▲▶**ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押してください。

録画予約時の機能メニューについて

タイマー予約画面が表示されているときに、リモコンの「機能」ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

各種の操作が可能です。

お知らせ

●録画中は動作しません。



■ 追加

●新しい録画予約を追加できます。

■ 編集

●選択した予約番組の、予約内容を修正できます。 (51ページ)

■ 消去

●選択した予約番組の、録画予約を取消します。 (51ページ)

■ ヒストリー表示

●実行した録画予約の来歴を表示します。



●番組を選んで「機能」ボタンを押すとヒストリーリスト の機能メニューが表示されます。



■ 情報

●録画予約の実行情報を表示します。



■消去

●選択した番組の情報を消去します。



■リスト消去

●ヒストリーリストを消去します。



■予約一覧表示

●予約一覧表示画面に戻ります。


る

ミルカモ画面の説明

一度の予約設定で、毎週連続の番組をHDDに繰り返し録画します。

カレンダー画面で予約、修正、再生などができます。

2週間以上経過すると自動的に消去されるため、HDDが古い番組でいっぱいになることがありません。



ミルカモ予約する

1 HDDボタンを押す



ご注意

●予約録画実行中やミルカモ録画中は設定できません。

2 ミルカモボタンを押す





● ミルカモ予約画面が表示されます。

3 カーソルボタンで予約する曜日と 時間を選ぶ

- カーソルを上下に移動すると、次の時間帯が表示されます。
- 時間帯は4時間ずつ移動します。



4 リモコンのチャンネルボタンで予 約するチャンネルを選び、決定ボ タンを押す





- ピンクで表示されます。
- [DVD数字] と [1~10/o] の数字ボタンを 押してチャンネルを選ぶこともできます。
- 数字を入れて約10秒たつと自動的に設定されます。
- 最大予約数は36です。


ミルカモ予約(つづき)

ミルカモ画面の初期値を変える

初期値はPM8:00から4時間分、録画モードはLPとなっています。

1 ミルカモ画面表示中にメインメ ニューボタンを押す





2 カーソルボタンで時間帯と録画モードを変更し、決定ボタンを押す




● 時間帯は4時間単位で変わります。

予約した内容を修正する


1 カーソルボタンで修正する予約を 選び、決定ボタンを押す





2 カーソルボタンで修「詳細変更」 を選び、決定ボタンを押す





3 カーソルボタンで録画モード、予約チャンネル、録画開始時間、録画終了時間を変更し、決定ボタンを押す



- 1番組の最長予約時間は6時間です。
- 時間の修正は、 1 時間単位となります。
- ミルカモ画面をこえる予約をした場合、バーの先端が三角形になります。

ミルカモ画面から再生する

ミルカモ予約画面から再生できる番組は今日(当日) から2週間前までの番組になります。

青、または緑の番組が再生できます。

録画済み番組を半分以上再生すると、緑色(再生済み)になります。

1 HDDボタンを押す



2 ミルカモボタンを押す



3 カーソルボタンで再生する番組を 選ぶ



● **◀**ボタンを押していくと、2週 間前の画面に切換ります。

4 再生ボタンを押す

▶再生

●再生が始まります。

■ 手順4で[決定]ボタンを押すと、以下の操作ができます。



- ◆ 先頭から再生選択した番組の先頭から再生します。
- リジューム再生......選択した番組の、前回停止した場 所から再生します。
- ナビゲーションへ…番組をナビゲーション画面へ移動 します。

番組を保存、編集するときに使用します。

● 番組消去選択した番組を消去します。

CS放送などと連動して録画する(外部入力自動録画)

CSチューナーなどの予約待機ができる機器を本機背面の外部入力1(L1)端子に接続すると、放送開始と連 動させて録画を始めることができます。

あらかじめ接続した機器を予約待機にしてください。



- メインメニューボタンを押す
- 2 ▲▼ボタンで「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す



3 ▲▼ボタンで「設定」を選び、決 定ボタンを押す




4 ▲▼ボタンで「外部入力自動録画」 を選び、決定ボタンを押す





5 ▲▼ボタンで「HDD」または 「DVD」を選び、決定ボタンを押す



6 DVD電源ボタンを押す


- DVD電源 電源が切れます。
- ○○○ 接続した機器の放送開始で録画が始ま ります。
 - 録画中は本体表示窓に「SA」と「⊙」 が表示されます。
 - 接続した機器からの信号が途切れると、 録画を終了し電源が切れます。

お知らせ

- ●接続した機器の放送開始を検知して録画を開始するため、 番組の始まりが録画されないことがあります。
- ●外部入力(S端子)、外部入力2とDV入力では働きません。
- ●解除するときは手順4で「オフ」を選んでください。
- ●タイマー録画中には働きません。タイマー録画が終了し たときに外部入力に信号が入っていると、一度電源が切 れた後、外部入力自動録画を開始します。
- ●外部入力自動録画中にタイマー予約時間が来ても、外部 入力自動録画が優先されます。

ビデオカメラなど他の機器から録画する

本機のDV入力端子または外部入力2端子と、他の機 器のDV出力端子または外部出力端子をつないで録画 することができます。







本機またはリモコンのHDDボタン またはDVDボタンを押し、録画し たいほうを選ぶ



DVD または (HDD


2 他の機器と本機をつなぐ

- DV入力端子にはDVケーブルをつないでくださ
- 外部入力2(L2)にはS映像または映像と、音 声ケーブルをつないでください。

3 本機の外部入力が自動的に切り換 わります

- 自動的に切り換わらない場合は、リモコンの入力 切換ボタンを押して切り換えてください。
- つないだ後にチャンネルの切り換えなどした場 合は、「入力切換」で切り換えてください。

4 録画モードを選ぶ



- 5 他の機器で再生を始める
- 6 (録画を始めたい場面で) 本機の 録画ボタンを押す

 \bigcirc

●録画が始まります。

録画を停止する

■停止

お知らせ

●映像とS映像の両方をつないだ場合、S映像が有効とな ります。

ご注意

- ●DV端子は、一部の機器とは接続できない場合がありま
- ●本機のDV端子はDVカメラ専用です。デジタルチュー ナー、プラズマテレビ、D-VHSなどに搭載されている i.LINK端子との接続には対応していません。
- ●コピーガードの入った信号は録画できません。

画面表示について

リモコンの「画面表示」ボタンを押すと、ディスクなどの情報が表示されます。 表示内容は、使用しているディスクや動作状態により異なります。 「画面表示 | ボタンを押すたびに画面が変わります。



■ システム情報:本機の動作状態を表示します。

1)—	-HDD		システム情報	
	動作状態	再生		
	同時録画	[DVD]録画 XP		
	親画面	CH 24		
	子画面			
	メモリーカード	無し		
	2004/10/10(日)		04:56PM:	- (2)

①現在有効なメディアを表示しています。

動作状態・・・・・・・動作状態を示します。

同時録画 ………再生と録画を同時に行っていると

き、録画情報を表示します。

親画面 ……現在の親画面の情報を表示しま

す。

子画面 ……子画面表示しているときの情報を

表示します。

メモリーカード …・カードスロットに入っているカー

ドの情報を表示します。

②現在の日付時刻を表示します。

■ ディスク情報: HDDやDVDディスクの情報を表示します。

71.0 x 3 °						
HDD	ディスク情報					
総タイトル数	9					
総プレイリスト数	1					
番組残量	71:44 SP					
音楽、フォト残量	0000 MB					
2004/10/10(日)	04:56PM					

DVD-RAM (VR)	ディスク情報
ディスクネーム	
総タイトル数	20
総プレイリスト数	1
ディスク残量	00:19 XP
プロテクト	オフ
2004/10/10(日)	05:10PM

ディスクネーム ····DVDディスクのタイトル (85ページ)

総タイトル数 ·····HDDやDVDディスクに録画され

ている番組数

総プレイリスト数 ‥HDDやDVDディスクに作成され

ているプレイリスト数

番組残量/ディスク残量··HDDやDVDディスクの、現在の

録画モードと、そのときの残量

音楽、フォト残量・・HDDに記録できる音楽や写真の残量 プロテクト・・・・・・ディスクプロテクトやカートリッ

ジプロテクトのオン/オフを表示

(14, 85ページ)

■ 録画情報: HDDやDVDディスクの録画情報を表示します。

HDD		録画情報
ネーム	hr700_0026	
録画番組数	26	
録画日時	2004/09/18 04:54 PM	
録画カウンター	00: 00: 06	
2004/10/10(日)		04:54PM

ネーム ……現在録画している番組情報(日付

とチャンネル)を表示します。

録画番組数 ······HDDやDVDディスクに録画され

ている番組数

録画日時 · · · · · · · · 録画開始した日時を表示します。 録画カウンター · · · · 録画開始時からのカウンター表示

■ 再生情報: HDDやDVDディスクの再生情報を表示します。

DVD-RW (V)		再生情報
ネーム	09/26 CH7	
タイトル	2/3	
チャプター	1/1	
録画日時	2004/09/26 10:36 AM	
再生時間	00: 08: 52 SP	
再生カウンター	00: 00: 07	
音声	*** **** ***	
タイトルプロテクト	オフ	
2004/10/10(日)		05:14PM

ネーム ……・・・現在再生している番組のタイトル

名を表示します。

タイトル ……現在再生している番組が何番目か

を表示します。

チャプター ……現在再生している番組のチャプタ

一数を表示します。

DVD-R RW VIDEO DVD-V

録画日時 ………現在再生している番組の録画され

た日時を表示します。

再生時間・・・・・・・・現在再生している番組の長さと、

録画モードを表示します。

再生カウンター ・・・・カウンター表示

音声 ……・・・・・・・現在再生している番組の音声モー

ドを表示します。

タイトルプロテクト・・・・現在再生している番組のプロテク

トオン/オフを表示します。

HDD RAM DVD-R RWVIDEO RW VR DVD-V CD MP3 JPEG





1 本機またはリモコンの電源ボタン を押す

DVD電源 (000)

● 電源を入れると、HDDモードになります。

2 本機またはリモコンのHDDボタン またはDVDボタンを押す



または

- 選択したほうの本体ボタンが点灯します。
- DVDを選んだときはディスクを入れる







- ディスクトレイにディスクを入れてください。 開閉ボタンを押すと自動的にDVDに切り換わり
- ラベル面を上にして入れてください。 両面ディスクでは再生したい側の面を下にして ください。
- 両面ディスクは、両面にまたがって再生するこ とはできません。いったんディスクを取り出し、 裏返してください。
- 8cm DVD-RAMの場合、カートリッジからデ ィスクを取り出し、ディスクトレイ内側の溝に 合わせてください。
- カートリッジ付きDVD-RAMディスクの場合、 ディスクトレイのつめに合わせてください。

3 再生を始める

▶再生

- ディスクの読み込みには多少時間がかかりま
- ディスクの先頭から再生します。 DVD-V CD MP3
- 最新の番組を再生します。

HDD RAM DVD-R RW VIDEO RW VR

◆メニュー画面が表示されることがあります。 DVD-V

■ 一時停止する



一時停止

再生ボタン押すと再生を再開します。

■ 停止する

■停止)押す

止めた位置が記憶されます。

● 止めた位置の記憶は2回 [■停止] を押すか、 電源を切るかトレイを開けると、消去されます。

■ 止めた位置から再生するには

[▶再生] を押す

(お知らせ)

- ●HDDとDVDを同時に再生することはできませ
- ●録画中にも再生を楽しむことができます(追い かけ再生)。このとき、本体前面の同時録再ラン プが点灯します。
- ●ディスクを入れたときやディスクが入った状態 で電源を入れた場合、ディスク読み込みまで数 十秒かかります。
- ●本機では日立DVDカメラで撮影した、ファイナラ イズしていない8cmDVD-Rディスクが再生でき ます。追記することはできません。
- ●本機以外で録画したDVD-Rは、必ずその機器で ファイナライズしてから、再生してください。フ ァイナライズしないで再生すると、もとの機器に 戻しても、追記できなくなることがあります。
- ●二重音声で録画されたDVD-RAM/-RW(VRモー ド) ディスクは、リモコンの音声ボタンで主音 声/副音声の切り換えができます。このときサラ ウンドはオフにしてください。
- ●DVD-R/-RW (VIDEOモード) ディスクは録画さ れた音声でしか再生できません。
- ●再生中に画面表示ボタンを押すとディスクなど の情報が表示されます。(57ページ)

一音声付きスピード再生

HDD

再生中に再生ボタンを約1秒以上押す

▶再生

- ●音声付きの早送り再生になります
- ●もう一度押すと通常の再生に戻ります。
- ●音声は途切れる場合があります。
- ●追いかけ再生時は動作しません。

早送りや早戻しする

再生中に早送り、早戻しボタンを押す



- ●押すたびに速くなります。DVDディスクは6段階、 HDDは5段階、CDは3段階に変わります。
- ●[▶再生]を押すと、通常の再生に戻ります。
- ●リモコンの早送り、早戻しボタンを押し続けると4 倍速になります。ボタンを離すと通常の再生に戻り ます。(本機のボタンも同様です)

番組などを飛びこす(スキップ)

再生中にスキップボタンを押す



●押した回数だけ番組、場面や曲を飛びこします。

お知らせ

●マーカー(64ページ)が記録されている場合はマーカー 位置へ飛びこします。 HDD RAM RW VR

映像をスローで再生する(スロー再生)

HDD RAM DVD-R DVD-V RW VIDEO RW VR 一時停止中に早送り、早戻しボタンを押す



- ●押すたびに速くなります。(3段階)
- ●[**▶再生**]を押すと、通常の再生に戻ります。

- 映像を1コマずつ再生する(コマ送り/コマ戻し)

HDD RAM DVD-R DVD-V RW VIDEO RW VR -時停止中



押す

●[▶再生]を押すと、通常の再生に戻ります。

●押すたびに次の画面が表示されます。

番組を一覧から再生する(ディスクナビゲーション再生)

HDD RAM DVD-R RW VR RW VIDEO

録画した番組のリスト(ディスクナビゲーション) から、番組を選んで再生することができます。

再生中、停止中

ディスクナビゲーションボタンを 押す



● 画面左上で現在選 択中の番組を再生 します。



2 ▲▼ボタンで番組を選び、決定ボ タンを押す



▲▼ボタンで番組を選び、再牛ボタンを押して も、再生が始まります。

(お知らせ)

- 「メインメニュー」→「ディスクナビゲーション」→「決定」で も表示できます。
- ●リストが消え、番組の先頭から再生します。

■ 再生をやめるには

- [■停止]を押す
- ディスクナビゲーション画面を消すには [メインメニュー] または[ディスクナビゲーション] を押す。または [戻る] を数回押す。

録画したDVD-R/-RWを他の機器で再生する

DVD-R RW VIDEO

本機で録画したDVD-R/-RW (VIDEOモード) をファ イナライズする (87ページ) と、DVD-R/-RW (VIDEO モード) 再生に対応した機器で再生ができます。

本機でファイナライズされたDVD-Rは、当社の DVD-R対応のDVDプレーヤーで再生可能となりま すが、すべての再生を保証するものではありません。 で使用いただくDVDプレーヤー、DVD-R/-RWディ スクや記録状態などによっては再生できない場合が あります。この場合、DVD-R/-RWディスクは本機 でお楽しみください。

再生する(つづき)





お好みの時間に飛ばして再生する(タイムナビ)

HDD RAM

録画した番組のリスト(ディスクナビゲーション)から、見たい場面を分単位で選んで再生することができます。

1 再生中、停止中にディスクナビゲーションボタンを押す



2 ▲▼ボタンで番組を選び、機能ボタンを押す





3 ▲▼ボタンで「ナビゲーション」 を選び、決定ボタンを押す





4 ▲▼ボタンで「タイムナビ」を選び、決定ボタンを押す





5 ◄▶ボタンで見たい場面を選び、 決定ボタンを押す



- [◀▶] は1回押 すたびに1分単位 で移動します。
- 選択したところから再生が始まります。



■ 再生をやめるには

[■停止]を押す

お知らせ

- ●録画時間が1分以下の番組では、カーソルが動きません。
- ●本機以外の機器で録画されたディスクはタイムナビが正 しく働かない場合があります。
- ●部分消去した番組では、検索時間が正しく表示されなく なります。

シーンの一覧を表示する(シーンナビゲーション)

HDD RAM RW VR

- ●日立DVDカメラで撮影したRAMディスクのシーン を一覧表示できます。
- ◆本機で録画した番組に付けたマーカーのシーンを一覧表示できます。(マーカーを付ける→64ページ)
- ●シーンナビゲーション画面で選んだシーンから再生できます。
- ●8cmDVD-RAMの場合、カートリッジからディスクを取り出してください。
- ●左段1~3の操作を行ってください。

4 ▲▼ボタンで「シーンナビ」を選び、決定ボタンを押す





- シーンがなかったり、マーカーが付いていないと 「シーンがありません。このメニューは使えません。」と表示されます。
- 5 カーソルボタンで見たいシーンを 選び、決定ボタンを押す



● 選択したシーンから再生されます。

その他の再生

機能メニューについて

リモコンの機能ボタンを押すと機能メニューが表示 されます。各種操作が可能です。

停止時、録画時、再生時、HDDやDVDの種類など、 本機の動作状態により表示するメニューは違います。


停止時 (43ページ) 録画時 (43ページ)

再生時

HDD RAM RWVR



DVD-R RWVIDEO



DVD-V



■ サーチモード

タイトルサーチ、チャプターサーチ、タイムサーチ 画面が表示されます。(62ページ)

■ ナビゲーション

再生している番組のタイムナビ、シーンナビゲーション画面が表示できます。(60ページ)

■ マーカー HDD RAM RWvR ブックマーク DVD-R RWvideo DVD-V

マーカー画面やブックマーク画面が表示されます。 (64ページ)

■ 字幕

複数の字幕言語が記録されている場合に選択することができます。(64ページ)

■ 音声

複数の音声言語が記録されている場合に選択することができます。(64ページ)

■リピート

A-Bリピート、タイトルリピート、チャプターリピートを選択することができます。(63ページ)

■ ズーム

画面の一部を拡大することができます。(63ページ)

■ メディア選択

HDD/DVD/メモリーカードの選択ができます。

■ ディスク管理

全番組消去や、ファイナライズ、フォーマットなどができます。(85~87ページ)

その他の再生(つづき)

機能ボタンを押すと、タイトル、チャプター、トラック、番組のスキップ、ナビゲーション(シーンナビ/タイムナビ)、マーカーを選んだり、リピート再生、ズーム、アングル、字幕言語、音声言語などの設定を変えたり、ディスク管理情報を表示したりすることができます。

んいろいろなサーチモードを使う

HDD RAM DVD-R RW VR RW VIDEO DVD-V

1 再生中に機能ボタンを押す



● 表示される項目は、ディスクによって異なります。

2 ▲▼ボタンでサーチモードを選び、決定ボタンを押す



3 ▲▼ボタンで設定を変え、決定ボタンを押す



■ タイトル

DVDに記録されている映像や曲の一番大きな単位のことです。それぞれのタイトルに付けられた番号のことをタイトル番号といい、このタイトル番号が記録されているディスクでは、タイトル番号を選んで再生するタイトルサーチなどの操作ができます。リモコンの◀▶ボタン、または〔DVD数字〕と〔1~10/0〕の数字ボタンを押してタイトル番号を選び〔決定〕を押すと、選んだタイトルに飛びます。

■ チャプター

DVDに記録されている映像や曲のタイトルより小さな単位のことです。それぞれのチャプターに付けられた番号のことをチャプター番号といい、このチャプター番号が記録されているディスクでは、チャプター番号を選んで再生するチャプターサーチなどの操作ができます。

リモコンの**◆**▶ボタン、または〔DVD数字〕と〔1~10/0〕の数字ボタンを押してチャプター番号を選び〔決定〕を押すと、選んだチャプターに飛びます。(サーチできないディスクもあります。)

■ タイム

DVDに記録されている時間を選んで再生するタイム サーチなどの操作ができます。

リモコンの〔DVD数字〕と〔1~10/0〕の数字ボタンを押して時間を指定し〔決定〕を押すと、指定した時間に飛びます。

(例) 0:15:32 (15分32秒) と入力するとき。 「1」「5」「3」「2」

(サーチできないディスクもあります。)

■ トラック

一音楽CDやCD-Rに記録されている曲のことです。それぞれのトラックに付けられた番号のことをトラック番号といい、トラック番号が記録されているディスクでは、トラック番号を選んで再生するトラックサーチなどの操作ができます。

繰り返し再生する(リピート再生)

HDD RAM DVD-R RW VR RW VIDEO DVD-V

再生中に機能ボタンを押す


2 ▲▼ボタンで「リピート」を選び、 決定ボタンを押す



3 繰り返し再生の方法を選び、決定 ボタンを押す



▲ タイトル、チャプター、指定した箇所 (A-Bリピート) のいずれかを選びます。



- 表示は約30秒後に消えます。 [戻る] を押して も消えます。
- 繰り返し再生をやめるには、「停止」を押して 再生を止めるか、[機能]を押して「リピート| を「オフ」にしてください。

画面の一部を拡大する(ズーム)

HDD RAM RW VR DVD-V

再生中に機能ボタンを押す



2 ▲▼ボタンで「ズーム」を選び、 決定ボタンを押す



3 カーソルボタンで拡大したい位置 を選び、決定ボタンを押す



● [決定] を押すたびに 通常→2倍→4倍→2倍

「 見たい方向からの映像を選ぶ(アングル)

DVD-V

複数の方向から映された映像が記録されたディスク (マルチアングルディスク)では、違う方向からの映 像を選ぶことができます。

再生中に機能ボタンを押す



▲▼ボタンで「アングル」を選び、 決定ボタンを押す



▲▼ボタンで見たいアングルを選 び、決定ボタンを押す



- 1~10の数字ボタンでアングル番号を選ぶこと もできます。
- アングル再生中は画面に「アングル」表示が出 ます。

その他の再生(つづき)

字幕言語を選ぶ

DVD-V

複数の字幕言語が記録されたディスクで選ぶことが できます。

1 再生中に機能ボタンを押す



2 ▲▼ボタンで「字幕」を選び、決定ボタンを押す



3 ▲▼ボタンで切り換えたい字幕言語を選び、決定ボタンを押す



お知らせ

- ●ディスクによっては、ディスクメニューから言語を選ぶ ことができます。
- ●切り換えられる言語はディスクによって異なります。

音声言語を選ぶ

DVD-V

複数の音声言語が記録されたディスクで選ぶことが できます。

1 再生中に音声ボタンを押す

静

● **[音声]** を押すたびに音声言語が切り換わります。

お知らせ

- ●ディスクによっては、ディスクメニューから言語を選ぶ ことができます。
- ●切り換えられる言語はディスクによって異なります。
- ●音声言語は機能ボタンからも選択することができます。

お好みの場面に目印をつけて再生する(マーカー/ブックマーク)

HDD RAM RW VR (最大99力所)
DVD-R RW VIDEO DVD-V (最大10力所)

映像に印をつけると、印をつけた位置から再生できます。

1 再生中にマーカーボタンを押す



2 マーカーを付けたい位置で決定ボタンを押す



- ●数字の「1」が表示され、マーカーが記録されます。
- ▶ボタンを押すと、次のマーカーに移ります。 決定ボタンを押すと、新たにマーカーが記録されます。
- マーカーは99ヵ所までつけれらます。
- マーカー/ブックマークをつけた位置から再 生する
- 1. 再生中にマーカーボタンを押す
- 2. ◀▶ボタンで数字を選び、決定ボタンを押す

■ マーカー/ブックマークを取り消す

- 1. 再生中にマーカーボタンを押す
- 2. ◀▶ボタンで数字を選ぶ
- 3. [DVD数字]、[⑪/取消] を押す

お知らせ

- ●下記の場合は、マーカーは設定できません。
 - プレイリスト再生中 HDD RAM RW vR
 - ディスクプロテクトやカートリッジのプロテクトが設定 されている場合
- ●ディスクを取り出すと、ブックマークは消去されます。 DVD-R RW video DVD-V
- ●マーカーやブックマーク番号は時間経過順に付きます。 追加や消去すると、番号と内容がズレます。
- ●再生時に [I◀◀/▶▶] (スキップボタン) を押してもマーカーの位置に飛びます。
- ●マーカーは機能ボタンからも選択することができます。
- ●シーンナビゲーションを使うと、マーカーを付けたシーンの一覧が表示されます。


CD-Rなどに保存した写真(JPEG)を再生する

JPEG

デジタルカメラなどで撮影した写真 (JPEGデータ) を保存したCD-RやCD-RWディスクを再生することができます。

1 JPEGデータを保存したCD-R/CD-RWディスクを入れる

●フォトリストが画面に出ます。



- ①ROOTフォルダー:ディスクの最上位フォルダーです。
- ②フォルダー: ROOTフォルダーの下の階層に作られたフォルダーです。画像データが入っています。
- ③画像:写真のデータです。図の場合はROOTフォルダーに直接入っていることを示します。
- ④フォルダー名、ファイル名:フォルダー名や写真のファイル名を表示します。
- ⑤選択されているフォルダー名や写真のファイル 名を表示します。

2 カーソルボタンでフォルダーまた は画像を選ぶ





- フォルダーを選んで[決定]を押すと、そのフォルダー内の画像が表示されます。
- ◆次のページに移るには▶▶ を、前のページに戻るにはるにはを押してください。

3 一枚ずつ再生する



- フォトリストから画像を選び[決定]を押すと写真が再生されます。
- アイコンメニュー表示は約10秒後に消えます。
- [▼]を押すと次の写真に、[▲]を押すと前の写真に切り換わります。
- フォトリスト表示に戻るには[戻る]ボタンか [■停止]ボタンを押してください。
- [▶再生]ボタンを押すと、スライドショーに切り換わります。

4 スライドショー再生する

(▶再生)

- フォトリストから画像を選んで[▶再生]を押す と、その写真からスライドショーが始まります。
- 停止するときには[戻る]ボタンか[■停止]ボタンを押してください。
- フォルダ内の写真を再生し終わると自動的に停止します。
- フォトリスト表示に戻るには再度[戻る]ボタンか[■停止]ボタンを押してください。

■ 機能ボタンで操作する

リモコンの[機能]ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。


機能メニューは、画面により違います。

● フォトリスト画面のとき





ダビング:選んだ画像、またはフォルダーをHDDにダビングすることができます。(84ページ)



スライドショー:速度を選択し、スライドショーを開始 します。




メディア選択:現在のCD-R/CD-RWから、HDD、メモリーカードのフォトモードに切り換えます。 写真画像が無い場合はメッセージが表示されます。

その他の再生(つづき)

● 1枚ずつ再生のとき。






スライドショー: 速度を選択し、スライドショーを開始 します。

回転:再生画像を回転します。縦位置で撮影した写真を 再生するときなどに使用します。

ズーム:カーソルでアイコンの位置を選び、[決定]を押します。押すたびに2倍→4倍→2倍→通常となります。フォトリスト表示:フォトリスト画面に戻ります。

● スライドショー再生のとき



スライドショー:速度を変更します。

スライドショー終了: スライドショーを終了します。 フォトリスト表示: フォトリスト画面に戻ります。

お知らせ

- ●フォトリスト画面から[停止]ボタンを押すと、チューナー画面になります。
- ●再度[▶再生]ボタンを押すか、[メインメニュー]→[フォト]→[決定]で、フォトリストに戻ります。
- ●日本語のファイル名は、正しく表示されない場合があります。


音楽CDやCD-R/-RWディスクに保存したMP3を再生する

MP3 CD

音楽CDやCD-R/CD-RWに保存したMP3を再生できます。

1 音楽CDやMP3データを保存した CD-R/CD-RWディスクを入れる。

- ミュージックリストが表示され、最初のトラック(曲)が再生されます。
- フォルダーがある場合は、最初のフォルダーの ミュージックリストが表示され、その最初のト ラック(曲)が再生されます。
- ●ディスクによって画面は違います。



- ①フォルダー名
- ②トラック(曲)のファイル名
- ③選択したフォルダー名やファイル名を表示します。
- ④選択しているフォルダー名
- ⑤フォルダー内のトラック(曲)数を表示します。
- ⑥選択しているトラック(曲) の容量を表示します。
- ⑦再牛干ードやリピート干ードを表示します。

2 ▲▼ボタンで再生したいトラック を選び、決定ボタンを押す。





- ●ディスクによって画面は違います。
- ROOTフォルダーを表示するには、[戻る]を押すか、一番上に表示されているフォルダーにカーソルをあわせ、[決定]を押してください。
- 再生を止めるときは [停止] を押してください。

■ 機能ボタンで操作する

リモコンの[機能]ボタンを押すと、機能メニューが表示されます。

機能メニューは、画面により違います。

機能メニューで再生モードやリピート設定が可能です。



ダビング	Þ	ノ ノーマル	
再生モード	Þ	トラックリピート	ĊĐ
プレイリスト表示		フォルダーリピート	€
新規プレイリスト		オールリピート	ĆĐ
メディア選択	Þ	ランダム	₿

ダビング:選んだトラック(曲)、またはフォルダーを HDDにダビングすることができます。(84ページ) 再生モード:

- トラックリピート・・・・選択したトラック (曲) を繰り返し再生します。
- フォルダーリピート…選択したフォルダーを繰り返し再 生します。
- オールリピート·····ディスク内のトラック(曲)をす べて繰り返し再生します。
- ランダム・・・・・・・・選択したフォルダー内のトラック (曲) をランダムに再生します。

■ 新規プレイリスト

ディスク内の曲を自由に並べ替えたリストを作成します。



- 1. 画面左側のリストでトラック(曲)を選び、[決定]を押す。
- 2. 選んだトラック(曲)が、右のリストに表示されます。
- 3. 右のリストから削除する場合は、[▶]ボタンで右に移動 し、トラックを選択し[決定]を押してください。
- 4. 選択するフォルダーを変更する場合は、画面左側のリストで[戻る]を押すか、一番上のフォルダーを選択し、[決定]を押してください。
- 5. 終了するときはカーソルを左側のリストにし、[戻る]を 数回押してください。

■ プレイリスト表示

作成したプレイリスト一覧を表示します。



再生したいプレイリストを選んで[決定]を押します。 一曲目から再生します。

■ プレイリストの機能メニュー



プレイリスト消去・・・・・選択したプレイリストを消去します。

プレイリスト編集表示・選択したプレイリストに新たに追加したり、削除したりできます。

ミュージックリスト表示・・・ミュージックリストに戻ります。 新規プレイリスト・・・・・新しいプレイリストを作成します。

お知らせ

- ●トレーを開いたり、電源を切ると、プレイリストは消去 されます。
- ●再生後、約10分間放置すると、テレビ画面への焼き付き 防止のため、スクリーンセーバー画面になります。 ミュージックリスト画面に戻るには、[戻る]を押してく ださい。
- ●日本語のファイル名は、正しく表示されない場合があり ます。

その他の再生(つづき)

子画面で見る

HDD RAM DVD-R RW VIDEO RW VR DVD-V

テレビ放送の画面とディスクの再生画面を同時に表示する2画面表示ができます。

1 再生中に子画面切換ボタンを押す





- ディスクの再生画面が画面右下の子画面に表示 されます。
- もう一度**「子画面切換**」を押すと、親画面と子 画面が切り換わります。
- 子画面表示を消すには、もう一度**【子画面切換】** を押してください。

CMなどを飛ばして再生する(マニュアルスキップ)

HDD RAM DVD-R RW VIDEO RW VR

録画した番組の再生中にマニュアルスキップボタン を押すと、指定した時間分飛ばして再生します。

1 停止中にメインメニューボタンを押して▲▼ボタンで「初期設定」を選び、決定ボタンを押す





2 ▲▼ボタンで「設定」を選び、決 定ボタンを押す





3 ▲▼ボタンで「マニュアルスキップ時間」を選び、決定ボタンを押す





4 ▲▼ボタンで飛ばしたい時間を選び、決定ボタンを押す



- 15秒、30秒、60秒のいずれかを 選んでください。
- ●終了するには [メインメニュー] を 押すか、[戻る] を数回押してくだ さい。

■ CMなどを飛ばして再生するには

マニュアルスキップ を押す

設定した時間分再生が飛び、また再生に戻ります。

「バーチャルサラウンド設定

HDD RAM DVD-R RW VR RW VIDEO DVD-V

フロントスピーカー(L/R)だけで音の臨場感を出します。

1 再生中にサラウンドボタンを押す



2 サラウンドボタンでオン/オフを 切り換える

サラウンド

● 戻るボタンで表示を消してください。 (何もボタンを押さないと約30秒で表示が消えます。)

お知らせ

- ●ディスクによってはサラウンド効果が出にくいものや、 出ないものがあります。
- ●音声がひずむ場合はバーチャルサラウンド設定を「オフ」 にしてください。
- ●「オン」にすると二ヶ国語で録画されたディスクの音声 切り換えができません。この場合は「オフ」にしてくだ さい。

メニュー画面が表示されたら

DVD-V

ほとんどのDVDビデオでは、画面を見ながらそのディスクの内容を選べるメニュー画面があります。 メニュー画面が自動的に表示されるディスクもあります。

カーソルボタンで項目を選び、決定ボタンを押す。

または

DVD数字ボタンを押して、1~10/oの 数字ボタンを押す



例) [5] : [10/₀] → [5] [15] : [1] → [5]



● 数字ボタンでもメニュー内容を選べるも のもあります。 DVD-V

- 1 2 3
- 4 5 6
- 789
- 10,0

■ メニュー画面を消すには [トップメニュー] や [メニュー] を押す。

お願い

●メニュー画面の表示中は、ディスクが回っています。本機のモーターの保護やテレビ画面への焼き付き防止のため、再生しないときは[■停止]を押して停止させてください。

その他の再生(つづき)

「視聴制限を設定する

DVD-V

お子さまなどに見せたくないDVDビデオの視聴を制限できます。暗証番号を入力しない限り、設定の変更や再生はできません。

1 メインメニューボタンを押す

2 ▲▼ボタンで「初期設定」を選び、 決定ボタンを押す



3 ▲▼ボタンで「視聴制限」を選び、 決定ボタンを押す



4 暗証番号を入力する





- [DVD数字] を押して [1~10] の数字ボタン を押してください。
- 間違えたときは [◀] を押してください。

5 もう一度暗証番号を入力する



● 同じ暗証番号を入力してください。

▲ ▼ボタンで「視聴制限機能」を 選び、決定ボタンを押す





7 ▲▼ボタンで「オン」を選び、決 定ボタンを押す





8 ▲▼ボタンで「制限レベル」を選び、決定ボタンを押す





9 ▲▼ボタンで設定したい制限レベルを選び、決定ボタンを押す



●レベル1 (視聴不可) ~8 (全視聴可)

■ 設定を終了するには

[メインメニュー] を押すか [戻る] を数回押す。

視聴制限を解除する

70ページ1~3の操作を行ってください。

1 ▲▼ボタンで「視聴制限機能」を 選び、決定ボタンを押す



2 ▲▼ボタンで「オフ」を選び、決 定ボタンを押す



視聴制限が解除されました。

■ 設定を終了するには

[メインメニュー] を押すか [戻る] を数回押す。

視聴制限ディスクを再生する

1 ディスクを入れる

- ●「視聴制限が設定されています。無視しますか」 と表示されるので「はい」を選択する。
- ●「いいえ」を選択すると再生できません。

2 暗証番号を入力する



1 2 3

4 5 6

789

10,

● 再生が始まります。

ご注意

- 視聴制限のないディスクは、本機で視聴制限しても再生できます。
- ●暗証番号を3回間違えると先に進めません。[戻る] を押して、再度 [再生] を押し、繰り返してください。

暗証番号を変更する

70ページ1~3の操作を行ってください。

1 ▲▼ボタンで「暗証番号変更」を 選び、決定ボタンを押す





2 新しい暗証番号を入力する





- 3 もう一度暗証番号を入力する
 - 新しい暗証番号を入力してください。

■ 設定を終了するには

[メインメニュー] を押すか [戻る] を数回押す。

■ 暗証番号を忘れたときは


- 1. ディスクを取り出す
- 2. 本体の[停止] と [再生] を同時に約10秒押し続ける。 画面に「設定初期化。DVD数字ボタンを押した後、1 を押してください。」と表示されます。
- 3. リモコンモードが「1」以外に設定されているときは「リモコン1」に戻して、リモコンの[DVD数字]と [1] を押す。(91ページ)
- 4. すべての設定(日付時刻、チャンネル設定など)が、 工場出荷状態にリセットされます。もう一度設定して ください。

メモリーカードの画像を見る

本機ではデジタルカメラなどで記録した画像データ を表示することができます。

使用できるメモリーカードは、下記の5種類です。 表示できる画像データは、DCF規格の画像データです。

> SDメモリーカード コンパクトフラッシュ MMC マイクロドライブ スマートメディア



写真を見る

- **1** 本機前面左側のとびらを開け、メ モリーカードを挿入する
 - メモリーカードには裏表があります。表面を上にして、まっすぐ奥まで差し込んでください。
- 2 機能ボタンを押し、▲▼ボタンで「メディア選択」を選び、決定ボタンを押す





3 ▲▼ボタンで「メモリーカード」 を選び、決定ボタンを押す



- メモリーカードを選ぶと、本体前面のDVD/HDD 表示ランプが消えます。
- 4 メインメニューボタンを押し、
 ▲▼ボタンで「フォト」を選び、
 決定ボタンを押す





- 「再生」ボタンを押しても表示されます。
- ●以降の再生方法は「CD-Rなどに保存した写真 (JPEG)を再生する」(65ページ)と同じです。

5

再生終了後はメモリーカードを抜く

●指でつまんで引き抜いてください。

ご注意

- ●メモリーカードを差し込むと、扉は閉じられません。
- ●左右のスロットにメモリーカードを差し込んだときは、 後から差し込んだほうが有効になります。
- ●対応できるスマートメディアの最大容量は8MB~ 128MBです。
- ●HDDやDVDの録画中はメモリーカードの再生はできません。

メモリーカードの取り扱いについて

- ●メモリーカード以外のものを挿入しないでください。故 障や破損の原因となります。
- ●メモリーカードは精密機械です。曲げたり、無理な力や 衝撃を与えたり、落としたりないでください。
- ●メモリーカードの金属部(電極)に直接触れたり、汚れ をつけたりしないでください。
- ●メモリーカードを加工したり、分解したりしないでくだ さい。
- ●メモリーカードに水をかけたり、高温多湿の場所、また は腐食性のある環境でのご使用・保管は避けてくださ い。
- ●メモリーカードの持ち運びや保管時は、静電気や電気的 ノイズの影響を受けないように注意してください。静電 気や電気的ノイズの影響を受けると、記録したデータが 消滅(破壊)することがあります。

(お知らせ)

- ●メモリーカードに記録されたMP3データの再生も可能です。左段の手順4で「ミュージック」を選んでください。
- ●以降の再生方法は「音楽CDやCD-R/-RWディスクに保存したMP3を再生する|(66ページ)と同じです。
- ●メモリーカードをご利用のとき、日本語のファイル名は、 正しく表示されない場合があります。

ディスクナビ編集

機能ボタンを押すといろいろな編集が可能です。

まず番組を選んでください

再生中または停止中

1 ディスクナビゲーションボタン を押す



2 ▲▼ボタン で番組を

選ぶ



3 機能ボタンを押す





タイトル入力···番組のタイトルを入力します。(74ページ)

プロテクト…番組にプロテクトをかけます。 (74ページ)

ダビング···番組をHDDやDVDにダビング します。(82~84ページ)

消去・・・番組を消去します。(右段)

編集:分割・・・番組を2つに分割します。

(76ページ)

部分削除···番組の一部を削除します。 (75ページ)

プレイリスト:新規プレイリスト…プレイリストを新規に作成します。(77ページ) プレイリスト表示…プレイリストの 一覧を表示します。(78ページ)

ナビゲーション:シーンナビ・・選択した番組のシーンナビを表示します。

(60ページ)

タイムナビ···選択した番組のタイム ナビを表示します。(60ページ)

メディア選択・・・HDD/DVD/メモリーカー ドの選択ができます。

ディスク管理···フォーマットやファイナラ イズなどを行います。(85~87ページ) ■ディスクナビゲーション画面を消すには [ディスクナビゲーション] または [メインメニュー] を 押す

■途中で終了するには

[戻る] を数回押す

お願い

●ディスクプロテクトやカートリッジのプロテクトを設 定していると編集できません。解除してください。



番組を消去する

HDD RAM DVD-R RW VIDEO RW VR

消去する番組から作られたプレイリストや、プレイリストのシーンも消去されます。実行すると元に戻すことができません。消去してよいか確認してから行ってください。

左段の1~3の操作を行ってください。

4 ▲▼ボタンで「消去」を選び、決 定ボタンを押す





5 ▼ ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す



● 番組が消去されます。

お知らせ

●ディスク残量は増えません。 DVD-R RW VIDEO

ディスクナビ編集 (つづき)

番組にプロテクトを設定する

HDD RAM DVD-R RW VIDEO RW VR

番組を誤って消去しないように設定できます。 73ページの1~3の操作を行ってください。

4 ▲▼ボタンで「プロテクト」を選び、決定ボタンを押す





5 ▼ ボタンで「オン」を選び、決定ボタンを押す



●設定した番組に ₩ が表示されます。

お知らせ

●手順**5**で"オフ"を選ぶと番組に設定したプロテクトを 解除できます。

番組のタイトルを入力する

HDD RAM DVD-R RW VIDEO RW VR

73ページの1~3の操作を行ってください。

4 ▲▼ボタンで「タイトル入力」を 選び、決定ボタンを押す



お知らせ)

●タイトルは最初、録画した日付とチャンネルが設定されています。

文字を入力する

HDD RAM DVD-R RW VIDEO RW VR

HDD、DVD-RAMの入力文字数

 タイトルの種類
 漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号
 半角英数

 ディスク、翻、プレイリスト
 31
 31

DVD-Rの入力文字数


タイトルの種類	漢字、ひらがな、全角カナ、全角記号	半角英数
ディスク、番組	31	31

1 カーソルボタンで「ひらがな」、 「全角カナ」、「英数記号」を選び、 決定ボタンを押す



2 カーソルボタンで文字を選び、決 定ボタンを押す

タイトル表示欄



- カーソルボタンでタイトル表示欄にカーソルを 移動し、文字を入れたい所、消去したい所に合 わせる。
- ●タイトル表示欄に表示されます。
- 手順1、2を繰り返すと、複数の文字を入力できます。

3 カーソルボタンで「終了■」を選び、決定ボタンを押す



- ●それぞれの画面に戻ります。
- **画面を消すには** 数回**「戻る**] を押す
- ひらがなを入力するには

手順2でタイトル表示欄に文字が表示されたあと、

[▲▼◀▶]で「確定◀◀」を選び、

[決定] を押す

タイトル表示欄にひらがなが表示されます。 ひらがなの場合、変換できる文字数は最大8文字まで です。

■ ひらがなを漢字に変換するには

手順2でタイトル表示欄に文字が表示されたあと、

- [▲▼◀▶]で「変換▶」を選び、[決定]を押す 変換候補選択画面が表示されます。
- 2. [▲▼]で文字を選び、[決定] を押す タイトル表示欄に文字が表示されます。

■スペース(空白)を入力するには

[▲▼◀▶]で「□|を選び、[決定]を押す



□スペース (空白)

さらに、下記のボタンでは画面の表示を選ばなくても、 直接機能が働きます。

[▶再生]を押す:変換

[◄] を押す:前の文字候補選択画面 「▶▶] を押す:次の文字候補選択画面

[◀◀] を押す:確定 [▶▶] を押す:消去 [■停止]を押す:終了

文字を消去する

1. [▲▼◀▶]でタイトル表示欄の文字を選ぶ 2. [▲▼◀▶]で「消去▶▶」を選び、[決定] を押す

お知らせ

- ●ディスクのタイトルは「ディスクナビゲーション | また は「画面表示」などに表示されます。
- ●入力したすべての文字が表示されない画面もあります。
- ●他の機器でタイトルを表示、作成したものは正しく表示 されないことがあります。

番組の一部を消去する

HDD RAM RW VR

消去する部分から作られたプレイリストのシーンも含 み、実行すると元に戻すことができません。消去して よいか確認してから行ってください。

73ページの1~3の操作を行ってください。





▲▼ボタンで「編集」を選 び、決定ボタンを押す





▲▼ボタンで「部分消去」 を選び、決定ボタンを押す 6 消去する部分の開始点(イン)で

(辣) 決定ボタンを押す



消去する部分の終了点(アウト)で

(**) 決定ボタンを押す



- 部分消去画面では早送りやスロー再生など、通 常の再生時と同様の操作ができます。
- 5秒以内のシーンは削除できません。
- 8

▼▶ボタンで「消去」を選 び、決定ボタンを押す

9

決定

◀ボタンで「はい」を選び、 決定ボタンを押す

- イン点からアウト点の間の番組が消去 されます。
- 手順6~8を繰り返し削除できます。

10



▼▶ボタンで「終了」を選 び、決定ボタンを押す

または「戻る」ボタンを押してください。

ご注意

- ●HDDで部分消去した番組は、高速ダビングできません。 再エンコードダビングになります(83ページ)。
- ●部分消去には数十秒かかる場合があります。

ディスクナビ編集 (つづき)

番組を分割する

HDD RAM RW VR

73ページの1~3の操作を行ってください。

4 | \(\)

▲ ▼ボタンで「編集」を選び、決定ボタンを押す

5

(決定)

▲▼ボタンで「分割」を選 び、決定ボタンを押す

6 分割する場面で決定ボタンを 押す



- - 確認メッセージが表示されます。

ご注意

●部分消去したところや、分割したところで、一瞬画像と 音声が止まることがあります。



録画した映像からお好みのシーンを集めたプレイリ ストを作ることができます。

73ページの1~3の操作を行ってください。

▲▼ボタンで「プレイリスト」を 選び、決定ボタンを押す





5 ▲▼ボタンで「新規プレイリスト」 を選び、決定ボタンを押す





6 シーンの開始点(イン)で 決定ボタンを押す

決定



● 手順6、7では、早送りやスロー再生など、通 常の再生時と同様の操作ができます。

シーンの終了点(アウト)で 決定ボタンを押す

決定



8 「作成」が選ばれていることを確 認し、決定ボタンを押す

(決定)



- シーンをさらに追加するには、手順6~8を繰 り返してください。
- 選んだシーンの集まりがプレイリストとなりま
- シーンの開始点 (イン)、終了点 (アウト) を 変更したい場合は、[◀▶]で「イン」または 「アウト」を選び、設定したいところで再度 [決定] を押してください。
- 終了するときは◀▶ボタンで「終 **了」を選び、決定ボタンを押す**



● または[戻る]を押してください。

■プレイリスト画面を消すには [メインメニュー] を押す

■途中で終了するには [戻る] を押す

お願い

●ディスクプロテクトやカートリッジのプロテクトを設 定しているとプレイリストの作成ができません。解 除してください。

プレイリストを再生する

プレイリストを再生する

停止中

1 プレイリストボタンを押す



- プレイリスト一覧が表示されます。
- ディスクナビゲーションから機能ボタンを押して「プレイリスト」→「プレイリスト表示」でも表示できます。
- **2** ▲▼ボタンでプレイリストを選び、決定ボタンを押す



- ●再生ボタンを押しても再生が始まります。
- ●再生が終了すると通常画面に戻ります。
- 再生を停止するには
- [■停止]を押す
- プレイリストー<u>覧画面を消すには</u> [プレイリスト] を押す

まずプレイリストを選んでください

停止中



プレイリストボタンを 押す

▲▼ボタンで編集したいプレイ リストを選ぶ



3 機能ボタンを押す





タイトル入力・・・プレイリストのタイトルを 入力します。(81ページ)

ダビング・・・プレイリストをHDDやDVDに ダビングします。(82~84ページ) 消去・・・プレイリストを消去します。

(81ページ)

プレイリスト編集…プレイリストを編集し ます。(79~81ページ)

ディスクナビゲーション…ディスクナビゲ ーション画面を表示します。

ディスク管理・・・フォーマットやファイナラ イズなどを行います。(85~87ページ)

- ■プレイリスト画面やシーン編集画面を消すには [プレイリスト] を押す
- ■途中で終了するには [戻る] を押す

お願い

●ディスクプロテクトやカートリッジのプロテクトを設 定していると編集できません。解除してください。



(シーンごとに再生する

停止中


左段の1~3の操作を行ってください。

▲▼ボタンで「プレイリスト編集」 を選び、決定ボタンを押す



カーソルボタンでシーンを選び、 決定ボタンを押した後、▲▼ボタ ンで「再生」を選び、決定ボタン を押す





- ●再生ボタンを押しても始まります。
- ●そのシーンの再生を終了すると、シーン編集画 面に戻ります。
- ●機能ボタンを押してもメニューが表示されます。

■ 再生を停止するには

[■停止]を押す

シーン編集画面が表示されます。

■ シーン一覧を消すには

[プレイリスト] を押す。または [戻る] を数回押す。

[シーンを編集する

左段の1~3の操作を行ってください。

4 ▲▼ボタンで「プレイリスト編集」 を選び、決定ボタンを押す





- ●編集画面では、早送りやスロー再生やスキップなど、 通常の再生時と同様の操作ができます。
- ●イン点はアウト点より後ろには設定できません。

プレイリストを編集する (つづき)

■ シーンを追加するには

5 カーソルボタンでシーンを追加する場所を選び、機能ボタンを押す



● 選んだシーンの前に追加されます。

6 ▲▼ボタンで「追加」を選び、決定ボタンを押す



● 編集画面が表示され、最初のシーン から再生が始まります。

7 シーンの開始点(イン)で **決定ボタンを** 押す

決定



8 シーンの終了点(アウト)で **決定ボタンを押す**

決定

- 追加するときは「追加」を選択し[決定]を押します。
- ●中止するときは「取消」を選択し[決定]を押すか、[戻る]を押します。

■ シーンを移動するには

5 カーソルボタンで移動したいシーンを選び、機能ボタンを押す



6 ▲▼ボタンで「移動」を選び、決定ボタンを押す



7 カーソルボタンで移動先を選び、 決定ボタンを押す



■ シーンを再編集するには

5 カーソルボタンで再編集したいシ ーンを選び、機能ボタンを押す



6 ▲▼ボタンで「再編集」を選び、 決定ボタンを押す



7 シーンの開始点(イン)で 決定ボタンを 押す

決定



8 シーンの終了点(アウト)で **決定ボタンを押す**

決定



- 再編集したシーンが新しく上書きされます。
- ●中止するときは「取消」を選択し[決定]を押すか、[戻る]を押します。

■ シーンを消去するには


5 カーソルボタンで削除したいシーンを選び、機能ボタンを押す



6 ▲▼ボタンで「消去」を選び、決定ボタンを押す



●確認画面がでます。





●選んだシーンが消去されます。

シーンをすべて消去すると、そのプレイリスト自身も消去されます。

プレイリストを消去する

消去したプレイリストは、元に戻すことができません。 消去してよいか確認してから行ってください。

79ページの1~3の操作を行ってください。

4 ▲▼ボタンで「消去」を選び、決 定ボタンを押す





●確認画面がでます。

5 ◄ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す



● プレイリストから消去されます。

プレイリストのタイトルを入力する

79ページの1~3の操作を行ってください。

4 ▲▼ボタンで「タイトル入力」を 選び、決定ボタンを押す



●「文字を入力する」(74ページ) を参照してく ださい。

ダビングする

HDD RAM DVD-R RWVIDEO RW VR MP3 JPEG CD-R CD-RW

本機はHDDからDVDへ、DVDからHDDへのダビングが可能です。

また、メモリーカード/CD-R/CD-RWに記録されているJPEG画像や、MP3データをHDDにコピーすること が可能です。

ダビング画面の説明

ダビングする方向 ダビングする番組・ -ダビング開始ボタン No. タイトル ダビングする番組 ダビング時の録画 の追加(6番組まで) モード設定ボタン 選択した番組の DVDの現在の録画 録画モード モードでの残量表示 ダビング時の録画 ダビングする番組 機能 → ◆ 移動 の合計時間





HDDからDVDへダビングする

1 本体またはリモコンのHDDボタン で、HDDを選ぶ

^{HDD} または (

ディスクナビゲーションボタンを 押して、ダビングしたい番組を選 択し、機能ボタンを押す





3 「ダビング」を選択し、決定ボタ ンを押す





- ダビングリスト画面が表示されます。
- プレイリストの選択も可能です。プレイリスト ボタンを押し、同様の操作をしてください。ダ ビング後は1つの番組となります。
- ディスクナビゲーションの番組と、プレイリス トを同時にダビングすることはできません。
- リモコンのダビングボタンを押しても、この画 面が出ます。このとき、現在再生している番組、 または最後に再生した番組が表示されます。

4 カーソルを「開始」に合わせ、決 定ボタンを押す

● ダビングを開始します。画面に目安のバー表示 が出ます。

決定)

● 高速ダビングの場合、画面に確認メッセージが 出ます。

はい:高速ダビングを開始します。番組の再生 画は出ません。

いいえ:同じ録画モードで、番組を再生しながら 再エンコードダビングを開始します。

● 再エンコードダビングの場合、番組を再生する かどうかのメッセージが出ます。

はい:番組を再生しながらダビングします。 いいえ:番組の再生画は出ません。通常のテレ ビ画面になります。

■ ダビングの途中で停止するときは

リモコンの[DVD数字][11/取消]を押してください。

(お知らせ)

●録画モードについて

①高速···HDDの番組と同じ録画モードで高速にダビン グします。

RAM RW vR のときに可能です。

ダビング時間の目安(1時間番組のとき)

· XPモード:約28分 ·SPモード:約15分 ·LPモード:約11分 EPモード:約9分

②XP/SP/LP/EP···再エンコードダビングです。ダビ ングには実時間かかります(1時 間番組なら1時間)。

> HDDに録画された番組の録画モード より高画質のモードは選べません。 同じ画質を選んだ場合、高速ダビ ングになります。

- ●以下の場合は再エンコードダビングとなります。
 - ・一回だけ録画可能な番組のダビング(ムーブ)
 - ・プレイリストのダビング
 - ・部分消去した番組のダビング
 - ・DVDカメラで撮影した8cmDVD-RAMディスクから HDDへ高速ダビングした番組を他のディスクにダビン グするとき
- ●ディスクナビゲーション画面で「VF互換」と表示されな い番組は、DVD-R/-RW (VIDEOモード) にダビングでき ません。
 - ・「ビデオモード互換記録」オフで録画した2ヶ国語放送の番組(90ページ)
 - ・「ビデオモード互換記録」オフで録画した番組の中に 2ヶ国語放送が含まれていた場合(90ページ)
- ●ディスクナビゲーション画面で「VF互換」と表示される 番組はDVD-R/-RW (VIDEOモード) に高速ダビングまた は再エンコードダビングできます。
 - ・一回だけ録画可能な番組を録画しても「VF互換」と表示されますが、DVD-R/-RW (VIDEOモード) にはダビングできません。
- ●「ビデオモード互換記録」をオンにして録画した2ヶ国 語放送は、DVD-R/-RW (VIDEOモード) に高速ダビング することができます。このとき、音声は「ビデオモード 音声記録」で選択して録画された音声のみがダビングさ れます。(90ページ)
- ●一回だけ録画可能な番組について(12、13ページ)
 - ・CPRM対応のDVDディスクのみ使用可能です。
 - ・HDDからDVDへはダビングではなく移動(ムーブ) となります。HDD内の録画内容は消去されます。
 - ・一回だけ録画可能の番組の映像が入ったプレイリスト はダビングできません。
 - ・ダビングを中断した場合はムーブしません。
- ●ダビング中は予約録画は実行されません。

「 ダビングリスト画面の機能メニューについて



■リストに番組を追加する場合

- ① 「追加」にカーソルを合わせ決定を押す。
- ② ディスクナビゲーション画面になるので、追加したい番組を選択し、決定を押す。
 - 最大6番組まで追加できます。
 - ●機能ボタンを押しても「追加」が出ます。

■リストから番組を消去する場合

- ① 消去する番組を選び、機能ボタンを押す。
- ② 消去を選び、決定を押す。
- ③ ◀▶ボタンで「はい」を選び、決定を押す。

■選択した番組の内容を確認する(プレビュー)

- ① 確認する番組を選び、機能ボタンを押す。
- ② プレビューを選び、決定を押す。
- ●「停止」または「戻る」を押すと、ダビング画面に 戻ります。

■ダビングする録画モードを変更する

- ◆ 全番組を同じ録画モードでダビングするとき① カーソルを「録画モード」に合わせ、決定を押す。
- ②「録画モード」を選び、決定を押す。
- 番組ごとに録画モードを設定したいとき
 - ① 設定したい番組にカーソルを合わせ、機能ボタンを押す。
 - ②「録画モード」を選び決定を押す。

ダビングする (つづき)

DVDからHDDへダビングする

1 本体またはリモコンのDVDボタンで、DVDを選ぶ

●以降の操作方法は「HDDからDVDへダビングする」 の手順2~4(82ページ)と同じです。

お知らせ

- ●静止画を含む番組やプレイリストは、動画部分のみダビングされます。
- ●DVD-RAMやDVD-RW(VRモード)からのダビングは高速モードのみとなります。
- ●未ファイナライズのDVD-RやDVD-RW(VIDEOモード) からのダビングは、同じ録画モードで再エンコードダビングのみとなります。
- ●以下の場合はダビングできません。
 - ・ファイナライズされたDVD-R、DVD-RW(VIDEOモード)からのダビング
 - ・DVD-VIDEOからのダビング

CD-R/CD-RWからHDDへダビングする(JPEG、MP3)

1 フォトリスト (65ページ)やミュージックリスト (66ページ)を表示する

■写真または曲を1つだけダビングするには

- ① ダビングしたい写真または曲を選ぶ
- ②機能ボタンを押し、「ダビング」を選び、決定ボタンを押す
 - ダビングが始まります。

■写真または曲をフォルダーごとダビングするには

- ① ダビングしたいフォルダーを選ぶ
- ② 機能ボタンを押し、「ダビング」を選び、決定ボタン を押す
 - ダビングが始まります。

■HDDにダビングした写真や音楽を再生するには

①メインメニューボタンで「ミュージック」または「フォト」を選び、決定ボタンを押す

お知らせ

- ●CDはダビングできません。
- ●HDDへダビングしたJPEG、MP3の日本語のファイル名は、正しく表示されない場合があります。

メモリーカードからHDD/DVDへダビングする(JPEG、MP3)

P72の手順1~4の操作を行ってください。

1 フォトリスト (65ページ)やミュージックリスト (66ページ)を表示する

■写真または曲を1つだけダビングするには

- ① ダビングしたい写真または曲を選ぶ
- ② 機能ボタンを押し、「ダビング」を選び、決定ボタン を押す
- ③ ダビング先を選び、決定を押す
 - ダビングが始まります。

■写真または曲をフォルダーごとダビングするには

- ① ダビングしたいフォルダーを選ぶ
- ② 機能ボタンを押し、「ダビング」を選び、決定ボタン を押す
- ③ ダビング先を選び、決定を押す
 - ダビングが始まります。

お知らせ

- ●DVD-RとDVD-RW(VIDEOモード)にはダビングできません。
- ●HDDへダビングしたJPEG、MP3の日本語のファイル 名は、正しく表示されない場合があります。

HDDの写真(JPEG)や音楽(MP3)をDVDにダビングする

- ●上記と同じ手順でダビングが可能です。
- ●DVD-RとDVD-RW(VIDEOモード)にはダビングできません。

HDD/DVDにダビングした写真や音楽を再生する

1 メインメニューボタンを押す


2 「ミュージック」または「フォト」 を選び、決定ボタンを押す

決定


ご注意

●ダビングまたはムーブ中に、本機の不具合等により正常にできなかった場合の内容(データ)の補償や、損失、直接・間接の損害について、当社は一切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。

ディスクを管理する(ディスク管理)



●画面はディスクによって違います。




タイトル入力 プロテクト 全番組消去 フォーマット

DVD-RAMの場合



DVD-RWの場合



DVD-Rの場合



■メニュー画面を消すには

[メインメニュー] を押す

■途中で終了するには

[戻る] を数回押す

お願い

●ディスクプロテクトやカートリッジのプロテクトを設 定していると編集できません。解除してください。



ディスクのタイトルを入力する

RAM DVD-R RW VIDEO RW VR

左段の1~2の操作を行ってください。

3

◆ ★ ボタンで「タイトル入力」を選び、決定ボタンを 押す

● 74ページ「文字を入力する」

ディスクにプロテクトを設定する

RAM DVD-R RW VR RW VIDEO

ディスクの内容を誤って消去しないように設定できます。 左段の1~2の操作を行ってください。

3 ◄►ボタンで「プロテクト」を選び、決定ボタンを押す





4

◆ トボタンで「オン」を選び、決定ボタンを押す

ディスクを管理する(ディスク管理)

(お知らせ)

●カートリッジのプロテクトを設定しているとディスクプ ロテクトを設定できません。

番組とプレイリストをすべて消去する(全番組消去)

HDD RAM DVD-R RW VR RW VIDEO

実行すると元に戻すことができません。消去してよい か確認してから行ってください。

85ページの1~2の操作を行ってください。

▼▶ボタンで「全消去」を選び、 決定ボタンを押す



- ●確認画面が出ます。
- HDDのときは「番 組」「音楽」「フォ ト」を別々に選択 できます。



4



(淀) 決定ボタンを押す



●もう一度確認画面が出ます。

5



◀ボタンで「はい」を選び、 決定ボタンを押す

●消去が始まります。

お知らせ

- パソコンデータは消去されません。
- ●プロテクトを設定した番組があると働きません。
- ●DVDディスクに記録したJPEG.MP3データは消去され ません。完全に消去するときはフォーマットしてくださ い。

ディスクを初期化する(フォーマット)

HDD RAM RW VR RW VIDEO

フォーマットされていないディスクを使う前や、デ ィスクの内容をすべて消去したいときに行います。

実行すると元に戻すことができません。すべて消して よいか確認してからフォーマットしてください。

85ページの1~2の操作を行ってください。

▼▶ボタンで「フォーマット」を 選び、決定ボタンを押す



● 確認画面が出ます。



● DVD-RWでは記 録フォーマット を選びます。 VIDEOモード (DVD-V) かVR モード (DVD-VR) を選んでく ださい。



◀ボタンで「はい」を選び、決定 4 ボタンを押す

 (\mathbf{q})

決定

◆ もう一度確認画面が出ます。

5 ◀ボタンで「はい」を選び、決定 ボタンを押す



(決定

● フォーマットが始まります。通常、数分で終了 します。

フォーマット中は、絶対に電源を切ったり、 電源コードを抜かないでください。 ディスクが使えなくなることがあります。 終了すると、メッセージが表示されます。

(お知らせ)

●フォーマットのバー表示はめやすです。

「DVDビデオを作る(ファイナライズ)

DVD-R RW VIDEO RW VR

本機で録画したDVD-RW、DVD-Rをファイナライズすると、DVD-RW、DVD-R対応したDVDプレーヤーで「DVDビデオ」として再生できます。 85ページの1~2の操作を行ってください。

3

▲▶ボタンで「ファイナライズ」 を選び、決定ボタンを押す



● 確認画面が出ます。



4 ◄ボタンで「はい」を選び、決定 ボタンを押す



● もう一度確認画面が出ます。

5 ◀ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す



決定

● ファイナライズが始まります。

ファイナライズ中は、絶対に電源を切ったり、 電源コードを抜かないでください。

ディスクが使えなくなります。 終了すると、メッセージが表示されます。

お知らせ

- ●ファイナライズを行うとそれまでに録画した映像や音声が DVDビデオ規格に準拠して記録され、DVDビデオとなります。
- ●本機以外で録画したDVD-RW、DVD-Rはファイナライズできません。
- ●ファイナライズ後のDVD-Rは録画や編集できません。
- ●ファイナライズ後のDVD-RWは録画や編集できませんが、ファイナライズ解除すると再びできるようになります。(右段)
- ●本機でファイナライズされたDVD-Rは、当社のDVD-R 対応のDVDプレーヤーで再生可能となりますが、すべて の再生を保証するものではありません。
- ●ご使用いただくDVDプレーヤー、DVD-RWディスク、DVD-Rディスクや記録状態などによっては再生できない場合があります。この場合、DVD-RWディスク、DVD-Rディスクは本機でお楽しみください。

- ●本機以外で録画したDVD-RW(VRモード)ディスクは、 再生できない場合があります。
- ●ファイナライズ前に付けたブックマークは消去されます。
- ●DVD-RWのVRモードに設定したマーカーは、ファイナ ライズ後、チャプターになります。
- ●DVD-R/-RWのVIDEOモードで5分以上記録した番組は、 ファイナライズすると約5分ごとのチャプターとして分割されます。

ファイナライズを解除する

RW VIDEO RW VR

DVD-RWディスクのファイナライズを解除すると、 再び録画や編集ができるようになります。

●85ページの1~2の操作を行ってください。

3 ◄▶ボタンで「ファイナライズ解除」を選び、決定ボタンを押す



● 確認画面が出ます。



4 ◄ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す



● もう一度確認画面が出ます。

5 ◄ボタンで「はい」を選び、決定ボタンを押す



● ファイナライズの解除が始まります。

記録 フォーマット	ファイナライズ後	ファイナライズ解除後
VIDEO モード	DVDビデオと同じ	番組の録画、削除が 可能
VR モード	番組の録画、削除、 編集やプロテクト 設定が不可能	番組の録画、削除、 編集やプロテクト 設定が可能

初期設定を変える

操作方法

初期設定一覧(89ページ)をご覧になり、必要であ れば、設定を変更してください。 設定内容は、電源を切っても保持されます。

停止中

- メインメニューボタンを押
- 2 ▲▼ボタンで「初期設定」 を選び、決定ボタンを押す
- 3 ▲▼ボタンでメニューを選 〉 び、決定ボタンを押す (決定)
- 4 ▲▼ボタンで設定項目を選 び、決定ボタンを押す
- 5 び、決定ボタンを押す ● 操作方法が異なる場合もあります。 その場合、画面の指示に従ってくだ さい。

▲▼ボタンで設定内容を選

再生時の映像の映りかた

ワイドテレビでの映像の横縦比は、16:9です。4:3のディスク素材は、16:9の横縦比になるように左右に引き伸ばさ れます。

■ ひとつ前の画面に戻るには

■ 設定を終了するには

[メインメニュー] を押す

[戻る] を押す

	ディスク		ディスク・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		面の横縦比	
映像の横縦比	市販ディス	クのロゴと再生内容	4:3	16:9		
4:3*の 標準サイズ	4:3		(そのまま)	(左右にひきのばされる)	4:3のまま表示する には、テレビ側で調 整するか、プログレ ッシブテレビでは本	
	(B)	上下に黒帯が入って いる画面 (レターボックス)	(上下に黒帯)	(上下に黒帯、 を右にひきのばされる)	機背面のコンポーネ ント映像出力切換ス イッチをインターレ ス方式 (525i/480i) にしてください。	
16:9の ワイドサイズ	16:9 LB	画面サイズが4:3の テレビではレターボ ックスで再生	(上下に黒帯)	(そのまま)	12000/2006	
	16:9 PS	画面サイズが4:3のテレビではパン&スキャン(両側または片側が切れた画面)で再生	(左右が切れる)	(そのまま)		

※ DVD-R、DVD-RWの映像や、DVD-RAMに録画した4:3の映像、4:3の一般放送を含む

初期設定一覧

	設定項目	設定内容	お買い上げ時の設定
設定	時刻あわせ	時刻あわせ	2004/1/1 12:00AM
		自動時刻修正	オン
		NHK教育テレビ	03
	チャンネル設定	一般放送/CATV	一般放送
		地域コード設定	013 (東京)
		オートチャンネル設定	_
		マニュアルチャンネル設定	_
	オートパワーオフ	_	オフ
	マニュアルスキップ時間	_	30秒
	リモコンモード	_	リモコン 1
	外部入力自動録画	_	オフ
言語	音声言語*⁵	_	オリジナル
	字幕言語*5	_	自動
	メニュー言語	_	日本語
音声	デジタル出力*1、3	_	PCM
	DTS*2, 3	_	オフ
	DRC	_	オン
	ビデオモード互換記録	_	オフ
	ビデオモード音声記録	_	主
映像	TVアスペクト設定	_	4:3レターボックス
	録画レベル	_	通常
	黒レベル	_	通常
	3D-NR	_	オフ
	表示管明るさ	_	オート
視聴制限*4	視聴制限機能	_	オフ

^{*1} ドルビーデジタルの信号を接続した機器側で処理を行う「ビットストリーム」で出力するか、「PCM」で出力するかを設定します。

^{*5} 音声·字幕言語対応表

日本語	スペイン語	デンマーク語	ポーランド語	アラビア語	ロシア語
英語	イタリア語	ハンガリー語	ポルトガル語	中国語	トルコ語
フランス語	オランダ語	スウェーデン語	フィンランド語	ギリシヤ語	チェコ語
ドイツ語	韓国語	ノルウェー語	アフリカーンス語	ヒンディー語	

^{*2} DTSの信号を接続した機器側で処理を行い出力する「オン」か、出力しない「オフ」かを設定します。

^{*3} 接続する機器がドルビーデジタルやDTSのデコーダーを搭載していない場合、必ず「デジタル出力」を「PCM」に、「DTS」を「オフ」に設定してください。 正しく設定しないと、雑音が発生し耳を傷めたり、スピーカーを破損するおそれがあるほか、MDなどに正しく録音できません。

^{*4} お子さまなどに見せたくないDVDビデオの視聴を制限できます。暗証番号を入力しない限り設定の変更や再生はできません。

初期設定を変える (つづき)

その他の設定

初期設定	設定	オートパワーオフ	オフ	
NJ779]EXAC	DXAL		2時間	 何も操作しないと2時間後に電源が自動的に切れます。
			6時間	何も操作しないと6時間後に電源が自動的に切れます。
	映像	TVアスペクト設定	4:3レターボックス	上下に帯のある映像(レターボックス)で再生。ただし、パン&スキャンで
				再生することが指定されていないソフトは、レターボックスで再生します。
			4:3パン&スキャン	左右の切れた映像(パン&スキャン)で再生。ただし、パン&スキャンで
				再生することが指定されていないソフトは、レターボックスで再生します。
			16:9ワイド	ワイドテレビに接続するときに設定してください。
		録画レベル	通常	
			暗い	外部入力から録画したとき、明るい部分がつぶれて見えないときに設定してください。
		黒レベル	通常	
			明るく	テレビに映る映像が暗いと感じたときに「明るく」に設定してください。
		3D-NR	オフ	
			オン	映像のノイズを除去します。
		表示管明るさ	オート	再生時と電源を切ったときに暗くなります。
			常時明るい	電源を切っても明るいままです。
			常時暗い	電源を入れても暗いままです。
	音声	DRC	オン	ダイナミックレンジを圧縮して小さい音も聞こえやすくします。
				(ドルビーデジタルで記録されたDVD-Vのみ有効)
			オフ	圧縮せずに出力します。
		ビデオモード互換記録	オフ	下記参照
			オン	וועפטוו
		ビデオモード音声記録	主	下記参照
			副	

^{*}太字の項目が、お買い上げ時の設定

■ビデオモード互換記録について

- オンにしてHDDに録画すると、DVD-R/-RW(VIDEOモード)に高速ダビングできます。(82、83ページ)
- オンにすると2ヶ国語放送録画時の音声が主または副のみになります。 「ビデオモード音声記録」メニューで設定してください。
- オンにしてHDDに録画した2ヶ国語番組は、DVD-RAM/-RW(VRモード)にダビングするときも、音声が主または副のみになります。
 - 2ヶ国語で録画したいときはオフにしてください。
- DVD-RAM/-RW(VRモード)に直接録画する場合は関係ありません。

■ビデオモード音声記録について

- ●「ビデオモード互換記録」をオンにしたときの、2ヶ国語放送の音声を選択します。
- HDDに録画するときは、選択した音声で録画されます。
- DVD-RAM/-RW(VRモード)に直接録画する場合は関係ありません。

リモコンモードの変更

- ●诵常は、変更する必要はありません。
- ●本機を含め、当社製のDVDレコーダー/プレーヤ 一などはほとんどが同じ方式のリモコンを使用して いるため、お互いに干渉する場合があります。本体 とリモコンのリモコンモードを変更しておくと、干 渉を防ぐことができます。

停止中

- メインメニューボタンを押
- 2 ▲▼ボタンで「初期設定」 を選び、決定ボタンを押す **V** 決定)
- 3 ▲▼ボタンで「設定」を選
- 4 カーソルボタンで「リモ 決定) ▶ コンモードーを選び、決 定ボタンを押す
- 5 ▲▼ボタンで「リモコン2」 または「リモコン3」に変 (***) 更し、決定ボタンを押す 本体のリモコンモードが設定されます。
- 6 リモコンのふたを開けてリモコン ボタンを押す

(リモコンの表示窓) ・リモコンモード (リモコン1、2、3)

リモコンのリモコンモードが設定されます(本体 と同じリモコンモードに設定してください)。

■ 設定を終了するには

メインメニューを押すか、[戻る] を数回押す

(お知らせ)


●間違えたリモコンモードでボタンを押すと、本体表示窓 にR1(またはR2、R3)と表示されます。例えばR3と 表示されたときはリモコンが「リモコン3」になってい るか確認してください。

本機のリモコンでテレビも操作する

リモコン下側にあるテレビ専 用入力切換ボタンを押しなが ら、音量∨を押す

2 チャンネルボタンを押して、 テレビのメーカー番号を合わ せる

(リモコンの表示窓)



メーカー	テレビ コード	メーカー	テレビ コード
日立	01	シャープ(1)	09
松下(1)	02	シャープ(2)	10
ビクター	03	富士通ゼネラル	11
ソニー	04	NEC	12
東芝	05	日立/松下(2)	13
三菱	06	松下(3)	14
サンヨー(1)	07	松下(4)	15
サンヨー(2)	08	パイオニア	16

3 **※ テレビ電源ボタンを押す**

● テレビ電源の入/切ができれば、このリ モコンで操作できます。

4 入力切換ボタン(テレビ専用 ボタン)を押しながら、〉を 押す

● 設定が記憶されます。

● 操作のたびに設定し直す必要はありません。

リモコンをテレビに向け、[テレビ電源]、[入力切換] (テレビ)、[チャンネル△▽] (テレビ)、[音量 ^ ∨]、 数字ボタン(10/0, 1~12) などが働くか確認してく ださい。

働かない場合は、テレビに付属のリモコンをお使いください。

- ●メーカー番号が複数ある場合は、テレビの音量調節など が正しく操作できる番号を選んでください。
- ●メーカー番号を設定しても正しく操作できない場合は、 テレビに付属のリモコンをお使いください。
- ●下記の日立製BSデジタルハイビジョンテレビをご使用の 場合は、テレビコード「13」を選んでください。 W32-DH2000 W36-DH2000

36CL-DH2200 32CL-DH2200

●リモコンの [BS] ボタンを押すとリモコンの表示窓に 「BS」と表示されます。この表示が出ている間に数字ボ タンを押すと、テレビのBSチャンネルを選ぶことができ

(例) BSチャンネル



- ●テレビによっては数字ボタンでBSチャンネルを選ぶこと ができません。この場合はテレビ専用チャンネルボタン またはテレビのリモコンで選んでください。
- ●BSデジタル放送のチャンネルを選ぶことはできません。 **91**

お手入れについて

きれいな音声・映像をお楽しみいただくために、下記の点 をお守りください。

お手入れ

■ ディスクが汚れたときや、つゆがついたときは RAM DVD-R RW video RW vr

- ●必ず専用のDVD-RAM/PDディスククリーナー (市販)でふいてください。使いかたについては、 ディスククリーナーの説明書をお読みください。
- ●布やCD用クリーナーなどは絶対に使わないでくだ さい。

DVD-V CD

水を含ませた柔らかい布でふき、あとはからぶきしてください。



■ レンズクリーナーについて

●市販のレンズクリーナーはご使用しないでください。

故障するおそれがあります。

■ 本体が汚れたとき

柔らかい布でふいてください。

- ●アルコールやシンナーは使わないでください。
- ●化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書に従って ください。

ディスクの保管

次のような場所は避けてください。

- ●直射日光の当たるところ
- ●湿気やほこりの多いところ
- ●暖房器具の熱が直接当たるところ

一音のエチケット -

楽しい音楽も時と場所によっては気に なるものです。特に静かな夜間には窓 を閉めたり、ヘッドホンをご使用にな 音のエチケット るのも一つの方法です シンボルマーク

別売品のご紹介

■ディスク関連商品(日立マクセル製)

- **●DVD-RAMディスク**(カートリッジなし)
 - : DRM120.1P5S(4.7GB: 片面、5枚)
- **●3×高速対応DVD-RAMディスク**(カートリッジ 入り)
 - : DRMC240B.1P (9.4GB: 両面、1枚)
 - : DRMC120B.1P(4.7GB: 片面、1枚)
 - : DRMC240MIXB.1P3S (9.4GB: 両面、 3枚*3)
 - : DRMC240MIXB.1P5S (9.4GB: 両面、5枚*1)
 - : DRMC120MIXB.1P5S(4.7GB: 片面、5枚*1)
- 3×高速対応DVD-RAMディスク (カートリッジ なし)
 - : DRM240B.1P (9.4GB: 両面、1枚)
 - : DRM240B.1P5S (9.4GB: 両面、5枚)
 - : DRM120B.1P (4.7GB: 片面、1枚)
 - : DRM120B. 1P5S(4.7GB: 片面、5枚)
 - : **DRM120B. 1P10S**(4.7GB: 片面、10枚)
 - : DRM120MIXB.1P5S(4.7GB: 片面、5 枚*1)
 - : **DRM120MIXB.1P10S** (4.7GB: 片面、10枚*²)
- ●5×高速対応DVD-RAMディスク

(カートリッジなし)

- : DRM120C.1P(4.7GB: 片面、1枚)
- : DRM120C.1P5S(4.7GB: 片面、5枚)
- ●1~4×高速対応DVD-Rディスク
 - : DR240.1P(9.4GB: 両面、1枚)
 - : DR120.1P(4.7GB: 片面、1枚)
 - : DR120.1P5S(4.7GB: 片面、5枚)
 - : DR120.1P10S(4.7GB: 片面、10枚)
 - : DR120MIX.1P5S

(4.7GB: 片面、5枚*1)

: DR120MIX.1P10S

(4.7GB: 片面、10枚*2)

- : **DR120PW.1P** (4.7GB: 片面、1枚*)
- : DR120PW.1P5S(4.7GB: 片面、5枚*)
- : DR120PW.1P10S (4.7GB: 片面、10枚*)
- : DR120PW.1P20S (4.7GB: 片面、20枚*)

- ●1×対応DVD-RWディスク
 - : DRW2-V94.1P (9.4GB: 両面、1枚)
 - : **DRW2-V47.1P5S**(4.7GB: 片面、5枚)
- ●1~2×対応DVD-RWディスク
 - : DRW120.1P(4.7GB: 片面、1枚)
 - : DRW120.1P5S(4.7GB: 片面、5枚)
 - : DRW120.1P10S(4.7GB: 片面、10枚)
 - : **DRW120MIX.1P5S**(4.7GB: 片面、5枚*1)
- ●4×高速対応DVD-RWディスク
 - : DRW120B.1P(4.7GB: 片面、1枚)
 - : DRW120B.1P5S(4.7GB: 片面、5枚)
 - : DRW120MIXB.1P5S

(4.7GB: 片面、5枚*1)

- ●8 cmDVD-RAMディスク
 - : DRMH60.1P(2.8GB: 両面、1枚)
 - : DRMS-V28R.1P (2.8GB: 両面、1枚)
- ●8 cmDVD-Rディスク
 - : DRH30.1P (1.4GB: 片面、1枚)
 - : DR30.1P(1.4GB: 片面、1枚)
- *:インクジェットプリンター対応品
- *1:シアン、ブルー、ライム、オレンジ、ピンク各1枚
- *2:シアン、ブルー、ライム、オレンジ、ピンク各2枚
- *3:シアン、ライム、ピンク各1枚

主な仕様

源: AC 100 V ±10 %、50/60 Hz ±0.5 %

消費電力:動作時:約44 W

待機時: 時刻表示点灯時 · 約4 W

■内蔵HDD容量

160 GB

■記録可能ディスク

DVD-RAM 12 cm(4.7 GB/9.4 GB)

DVD-RAM 8 cm(2.8 GB) DVD-RW (Ver.1.1)

(Ver.1.1 CPRM対応)

12 cm(4.7 GB for General Ver.2.0) DVD-R 8 cm(1.4 GB for General Ver.2.0) DVD-R DVD-R 12 cm(4.7 GB for General Ver.2.0/

4X-SPEED DVD-R Revision 1.0)

■記録方式

DVD-RAM, DVD-RW:

DVDビデオレコーディング規格準拠

DVDビデオ規格準拠 DVD-R:

■記録時間

最大6時間(4.7 GBディスク使用時) XP:約1時間 SP:約2時間 LP:約4時間 EP:約6時間 最大209時間(内蔵HDD使用時) XP:約42時間 SP:約80時間 EP:約209時間 LP:約142時間

■再生可能ディスク

- DVD-RAM
- DVD-RW
- DVD-R
- DVD-VIDEO
- 音楽用CD (CD-DA)
- CD-R/-RW (CD-DA、MP3、JPEGフォーマットのデ ィスク)

MPFG2(VBR)

■映像方式 ● 記録圧縮方式

- 10200111111111111111111111111111111111	1011 LOL(1011)	
● 入力(ピンジャック)	1.0 Vp-p	75 Ω
● S映像入力	Y入力: 1.0 Vp-p	75 Ω
	C入力: 0.286 Vp-p	75 Ω
● 出力(ピンジャック)	1.0 Vp-p	75 Ω
● S映像出力	Y出力: 1.0 Vp-p	75 Ω
	C出力: 0.286 Vp-p	75 Ω
● D1/D2映像出力		
コンポーネント映像	Y出力:1.0 Vp-p	75 Ω
出力	Pв/Cв出力: 0.7 Vp-p	75 Ω
	PR/CR出力: 0.7 Vp-p	75 Ω

■音声方式

● 記録圧縮方式 Dolby Digital (2ch記録)

● アナログ入力(ピンジャック)

309 mVrms 入力レベル:

● アナログ出力(ピンジャック)

出力レベル: 309 mVrms

光コネクター1、同軸端子1 ● デジタル出力

(PCM、ドルビーデジタル、DTS

■本体外形寸法

約幅430 mm×高さ79 mm×奥行272 mm

■本体質量 約4.5 kg

■映像方式

テレビジョン方式 NTSC方式、525本、60フィールド

アンテナ受信入力 VHF: 1~12チャンネル 75 O

> UHF: 13~62チャンネル 75 Ω C13~C63チャンネル 75 O

■許容周囲温度 5 ~40 ℃

■許容相対湿度 10~80%(結露なきこと) ■時計部 AM/PM12時間表示

(リモコンは24時間表示)

■予約番組数 48予約番組

> (通常の予約は12予約番組/月、ミル カモ予約は36予約番組になります。)

A&Q

	Q(質問)	A(回答)
電源	転居先で使えるか?	● 日本国内であれば使えます。転居先で受信チャンネルを正しく設定し直して ください。
源	海外でも使えるか?	●本機は日本国内専用です。海外では電源電圧などが異なるため使えません。
	モノラルテレビと接続したいが?	● ステレオ↔モノラルの映像・音声コード(別売)をお使いください。
	ビデオ入力(映像・音声)端子が ないテレビと接続したいが?	●本機とは接続できません。
接続	ハイビジョンテレビに接続できる か?	● できます。特にDVDの場合は、高画質で楽しむために、DVD対応のコンポーネントビデオ入力端子に接続することをおすすめします。ハイビジョン方式 (MUSE)専用のコンポーネントビデオ入力端子には接続しないでください。
	S映像入力端子、コンポーネント ビデオ入力端子、D端子すべてが あるテレビの場合、どれに接続し たらよいか?	● DVD側の映像のみをお楽しみいただく場合は、コンポーネントビデオ入力端子またはD映像端子に接続することをおすすめします。コンポーネントビデオ入力端子またはD映像端子に接続すると、DVDに記録されたままの状態で信号を出力するため、S映像入力端子に接続したときよりも、さらに忠実に色を再現します。
	プログレッシブ映像を楽しむには、 どんなテレビが必要か	● 当社製のD2、D3、D4のいずれかの入力端子のあるテレビであれば、対応しています。テレビの説明書をご覧ください。
	ドルビーデジタルやDTSのマルチ チャンネル音声を楽しみたいが、 どのような機器が必要か?	● 本機だけではマルチチャンネル音声は楽しめません。光デジタルケーブルや同軸ケーブルでドルビーデジタルやDTSのデコーダー搭載アンプへ接続し、アンプに6本のスピーカーを接続してください。
	ヘッドホンやスピーカーを直接つ なげるか?	●本機には直接接続できません。アンプなどをとおして接続してください。
デ	両面のDVD-RAMは使えるか?	● 使用できますが、両面にまたがった使いかたはできません。(自動で裏返すことはできません)
イスク	海外で買ったDVDビデオは再生で きるか?	●映像方式がNTSCであれば再生できます。ただし、DVDビデオは、リージョン番号が「ALL」または「2」を含んでいなければ再生できません。ディスクのジャケットをご確認ください。
	リージョン番号がないDVDビデ オは再生できるか?	● DVDビデオのリージョン番号は、ディスクが規格に適合していることを表しています。規格を満たしていないDVDビデオは再生できません。
録画	本機で録画したDVD-Rは他の機器 で再生できるか?	● 本機で録画したDVD-Rをファイナライズすると、DVDプレーヤーなど、他の再生対応機器で再生できます。ただし、すべての機器で再生を保証するものではありません。記録状態によって再生できない場合があります。
録音	本機でデジタル信号のまま録音 できるか?	● できません。本機のデジタル音声端子は出力のみです。
目	DVD-RAMは何回録画できるか?	● 使用状況により異なりますが、10万回程度まで録画できます。
	予約録画は予約した順番に行われ るのか?	● 予約内容の日付・時刻順に行われます。
予約録画	予約録画の待機中に、他のディスク を見ることができるか? またはディスクを入れ替えること	入れ替えることはできます。予約待機中でも再生、録画ができます。
Ш	ができるか?	▲ 大燃だけでマが台南ナス担合け、1 わたくてもかさいさせん
	テレビの電源は入れていなくても いいのか?	◆ 本機だけで予約録画する場合は、入れなくてもかまいません。◆ テレビのチューナーを使ってBS番組などを予約録画する場合、予約録画中
	(1010 <i>)</i> 13' ;	● プレビのフューアーを使うでBS甘柏なこを アが歌画する場合、アが歌画中 は電源を入れておく必要があります。

Q&A (つづき)

	Q(質問)	A(回答)
その他	地上デジタルやBS、CSの放送を 見ることができるか?また、それ らの放送を録画できるか?	 ◆本機だけでは地上デジタルやBS、CSの放送を見ることはできません。地上デジタル・BS/CSデジタルのチューナーなどを外部入力に接続し、チューナーを接続した外部入力チャンネルを選ぶと放送を見たり、録画することができます。 ◆チューナーのIrシステムがDVDビデオレコーダーに対応している場合は、Irシステムを使って録画することができます。接続した機器の説明書をご確認ください。 ◆有料放送を見るには、放送会社との(複数のBS放送を見るには放送局ごとに)受信契約が必要な場合があります。 ◆デジタル放送には、著作権保護のため、「1回だけ録画可能」のコピー制御信号が加えられます。このような映像をディスクに録画するには、"CPRM"対応のDVD-RAMが必要です。ディスクのジャケットなどで確認してください。また、これらの映像は複製できません。 ◆「1回だけ録画可能」のデジタル放送は、DVD-R/-RW (VIDEOモード) には録画できません。 ◆デジタルハイビジョン画質での録画はできません。
	BSアナログのハイビジョン放送 は録画できるか?	● M-Nコンバーター内蔵の機器を本機の外部入力(L1またはL2)に接続し、外部入力を接続したチャンネルを選ぶと録画できます。ただし、ハイビジョン画質では録画できません。

故障かな?と思ったときは…

ここをお調べください

この取扱説明書にそって操作しても正常に働かないときは、下記を参照しながら点検してください。 点検されても直らないときは、お買あげの販売店やお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

症 状	原因	処 置
電源が入らない。	※ 電源プラグがはずれている。 ※ 停電で電源が切れている。	● 電源プラグをコンセントにしっかり差し込む。
正常な動作をしない。 操作の途中で止まったまま動かない。 電源を入れたが表示窓にLOADINGと 出たまま。	※ 本機はマイコンを使った機器であり、外部からの雑音やノイズにより正常に操作しなくなることがある。	● 本体の電源ボタンを10秒以上押し続けて、 電源を切る。 ● 上記方法で電源が切れない場合は、電源 プラグを抜く。
リモコンで操作できない。	※ リモコンが本体の受光部に向いていない。 ※ リモコンと本体が離れすぎている。 ※ リモコンと本体の受光部の間に障害物がある。 ※ リモコンの乾電池が消耗している。 ※ リモコンに水など水分を含む物をこぼした。 ※ 製品本体のリモコン受光部不良の可能性がある。	
時計表示が出ない。 (表示例):	※ 停電があった。 ※ 電源プラグがはずれている。	●電源を入れ、時計を合わせ直す。●電源プラグをコンセントに差し込み、時計合わせをやり直す。
DVDの操作ができない。	※ リモコンモードが違っている。	● リモコンの「リモコン」ボタンで操作 可能なリモコンモードにする。
画像が出ない。	※ 映像接続コードがはずれている。※ 違う種類のディスクが入っている。※ ビデオやビデオ内蔵テレビと接続している	● 映像接続コードをしっかり接続する。● DVD (リージョン番号2、ALL)、音楽用 CD以外の物が入っていないか確認する。● このプレーヤーとテレビを直接接続する。
	ため、コピーガード機能が働いている。	他のテレビと直接接続する。
再生が始まらない。	※ 結露が発生している。※ ディスクが入っていない。※ ディスクが裏返しに入っている。※ ディスクが汚れている。※ 視聴制限が有効になっている。	 ●電源「入」のまま、しばらく放置する。 ● ディスクを入れる。 ● ディスクのラベル面を上にして、正しく入れ直す。 ● ディスクを清掃する。 ● 視聴制限を解除するか、制限レベルを変更する。
音声が出ない。	※ 音声接続コードがはずれている。 ※ 音声出力の選択が正しくない。 ※ 音声接続をしている機器の電源が入っていない。 ※ 音声接続をしている機器の入力切り換えが 正しくない。 ※ DTS音声を再生している。	● 音声接続コードをしっかり接続する。● 音声出力の選択を正しく行なう。● 音声接続をしている機器の電源を入れる。● 音声接続をしている機器の入力切り換えを正しく行なう。● デジタル音声出力端子に接続する。
映像が乱れる。	※ ビデオやビデオ内蔵テレビと接続している ため、コピーガード機能が働いている。※ 早送り、早戻しをした直後である。※ 携帯電話など電波を発生する機器を近くで使用している。	本機とテレビを直接接続する。他のテレビと直接接続する。画像が多少乱れることがありますが、 故障ではありません。本機から離して使用する。
初期設定で選んだ音声言語、 字幕言語にならない。	※ DVDディスクに初期設定で選んだ 音声言語、字幕言語が記録されていない。	● DVDディスクにその音声言語や字幕言 語が記録されているか確認する。
アングルを変えて見ることができない。	※ DVDディスクに複数のアングルが記録されていない。	● DVDディスクに複数のアングルが記録 されているか確認する。
音声言語、字幕言語の切り換えが できない。	※ DVDディスクに複数の音声言語、字幕言語が記録されていない。 ※ DVDの仕様によっては操作方法が異なる場合があります。	● DVDディスクにその音声言語や字幕言語が記録されているか確認する。 ● ディスクメニューから音声言語、字幕言語を選択する。
テレビ画面に"〇"が表示され、 操作できない。	※ 本機またはディスクがその操作を禁止して います。	● 故障ではありません。
再生中に画像が動かなくなる。	※ ディスクがDVDディスクの仕様を満たして いない。※ ディスクが汚れている。※ ディスクにキズがある。※ 2層ディスクが1層から2層に切り換わった。	 ● 停止ボタンを押してから、再生ボタンを押してみる。 ● ディスクを清掃する。 ● 電源プラグをコンセントから抜き再度接続して再生する。 ● 映像が止まることがありますが、
		故障ではありません。

お知らせ

- ●機能によっては一部の操作状態で利用できないことがありますが、これは故障ではありません。正しい操作方法については、本文の説明をよくお読みください。
- ●ディスクにより音量が異なることがありますが、ディスクの記録方式の違いによるもので故障ではありません。

さくいん

あ	暗証番号	70、	71
	お客様ご相談窓口		
_b	ガイドチャンネル	33、	41
	画面の横縦比		.88
	黒レベル	89、	90
	コンポーネント		.25
B	シーン		
0	移動		.80
	再編集		
	消去		.81
	·····································		
	編集		
	シーンナビ		
	スライドショー		
A	タイムナビ		
	ダビング82、		
	ディスクナビ		
	トップメニュー		
	ドルビーデジタル		
	二重音声		
	表示管明るさ		
	部分消去		
	プログレッシブ		
	分割		
A	マルチアングル		
5	ミルカモ予約		
	メモリーカード		
	文字 3 カ		

P	予約一覧		.52
6	録画モード		.42
	録画モニター		.45
	リジューム再生		.54
0	CATV		.47
	CPRM	12、	13
	CSチューナー	26、	55
D	DVD-R		.14
	DVD-RAM		
	カートリッジのプロテクト		.14
	DVD-RW		
	VIDEOモード14、	86、	87
	VRモード14、	86、	87
_	DV入力		.56
G	Gコード予約		.46
_	MP3		
0	OTR		.44
8	SA		.55
Û	TVアスペクト設定	89,	90
米加	⇒ 3D-NB	29	90



<u> </u>	



 -



-	



 -

お客様ご相談窓口

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

> TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

商品情報やお取り扱いについてのご相談は安心コールセンタへ TEL 0120-122-790 または TEL 046-292-2586 (通話料金はお客様のご負担となります)

一般ご相談窓口

家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町3-2-9
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野 2 ー 7 ー 5 (日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区新守町59(日立家電新守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1一3一8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町 1 一 7 一 1 7
四国地区	0877-47-3131	坂出市林田町4285一143(日立家電四国総合センタ)
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7一18(博多渡辺ビル)

●ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

保証とアフターサービス(必ずご覧ください)

修理を依頼されるときは(引取り修理)

「故障かな?」に従って調べていただき、異常のあるときは、必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店 にご連絡ください。

保証書(別添)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売 店名しなどの記入をお確かめの上、販 売店から受け取っていただき内容をよ くお読みの後大切に保管してください。 保証期間…お買い上げ日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

この製品の補修用性能部品の保有期間 は製造打ち切り後8年です。

性能部品とは、その製品の機能を維持 するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談ならびにご不明な 点は、お買い上げの販売店またはお客 様ご相談窓口にお問い合わせくださ い。

保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。保証書 の規定に従って販売店が修理させていただきます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理さ せていただきます。

ご連絡していただきたい内容

品名	HDD内蔵DVDレコーダー
形名	DV-DS160
故障の状況	できるだけ具体的に
ご住所	※付近の目印なども あわせてお知らせください。
お名前	
電話番号	

修理料金のしくみ

故障した製品を正常に修復するための料金で す。技術者の人件費、技術教育費、測定機器等 設備費、一般管理費などが含まれています。

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材などを含む場合もあります。

+

製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費 用です。別途、駐車料金をいただく場合があ ります。

製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、製品本体と保証書の製造番号が一致しているか ご確認ください。

HDD内蔵DVDレコーダー本体の故障もしくは不具合により発生した、付随的損害(録画内容などの補償)の 責については、ご容赦ください。

本機を使用できるのは日本国内のみで、外国では電源電圧、放送方式が異なりますので使用できません。 This product can not be used in foreign country as designed for Japan only.

愛情点検

長年で使用のHDD内蔵DVDレコーダーの点検を!



こんな症状は ありませんか

- 再生しても映像や音声が出ない
- 煙が出たり、異常なにおいや音がする
- 水や異物が入った 本体やテレビ画面の表示が出ない
- その他の異常や故障がある

このような症状のときは 故障や事故防止のため、スイッ チを切り、コンセントから電源 プラグを抜いて、必ず販売店に 点検をご相談ください

便利メモ おぼえのため 記入されると 便利です

お買い上げ日		年	月	日	形名	DV-DS160
						お客様ご相談窓口
販売店名	1 ()	_		A (() –

ご購入店名、ご購入日を記入しておいてください。サービスを依頼されるときに便利です。

株式会社 日立製作所

〒312-8505 茨城県ひたちなか市稲田1410番地